

## **Polk Audio magnifi mini™**

### **Саундбар для системы домашнего кинотеатра Краткое руководство пользователя**

Стр. 2

Благодарим вас за приобретение продукта Polk. В случае возникновения любых вопросов или комментариев вы можете позвонить нам или написать письмо.

Техническая помощь: [polkcs@polkaudio.com](mailto:polkcs@polkaudio.com)

Polk Audio

1 Viper Way, Vista, CA 92081

Полную версию руководства пользователя можно найти на веб-сайте [www.polkaudio.com](http://www.polkaudio.com)

Стр. 3

#### **Комплектация**

Саундбар (саундбар)

Кабель питания саундбара

Пульт ДУ

Элементы питания

Брошюра

Блок питания саундбара

Кабель HDMI (2 м)

Оптический кабель (1,8 м)

Сабвуфер

Кабель питания сабвуфера

AUX кабель (1,8 м)

Стр. 4

Подключение MagniFi Mini к телевизору

**1а. Есть ли на задней панели телевизора HDMI вход, обозначенный "ARC"?**

**Да**

Воспользуйтесь входящим в комплект HDMI кабелем для подключения саундбара к телевизору.

**Нет**

воспользуйтесь входящим в комплект оптическим кабелем для подключения саундбара к телевизору.

**\*Для того, чтобы использовать HDMI кабель для подключения телевизора, он ДОЛЖЕН иметь разъем HDMI с функцией ARC (возврата аудио сигнала) на задней панели.**

Стр. 5

**1б. На вашем телевизоре нет HDMI или оптического входа?**

Если ваш телевизор не оснащен разъемом HDMI ARC или оптическим выходом, то подключите саундбар к телевизору с помощью входящего в комплект AUX кабеля.

*(Только HDMI и оптический входы поддерживают декодирование формата Dolby 5.1)*

## **2. Установка батарей в пульт ДУ**

Вставьте входящие в комплект батареи размера AAA.

## **3. Подключите кабель питания саундбара к розетке.**

Красный светодиод, расположенный на передней панели саундбара, будет мигать во время загрузки устройства.

Стр. 6

## **4. Выберите место для сабвуфера и подключите его к розетке.**

(для оптимального звучания расположите его у той же стены, у которой находится телевизор.)

Сабвуфер

Телевизор

### **Примечание:**

**Саундбар MagniFi Mini и беспроводной сабвуфер уже настроены на фабрике для совместной работы.** Если ваш беспроводной сабвуфер перестанет принимать аудио сигнал, то выполните следующие действия для восстановления соединения:

1. Включите питание саундбара. На саундбаре одновременно нажмите и удержите в нажатом положении в течение трех секунд кнопку Bluetooth \* и кнопку источника сигнала \*.

2. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку SYNC на задней панели сабвуфера в течение трех секунд.

3. Зеленый светодиодный индикатор, расположенный на задней панели сабвуфера, начнет быстро мигать, указывая на то, что выполняется соединение саундбара и сабвуфера. Индикатор начнет гореть непрерывно после подключения.

## **5. Включите питание саундбара.**

Нажмите кнопку питания \* на пульте дистанционного управления или на саундбаре.

### **Примечание:**

При использовании оптических и AUX входов убедитесь, что встроенные динамики телевизора выключены.

Стр. 7

## **Пульт ДУ**

Режим Night Effect

HDMI

Увеличение/уменьшение басов

\*Переход к предыдущему треку

Режим кино - Movie

Включение/выключение питания

Отключение звука  
Оптический вход  
AUX вход  
Увеличение/уменьшение общего уровня громкости  
Увеличение/уменьшение эффекта VoiceAdjust  
\*Запуск/остановка воспроизведения  
\*Переход к следующему треку  
Режим Music  
Режим Sport  
\*Только для музыкального воспроизведения

Стр. 8

### **Верхняя панель саундбара**

Включение/выключение питания Power  
*Bluetooth*  
Селектор источника сигнала

Режим Night Effect  
Увеличение общего уровня громкости  
Уменьшение общего уровня громкости

Стр. 9

### **Задняя панель саундбара**

Разъем питания 15 В, 2.5 А  
Разъем HDMI (TV ARC)  
Оптический вход  
Разъем входа AUX  
USB\* (только для сервисного обслуживания)  
Светодиод - индикатор WIFI - Горит белым при подключении к Wi-Fi сети. Мигает при отсутствии подключения к Wi-Fi сети.  
Сброс настроек Wi-Fi Reset - Используется для сброса Wi-Fi соединения при удержании в нажатом положении в течение 8 секунд.  
Разъем Ethernet  
\*Только для использования на фабрике

Стр. 10

### **Светодиоды - индикаторы саундбара**

Саундбар MagniFi Mini оснащен вертикальными рядами светодиодных индикаторов, которые укажут вам на текущее состояние устройства, например, режим прослушивания, уровень громкости и выбранный источник сигнала.

Стр. 11

Использование телевизионного пульта ДУ или пульта от кабельной/спутниковой приставки (только ИК) для управления саундбаром MagniFi Mini

Саундбар MagniFi Mini лучше всего работает с входящим в комплект пультом ДУ, но, тем не менее, вы можете обучить его работе с пультом телевизора или кабельным ИК пультом, выполнив следующие действия:

**Важно:**

Установите оба пульта на расстоянии 30 см перед MagniFi Mini. При нажатии на соответствующие кнопки, убедитесь, что между нажатиями кнопок прошло не менее секунды. Также, убедитесь, что во всех пультах установлены новые батарейки.

1. Перейдите в режим обучения, нажав и удержав в нажатом положении кнопку источника сигнала \* Source на саундбаре, пока не услышите звуковой сигнал и на передней панели не замигают индикаторы.

2. Нажмите и отпустите кнопку пульта ДУ MagniFi Mini, командам которой вы хотите обучить второй пульт (например, кнопку повышения уровня громкости).

3. Нажимайте и отпускайте несколько раз соответствующую кнопку на другом ВАШЕМ пульте ДУ, пока не услышите звуковой сигнал из двух нот с повышением тона.

**Примечание:**

Убедитесь, что между нажатиями кнопок прошло не менее 1 секунды!

4. Повторяйте шаги 2 и 3 для обучения других кнопок (понижения уровня громкости, отключения звука и питания) на пульте ДУ.

5. Закройте режим обучения, нажав и удержав в нажатом положении кнопку источника сигнала \* на саундбаре еще раз, пока не услышите звуковой сигнал и пока светодиодные индикаторы на передней панели не перестанут мигать.

6. Убедитесь, что запрограммированные кнопки другого пульта ДУ (например, кнопка повышения уровня громкости) управляют нужными операциями на MagniFi Mini.

**Примечание:**

- Вы услышите другой сигнал (с понижением тона), если процедура обучения не удалась. Повторите операцию еще раз.
- Панель MagniFi Mini выйдет из режима обучения через 1 минуту бездействия без сохранения любых разученных кодов.

Стр. 12

## **Оптимизация впечатлений от прослушивания**

### **Настройка басов**

#### **Управление уровнем громкости басов**

Позволяет легко настроить уровень громкости басов для большего или меньшего эффекта.

Больше басов

Установленный по умолчанию уровень

Меньше басов

Индикаторы саундбара

### **Настройка VOICE ADJUST**

#### **Управление уровнем громкости диалогов**

Позволяет изолировать и настроить уровень речевого канала для более чистого и четкого звучания диалогов.

Громче голоса

Установленный по умолчанию уровень  
Тише голоса  
Индикаторы саундбара

Стр. 13

### **Режим Movie - кино**

Улучшает воспроизведение звукового сопровождения телевизионных передач и фильмов.

### **Режим Sport**

Улучшает воспроизведение звукового сопровождения при просмотре спортивных передач, новостей и ток-шоу.

### **Режим Music**

Улучшает воспроизведение звука при прослушивании музыки или просмотре телевизионных передач или фильмов с музыкальным сопровождением.

### **Режим Night Effect**

Сокращает динамический диапазон громкости и басов, улучшая при этом разборчивость речи при прослушивании на малом уровне громкости.

Стр. 14

## **Музыкальные сервисы**

### **Как настроить Google Cast™**

1. Включите питание саундбара.
2. На смартфоне, планшете или компьютере откройте веб-сайт [chromecast.com/setup](http://chromecast.com/setup).
3. Загрузите приложение Google Home, щелкните по вкладке устройств в приложении и выберите MagniFi Mini. Следуйте инструкциям в приложении.
4. Во время потокового воспроизведения Google Cast светодиодный индикатор на саундбаре будет гореть белым.

Как вернуться к прослушиванию звука с телевизора: По завершении использования Google Cast соединения нажмите нужную кнопку источника сигнала на саундбаре или пульте ДУ (TV ARC, OPT, AUX).

Стр. 15

### **Как настроить Bluetooth®**

1. Для активации приема Bluetooth нажмите кнопку Bluetooth на саундбаре. Светодиодный индикатор будет медленно мигать синим.
2. Перейдите в раздел Bluetooth устройств на вашем смартфоне, планшете или компьютере и выберите Polk MagniFi Mini. При установлении Bluetooth соединения светодиодный индикатор загорится синим светом.

#### **Примечание:**

Для взятия управления в свои руки, когда подсоединено другое устройство, нажмите кнопку Bluetooth.

Как вернуться к прослушиванию звука с телевизора: По завершении использования Bluetooth соединения нажмите нужную кнопку источника сигнала на саундбаре или пульте ДУ (TV ARC, OPT, AUX).

1 Viper Way Vista, CA 92081 800-3777655 [www.polkaudio.com](http://www.polkaudio.com)