

impulse

RT

T3

Руководство пользователя

Краткое руководство

Беспроводные стереонаушники

impulse T3

Руководство пользователя

Комплектация

ТWS-наушники — пара

Портативный зарядный кейс

Шнурок для крепления кейса

Кабель Type-C

Сменные силиконовые насадки

Описание

Сенсорная поверхность

LED-индикатор

Зарядные контакты

Вход для зарядки USB-C

Подключение наушников

Поместите наушники в зарядный чехол и закройте крышку.

Перед началом сопряжения убедитесь, что наушники заряжены.

Откройте крышку зарядного кейса и достаньте наушники.

В разделе настроек Bluetooth на вашем устройстве найдите «RT Impulse T3» и выберите его для сопряжения и подключения.

Теперь ваши наушники подключены и готовы к использованию.

При повторном использовании наушники подключатся автоматически.

Чтобы зарядить наушники, поместите их обратно в чехол и закройте крышку.

Наушники автоматически отключаются в случае, если не подключены к устройству в течение 5 минут

Настройка наушников

Включение питания:

достаньте наушники из чехла.

Выключение питания:

уберите наушники в чехол и закройте крышку.

Зарядка наушников:

чтобы зарядить наушники поместите их в чехол для зарядки и закройте крышку.

Зарядка чехла:

для зарядки портативного зарядного кейса используйте зарядный кабель Type-C, входящий в комплект поставки.

Для зарядки используйте стандартный адаптер 5V/1A.

Гарантия и сервис

Для получения гарантийного обслуживания обратитесь в ближайший АСЦ, адреса и телефоны которых вы можете узнать на сайте radiotehnika.ru. Чтобы подтвердить свои права на Гарантию, вы должны предоставить первоначальный чек на приобретение продукта или другое доказательство права собственности и даты покупки. При выполнении ремонта неуполномоченными лицами **Гарантия аннулируется**, в этом случае вы выполняете ремонт на собственный страх и риск.

Гарантия не распространяется на дефекты, являющиеся результатом следующего: повреждения, вызванного несчастным случаем, неблагоразумным использованием или халатностью; повреждения во время доставки (претензии в этом случае следует

направлять перевозчику); повреждения или износа какого-либо аксессуара или декоративной поверхности; повреждения, вызванного несоблюдением инструкций, содержащихся в руководстве пользователя; повреждения, вызванного действиями по ремонту, которые были выполнены лицом, не представляющим АСЦ; износа компонентов, которые по своей природе изнашиваются или вырабатываются при износе, таких как аккумуляторы, амбушюры наушников, силиконовые насадки.

Кроме того, Гарантия распространяется на фактические дефекты в самом продукте и **не распространяется** на продукт, который использовали для предпринимательской деятельности, а не для личных (бытовых) нужд.

Для получения подробной информации об устройстве посетите сайт radiotehnika.ru
Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Аудиомания», Россия, Москва, Барабанный переулок, д. 4, стр. 4, офис 5.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Сделано в КНР. Срок гарантии: 1 год. Срок службы: 1 год.

Правила безопасности

- Не предназначено для использования детьми младше шести лет. Мелкие детали опасны при проглатывании.

- Длительное прослушивание громкой музыки или звуков может негативно сказаться на вашем слухе. Чтобы снизить опасность ухудшения слуха, постарайтесь долго не слушать громкую музыку.

- Электрические изделия, кабели, батареи, упаковку и руководство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Эти изделия следует передать на утилизацию в специальный пункт сбора.



Внимание!

- Перед тем как использовать наушники, установите на источнике звука небольшую громкость.

- Не пользуйтесь наушниками во время управления автомобилем, велосипедом, или тяжелым производственным оборудованием или в случаях, когда неспособность слышать окружающие звуки может представлять опасность для вас или других людей.

- Использование этих наушников ограничивает вашу возможность слышать окружающие звуки независимо от уровня громкости.

- Держите наушники вдали от огня, воды и высоковольтного оборудования.

- Запрещается изменять, разбирать, вскрывать, ронять, ломать, прокалывать или измельчать наушники.

Технические характеристики

Версия Bluetooth:	5.3
Размер динамика:	6 мм
Диапазон частот:	20 Гц–20 кГц
Поддерживаемые кодеки:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Время зарядки наушников:	1 час
Время зарядки чехла:	2 часа
Время автономной работы наушников:	до 4 часов
Время работы в режиме воспроизведения:	до 12 часов
Напряжение зарядки:	5 В
Дальность передачи:	10 м
Емкость аккумулятора наушников:	25 мАч
Емкость аккумулятора чехла для зарядки:	180 мАч
Размеры наушника:	23,2x22,4x13,8 мм
Размеры кейса:	37,4x29,1x36,6 мм
Вес наушника:	2,93 г
Вес зарядного кейса:	17,8 г



Время работы:

до **4 часов** работы от одного заряда
до **12 часов** работы с кейсом



Динамик 6 мм



Беспроводное соединение:

Bluetooth 5.3



Режим моно:

возможность использования наушников по отдельности



Компактный размер



Удобно носить с собой



Насыщенный бас



Голосовой ассистент Siri



Сброс настроек

Индикация

Мигает оранжевый индикатор:

идет зарядка наушников, по завершении зарядки индикатор гаснет

Мигает оранжевый индикатор:


кейс заряжается

Горит оранжевый индикатор:

полная зарядка кейса

Сброс настроек

- Достаньте наушники из чехла для зарядки.
- Отсоедините наушники от вашего устройства в его настройках Bluetooth.
- Одновременно коснитесь 5 раз сенсорной поверхности правого и левого наушников.
- Вы услышите звуковой сигнал, оповещающий о сбросе настроек наушников до заводских.
- Наушники готовы к использованию.



Управление вызовами

одно касание сенсорной поверхности любого наушника.

одно касание сенсорной поверхности любого наушника.

нажмите и удерживайте любой наушник более 2 секунд.

одно нажатие на любой наушник.

двойное нажатие на сенсорную поверхность правого наушника.

двойное нажатие на сенсорную поверхность левого наушника.

тройное нажатие на сенсорную поверхность левого наушника.

тройное нажатие на сенсорную поверхность правого наушника.

Нажмите и удерживайте сенсорную поверхность любого наушника в течение 2 секунд для активации голосового ассистента.

Нажмите и удерживайте сенсорную поверхность любого наушника в течение 2 секунд для активации голосового ассистента.

Нажмите и удерживайте сенсорную поверхность любого наушника в течение 2 секунд для активации голосового ассистента.

Нажмите и удерживайте сенсорную поверхность любого наушника в течение 2 секунд для активации голосового ассистента.

Нажмите и удерживайте сенсорную поверхность любого наушника в течение 2 секунд для активации голосового ассистента.

Нажмите и удерживайте сенсорную поверхность любого наушника в течение 2 секунд для активации голосового ассистента.

Нажмите и удерживайте сенсорную поверхность любого наушника в течение 2 секунд для активации голосового ассистента.

Нажмите и удерживайте сенсорную поверхность любого наушника в течение 2 секунд для активации голосового ассистента.

Нажмите и удерживайте сенсорную поверхность любого наушника в течение 2 секунд для активации голосового ассистента.

Нажмите и удерживайте сенсорную поверхность любого наушника в течение 2 секунд для активации голосового ассистента.

Нажмите и удерживайте сенсорную поверхность любого наушника в течение 2 секунд для активации голосового ассистента.