D01231784A

TASCAM

DR-05

Портативный РСМ аудио рекордер



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

1-Вступление	6
Характеристики	6
Условные обозначения	8
Торговые марки и авторские права	9
2-Названия и функции узлов1	0
Передняя панель1	10
Верхняя панель	14
Задняя панель	14
Левая боковая панель	15
Правая боковая панель	15
Нижняя панель1	16
Главный экран	17
Экран записи	19
Экран воспроизведения	21
Список разделов меню2	22
Использование меню2	23
Основные кнопки2	24
3-Подготовка к работе2	26
Питание устройства	26
Исполь́зование батарей типа АА	26
тока (продаётся отдельно)	26
Использование USB шины	27

Включение и выключение	28
Включение устройства	28
Выбора языка	28
Настройка встроенных часов	29
Выключение	30
Функция Возобновления	30
Настройка даты и времени	30
Установка и извлечение карт microSD	32
Установка карты microSD	32
Извлечение карты microSD	32
Подготовка карты microSD к работе	33
Использование встроенного динамик	a33
Подключение мониторов или наушникс	в34
Подключение мониторов или наушникс 4–Запись	ов34 35
Подключение мониторов или наушникс 4–Запись Выбор формата файла/частоты сэмплирован	ов34 35 ия и
Подключение мониторов или наушникс 4–Запись Выбор формата файла/частоты сэмплирован максимального размера файла	ов 34 35 ия и 35
Подключение мониторов или наушникс 4–Запись Выбор формата файла/частоты сэмплирован максимального размера файла Куда сохранить файл	ов34 35 ия и 35 37
Подключение мониторов или наушникс 4–Запись Выбор формата файла/частоты сэмплирован максимального размера файла Куда сохранить файл Настройка входных параметров	ов 34 35 ия и 35 37 37
Подключение мониторов или наушникс 4–Запись Выбор формата файла/частоты сэмплирован максимального размера файла Куда сохранить файл Настройка входных параметров Размешение и полключение	ов 34 35 ия и 35 37 37 37
Подключение мониторов или наушникс 4–Запись Выбор формата файла/частоты сэмплирован максимального размера файла Куда сохранить файл Настройка входных параметров Размещение и подключение	ов 34 35 37 37 37 39 N)39
Подключение мониторов или наушникс 4–Запись Выбор формата файла/частоты сэмплирован максимального размера файла Куда сохранить файл Настройка входных параметров Размещение и подключение Запись на внешние микрофоны (MIC II Запись с внешние покработа (EXT II	ов 34 35 35 37 37 39 N)39 N)39
Подключение мониторов или наушникс 4–Запись Выбор формата файла/частоты сэмплирован максимального размера файла Куда сохранить файл Настройка входных параметров Размещение и подключение Запись на внешние микрофоны (MIC II Запись с внешние оустройства (EXT II Настройка входного уровня	ов 34 35 ия и 35 37 37 39 V)39 V)39 40
Подключение мониторов или наушникс 4–Запись Выбор формата файла/частоты сэмплирован максимального размера файла Куда сохранить файл Настройка входных параметров Размещение и подключение Запись на внешние микрофоны (MIC II Запись с внешние микрофоны (EXT II Настройка входного уровня Ручная настройка входного уровня	ов 34 35 ия и 37 37 37 39 N)39 N)39 40 40
Подключение мониторов или наушникс 4-Запись Выбор формата файла/частоты сэмплирован максимального размера файла Куда сохранить файл Настройка входных параметров Размещение и подключение Запись на внешние микрофоны (MIC II Запись с внешние микрофоны (MIC III Запись с внешние оустройства (EXT II Настройка входного уровня Ручная настройка входного уровня Использование функции контроля урови	ов34 35 ия и 37 37 37 39 V)39 V)39 V)39 40 40 40 ня42

Содержание

Запись44
Запись воспроизводимого и входного
сигнала одновременно (наложение) 45
Выберите файл, если хотите создать
записи с наложением45
Выбор формата файла46
Одновременное прослушивание
воспроизводимого и входного сигнала
(Монитор Микс)46
Настройка входного уровня
(простая настройка)47
Начало записи с наложением
Автоматическая запись (АВТОЗАП.)
Создание и переход к новому файлу во
время продолжающейся записи 51
Ручное раздление файла во время записи51
Автоматическое разделение по размеру файла52
Функция метки53
Добавление отметок к записи вручную53
Автоматическое добавление меток к записи53
Перемещение к метке54
Запись момента до нажатия кнопки
RECORD (ПРЕДВ.ЗАП.)54
Функция таймера задержки записи 55
Использование функции СИНХРОТОНА56

5–Работа с файлами и папками (экран ПРОСМОТР)60
(экран ПРОСМОТР)60
Навигация по экрану60
Иконки экрана ПРОСМОТР61
Работа с файлами62
Действия с папкой63
Создание новой папки64
6-Воспроизведение65
Настройка громкости воспроизведения .65
Настройка области воспроизведения 65
Выбор папки для области воспроизведения (1)67
Выбор папки для области воспроизведения (2)68
Плейлист
Добавление треков к плейлисту
Редактирование плейлиста
Выбор файла для воспроизведения (skip)72
Воспроизведение72
Пауза72
Остановка73

Перемотка назад и вперёд (поиск)73 Повторное воспроизведение (ПОВТОР)73
Специальные функции Контроля
Воспроизведения74
Экран Контроля Воспроизведения75
Повторяющееся воспроизведение отрывка
(воспроизведение по петле)75
Изменение скорости воспроизведения
(VSA)
использование эквалаизера воспроизведения
(ЭКВАЛ.)
возврат на несколько секунд для повтора
(воспроизведение с откатом)
7-Быстрые операции80
7-Быстрые операции80 Функции кнопки QUICK
7-Быстрые операции80 Функции кнопки QUICK80 Экран меню Quick81
7-Быстрые операции80 Функции кнопки QUICK
7-Быстрые операции

8-Использование эффектов
Настройка эффекта87
Список пресетов эффектов88
9-Настройка музыкального инструмента
(Тюнер)89
Использование тюнера
Настройка тюнера89
Настройка музыкального инструмента90
Настройка входного уровня для тюнера90
10-Подключение к компьютеру91
Передача файлов на компьютер
Передача файлов с компьютера93
Отключение от компьютера
11-Настройки и Информация94
Просмотр файловой информации94
Страница информации о файле
Страница информации о карте95
Страница системной информации
Системные настроики и Форматирование96
Настроика функции автоматического
Выключения
Настройка подсветки
Выбор типа батарей АА

Содержание

настроика языка	97
Восстановление заводских настрое	к98
Применение форматирования БЫСТ	POE
ФОРМАТИРОВАНИЕ	98
Применение форматирования ПОЛІ	IOE
ФОРМ. (ПОЛНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ	99
Настройка формата имени файла	99
Формат имени файла	100
Настройка текстового имени	100
12-Сообщения	101
13-Устранение неполадок	105
Параметры	108
Параметры Входные/выходные параметры	108 108
Параметры Входные/выходные параметры Входные/выходные параметры аналого	108 108 вого
Параметры Входные/выходные параметры Входные/выходные параметры аналого звука	108 108 вого 108
Параметры Входные/выходные параметры Входные/выходные параметры аналого звука Входные/выходные параметры USB	108 108 вого 108 108
Параметры Входные/выходные параметры Входные/выходные параметры аналого звука Входные/выходные параметры USB 14-Спецификация	108 108 вого 108 108 108
Параметры Входные/выходные параметры Входные/выходные параметры аналого звука Входные/выходные параметры USB 14-Спецификация Звуковые характеристики	108 вого 108 108 108 109
Параметры Входные/выходные параметры аналого звука Входные/выходные параметры аналого звука Входные/выходные параметры USB 14-Спецификация Звуковые характеристики Совместимость с компьютером	108 вого 108 108 108 109 109
Параметры Входные/выходные параметры аналого звука Входные/выходные параметры аналого звука Входные/выходные параметры USB 14-Спецификация	108 вого 108 108 108 109 109 109
Параметры Входные/выходные параметры аналого звука Входные/выходные параметры аналого звука Входные/выходные параметры USB 14–Спецификация Звуковые характеристики Совместимость с компьютером Другие спецификации Рисунок с размерами	108 вого 108 вого 108 109 109 109 110 112

Благодарим за приобретение TASCAM DR-05 Linear PCM Recorder. Пожалуйста, внимательно прочтите данное Пользовательское руководст-во, чтобы подробнее узнать обо всех функциях устройства. Надеемся, что вы будете с удовольствием использовать рекордер многие годы.

Изучив руководство, пожалуйста, сохраните его для дальнейших справок. Вы также можете скачать руководство на сайте компании TEAC (http://teac-global.com/).

Характеристики

- Компактный аудио рекордер с записью на карты microSD/microSDHC
- Всенаправленные стереомикрофоны позволяют осуществлять высококачественную запись в стерео формате
- Возможности записи в форматах 44.1/48/96 кГц, 16/24-бит, без сжатия (формат WAV)
- Совместим с файлами WAV в формате BWF

- Возможность записи в формате MP3 32–320 kbps (совместим с ID3-тэгами v2.4)
- Функция наложения позволяет объединять и записывать вместе треки воспроизведения и входного сигнала как отдельный файл
- Встроенный моно динамик 0.3 Вт
- Использование встроенного эффекта (реверберация) во время записи и воспроизведения
- Автоматическое включение функции автозапись при определении заданного уровня входного сигнала
- Автоматическая функция вставки тона, удобная при синхронизации с видео файлами
- Автоматическое продолжение записи в новом файле, если текущая запись достигает заданного ранее размера файла.
- Кнопка QUICK для быстрого доступа к различным функциям
- Функция разделения трека Track incrementing function позволяет разбить запись, создав новый файл

6 TASCAM DR-05

- Функция предварительной записи (ПРЕДЗАПИСЬ) позволяет записывать по 2 секунды звучания перед активацией функции записи
- Функция ПОНИЖ. ПИКОВ для автоматического снижения чрезмерного уровня входного сигнала
- Автоматический контроль уровня входного сигнала для увеличения или снижения громкости записи
- Функция ЛИМИТЕР автоматически постепенно снижает уровень при слишком высоком уровне входного сигнала
- Фильтр ОБРЕЗ НЧ качественно устраняет низкочастотные шумы
- Функция VSA меняет скорость воспроизведения в диапазоне от 0.5 до 1.5 раз (с шагом 0.1) без изменения тона
- Функции повторного воспроизведения и петли воспроизведения по точкам IN-OUT
- Кнопка **PB CONT** для отображения экранов настроек скорости воспроизведения и петли IN-OUT

- Тюнер для настройки музык. инструментов
- Функция внутреннего таймера для начала записи в заданное время
- Функция Jump back and play (Откат) позволяет воспроизвести снова последние несколько секунд текущего файла простым нажатием кнопки
- Функция REC DELAY используется для остановки записи при нажатой кнопке RECORD
- Функция плейлиста
- Функция DIVIDE позволяет делить файлы в нужном месте записи (только для WAV)
- Функция МЕТКА для перемещения в нужный участок файла
- Функция эквализации для воспроизведения и функция настройки уровня для усиления общего звукового давления
- Формат имени файла устанавливается в виде слова или цифры
- Функция Resume запоминает позицию воспроизведения перед выключением устройства.

- Разъём джек 3.5мм (1/8") для внешнего стерео микрофона (обеспечивает питание) или внешнего источника линейного сигнала
- Разъём джек 3.5мм (1/8") для источника линейного сигнала/наушников
- LCD-дисплей с подсветкой размером 128 x 64 пикселей
- Порт USB 2.0 Mini-B
- Работает от 2 батарей типа АА, адаптера переменного тока (продаётся отдельно: модель TASCAM PS-P520E), через USB шину
- Отверстие для установки на штатив
- USB-кабель в комплекте

Условные обозначения

В данном руководстве используются следующие условные обозначения.

- Когда речь идёт о кнопке, разъёме или регуляторе устройства DR-05, используется такой шрифт: MENU.
- Сообщения, появляющиеся на дисплее, выглядят так: Вкл.
- "карта памяти microSD" иногда сокращается как "карта microSD".
- Следующие иконки используются для дополнительной информации:

COBET

Советы и подсказки по использованию DR-05.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительные пояснения в особых случаях.

внимание

Предупреждение о возможной потере данных (записи), если действовать не по инструкции.

Торговые марки и авторские права

- TASCAM is a trademark of TEAC CORPORATION, registered in the U.S. and other countries.
- microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
- Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute MPEG Layer-3 compliant content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-ondemand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs,

semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit http:// mp3licensing.com.

 Other company names, product names and logos in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Передняя панель



1 Встроенный стерео микрофон

Всенаправленный конденсаторный электретный стерео микрофон. Если подключить внешний микрофон или источник внешнего сигнала к разъёму **MIC/EXT IN** на задней панели, встроенный микрофон отключается.

2 Индикатор пиков

Загорается при чрезмерной громкости входного сигнала.

③ Дисплей

Отображает различную информацию.

④ Ů/I (HOME) [■]

Нажатие этой кнопки во время воспроиз-ведения прерывает его. Нажатие во время паузы возвращает трек к началу. Нажатие во время записи или готовности к записи останавливает запись. Если открыт один из разделов меню, нажатие этой кнопки возвращает к главному экрану (Home). Эта кнопка используется для отрицательного ответа в сообщениях подтверждения информации. Длительное нажатие кнопки приводит к включению/ выключению устройства.

5 Кнопка +

В меню Home или TWHEP screen is displayed, press this button to increнажатие этой кнопки усиливает уровень выходного сиг-нала встроенного динамика устройства или с разъёма Ω /LINE OUT. Во время настройки во всплывающем окне появится индикатор громкости.

В меню Playback Control нажатие этой кнопки увеличивает скорость воспроизведения.

В меню настроек кнопка используется для изменения настройки выбранной характеристики.

6 Кнопка MENU

Переход из главного экрана в экран МЕНЮ. Возвращение к экрану МЕНЮ из экранов настроек. Возвращение из экрана МЕНЮ к главному экрану. Если в треке установлены точки IN и OUT и отображается экран Настройки воспроизведения, нажатие этой кнопки включает/выключает круговое воспроизведение.

7 Кнопка ◄

Нажатие этой кнопки возвращает к началу трека, воспроизводимого или остановленного на середине. Когда точки IN и OUT установлены между текущей позицией и началом трека, нажатие этой кнопки позволяет перейти к этим точкам. Если нажать эту кнопку в начале трека, устройство перейдёт к началу предыдущего трека.

Длительное нажатие кнопки позволяет искать в обратном направлении.

Нажатие этой кнопки и одновременное длительное нажатие кнопки **MARK** возвращает к предыдущей отметке.

В меню настроек кнопка используется для перемещения курсора влево. В меню поиска (ПРОСМОТР) нажатие этой кнопки перемещает на уровень вверх.

Во время записи или готовности к записи нажатие этой кнопки снижает уровень входного сигнала со встроенного микрофона или устройства с разъёма **MIC/EXT IN**. Во время настройки появляется всплывающее окно.

8 Кнопка PB CONT

Эта кнопка активирует меню Контроля воспроизведения. Нажатие кнопки возвращает из этого меню к главному. Нажатие этой кнопки во время готовности к записи отключает функцию таймера или изменяет временной отрезок.

9 Кнопка –

В меню Ноте или ТЮНЕР нажатие этой кнопки уменьшает уровень выходного сигнала встроенного динамика устройства или с разъёма Ω/LINE OUT. Во время настройки во всплывающем окне появится индикатор громкости.

В меню Playback Control нажатие этой кнопки уменьшает скорость воспроизведения.

В меню настроек кнопка используется для изменения настройки выбранной характеристики.

0 Индикатор REC

Индикатор мигает при готовности к записи. Индикатор горит во время записи.

(1) Кнопка RECORD [●]

После остановки нажатие кнопки приводит устройство к готовности к записи. Индикатор **REC** начинает мигать.

Когда в меню XOHUTOP XUKC активирован вход ВХОД (включён МОНИТОР МИКС), появляется всплывающее меню включения/ отключения записи с наложением.

12 Кнопка QUICK

В режиме воспроизведения, остановки, паузы или готовности к записи, находясь в меню главного экрана или меню управления воспроизведением, нажатие данной кнопки вызывает режим быстрого меню.

Выбор отображаемой функции зависит от состояния устройства в момент нажатия кнопки.

- Остановлено: удалить, разделить, отрегулировать уровень для текущей песни.
- Воспроизведение/Настройка воспроизведения: настройка уровня; Готовность к записи: управление уровнем.

Нажатие этой кнопки приводит к разделению записи путём создания нового файла.

В меню ПРОСМОТР или ПЛЕЙЛИСТ нажатием этой кнопки вызывается или отменяется всплывающее меню для работы с файлом/папкой.

13 Кнопка ►►

Нажатие этой кнопки во время воспроизведения или после остановки воспроизведения позволяет пропустить начало следующего трека. Когда между текущей позицией и концом трека установлены точки IN и OUT, нажатие этой кнопки позволяет перейти к этим точкам.

Длительное нажатие кнопки – поиск вперёд.

В меню настроек кнопка используется для перемещения курсора вправо.

Нажатие кнопки с одновременным удер-жанием кнопки MARK позволяет перейти к следующей отметке.

В меню поиска нажатие этой кнопки пере-мещает на уровень вниз. Если выбран файл, он загружается, а устройство возвращается в главное меню.

Во время записи или готовности к записи нажатие этой кнопки повышает уровень входного сигнала со встроенного микрофона или устройства с разъёма **MIC/EXT IN**. Во время настройки появляется всплывающее окно.

📵 Кнопка 🕨

Находясь в главном меню, остановленное воспроизведение возобновляется нажатием этой кнопки. Нажатие этой кнопки во время воспроизведения позволяет осуществить откат воспроизведения.

В меню настроек используется для подтверж-дения выбора.

Когда в меню ПРОСМОТР выбран файл или папка, нажатие этой кнопки возвращает в главное меню и позволяет воспроизвести файл или первый файл в папке сначала.

(15) Кнопка MARK

Во время записи используется для установки отметок вручную.

Нажатие кнопки I◀◀ или ►►I с одновременным удержанием этой кнопки смещает предыдущую или следующую отметку соответственно.

В меню управления воспроизведением кнопка используется для установки точек IN (начало) и OUT (конец) интервала петли воспроизведения. Когда точки IN и OUT уже заданы, нажатие кнопки отменяет петлю воспроизведения и стирает точки IN и OUT.

Верхняя панель



16 Крепление для ремешка

Используйте чтобы прикрепить ремешок

Задняя панель



17 Разъём MIC/EXT IN

Входной разъём для подключения стерео микрофона с разъёмом мини-джек или внешнего устройства входного сигнала. Этот разъём обеспечивает питание микрофона, которое необходимо включить в меню настроек входного сигнала.

Встроенный микрофон отключается при подключении к разъёму MIC/EXT IN внешнего микрофона.

Левая боковая панель



18 Разъём Ω/LINE OUT

Используется для подключения наушников или линейного устройства вроде усилителя.

(19) Переключатель HOLD

Сдвиг влево (по направлению стрелки) включает режим блокировки.

В этом режиме все кнопки отключены.

Правая боковая панель



20 Порт USB

Порт для соединения устройства с компьютером с помощью прилагаемого USB кабеля.

Питание осуществляется через прилагаемый USB кабель или с помощью адаптера переменного тока (продаётся отдельно: модель TASCAM PS-P520E).

2) Слот для карты microSD

Вставьте карту в microSD в этот слот.

Нижняя панель



22 Моно динамик

Встроенный динамик для прослушивания записей.

Звук не выводится во время записи, при готовности к записи, когда подключены

наушники, отключён динамик или включён режим МОНИТОР МИКС

Отверстие для крепления на штатив (1/4 дюйма)

Для установки устройства на штатив или микрофонную стойку.

внимание

- Надёжно закрепляйте устройство на штативе или микрофонной стойке во избежание падения
- Размещайте штатив или микрофонную стойку на подходящем для записи уровне.

24 Крышка отсека для батарей

25 Отсек для батарей

Для питания устройства используются 2 батареи типа АА (см. раздел «Использование батарей типа АА» на стр. 26).



16 TASCAM DR-05

Главный экран



Статус настроек скорости воспроизведения

Иконка	Скорость воспроизведения
SPEED -	x1.0
SPEED A	x1.1 - x1.5
SPEED 😽	x0.5 - x0.9
SPEEDX	Скорость не контролируется

- 2 Статус петли/повторного воспроизведения
 - : Воспроизведение одного трека
 - 🗘 1 : Повтор одного трека

- CONTENT : ПОВТОР ВСЕХ ТРЕКОВ
- І↔о : Воспроизведение петли
- ③ Статус функции Монитор Микс

Отображается состояние функции Монитор Микс.

ШП: Монитор Микс выключен

Монитор Микс включён

④ Статус эффекта

Отображается состояние функции эффекта.

ТЕП: Эффект выключен

: Эффект включён

5 Состояние батареи

При использовании батарей иконка батареи показывает остаток ёмкости в делениях ((Ш. (Ш.), СШ). Батарея почти разряжена, и скоро питание отключится, если иконка не показывает делений. СПри использовании адаптера PS-P520E (продаётся отдельно) или питании через USB шину появляется значок 👄

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время записи или других важных операций предупреждение "Низкий заряд бат" появляется заранее.

6 Статус работы рекордера

- Стоп
- Пауза
- Воспроизведение
- Перемотка вперёд
- Перемотка назад
- Переход вперёд
- І Переход назад
- Измеритель уровня

Отображается уровень входного сигнала или воспроизведения.

При включённой функции Монитор Микс отображается общий уровень входного сигнала и воспроизведения.

⑧ Информация о файле

Отображается имя или тэг воспроизводимого файла.

При наличии в MP3 файлах тегов ID3, информация о них отображается.

ПРИМЕЧАНИЕ

Тэговая информация ID3 включает названия песен и имена исполнителей, сохраняемые в MP3 файлах.

9 Дисплей воспроизведения трека

Текущая точка воспроизведения трека отображается в виде полосы. По мере воспроизведения полоса продвигается вправо.

🔟 Пройденное время

Отображается пройденное время (часы: минуты: секунды) воспроизводимого трека.

🕦 Оставшееся время

Отображается оставшееся время (часы: минуты: секунды) воспроизводимого трека.

12 Пиковые значения в децибелах (dB)

Максимальный уровень громкости за определённый период времени отображается цифрой.

13 Мониторный выход

- 🖗: Наушники
- Ф: Встроенный динамик

Использование для проигрывания

 ALL
 Все файлы в папке ИUSIC

 F0LDER
 Все файлы выбранной папки

 P.LIST
 Все файлы плейлиста

(15) Начальная (IN) и конечная (OUT) точки воспроизведения петли

Отображаются начальная и конечная точки петли.

Иконка 📕 появляется во время воспроизведения в начальной точке.

Иконка появляется во время воспроизведения в конечной точке.

Номер воспроизводимого файла/ (16) общее число файлов

Отображается общее число файлов в зоне воспроизведения и номер текущего файла.

Экран записи

Этот экран появляется во время записи или готовности к записи.



(1) Статус функции контроля уровня

ПЕЕ : Контроль уровня отключён

FEAK : Срезание пика включено

АШТО : Автоматический контроль уровня включён

ПЛИМИТЕР ВКЛЮЧЁН

(2) Статус питания микрофона **ГШЕ**: выключено

РЧВ : ВКЛЮЧЕНО

3 Статус функции предварительной записи или автоматической записи

Появляется при включённой функции предварительной записи или в режиме готовности к записи.

ШЗЗ : появляется при включённой функции автоматической записи и во время записи.

④ Статус фильтра обрза низких частот ССЕТ: Фильтр выключен

 Фильтр включён (с установкой на 40Гц, 80Гц или 120Гц)

5 Статус функции синхротона

Иконка показывает включена или выключена функция авто тона (см. раздел «Использование функции СИНХРОТОНА» на стр. 56).

ше :Синхротон выключен

ТОЛЕ : Синхротон включён

⑥ Статус работы рекордера

- Готовность к записи
- Пауза в записи (Готовность к записи)
- Запись

7 Измерители уровня записи

Отображается уровень входного сигнала. Во время записи с наложением отображается общий уровень входного сигнала и воспроизведения.

Отметка **V** установлена на -12дБ шкалы в качестве ориентира для настройки входного уровня.

8 Имя файла

Отображается имя, автоматически присваиваемое записываемым файлам.

9 Режим записи

Отображаются формат записываемого файла, частота сэмплирования и стерео/моно статус.

🔟 Пройденное время записи

Отображается пройденное время записи трека в часах: минутах: секундах.

🕦 Оставшееся время записи

Отображается оставшееся время записи в часах: минутах: секундах.

Если на карте осталось меньше места, чем выбрано для записи, эта информация отображается на дисплее.

20 TASCAM DR-05

12 Пиковые значения в децибелах (dB)

Пиковый уровень записи отображается цифрой.

🔞 Кнопки входного уровня на дисплее

Кнопки **I** и **>>**I появляются на дисплее для индикации возможности корректировки входного уровня.

Нажатие кнопки (I◀◀ или ►►I) вызывает всплывающее окно с текущей информацией о входном уровне.

Экран воспроизведения

Экран контроля воспроизведения появляется при нажатии кнопки **PB CONT** во время воспроизведения или его остановки. Запись не может быть осуществлена при отображении этого экрана. Нажатие кнопки I≪ или ►►I позволяет перейти к точкам I/O или началу/концу, а не к предыдущему/следующему файлу.



 Статус петли воспроизведения Иконка і+•• отображается при включении кругового воспроизведения.

Скорость воспроизведения Playback speed as compared with the normal Отображается скорость воспроизведения в сравнении с нормальной скоростью. Иконка VSA слева обозначает включение функции VSA ТАSCAM DR-05 21

(variable speed audition: изменение темпа без изменения тона).

- Эрнаника воспроизведения трека Текущая точка воспроизведения трека отображается в виде полосы. По мере воспроизведения полоса продвигается вправо.
- ④ Точки начала (IN) и конца (OUT) петли воспроизведения

Отображаются заданные точки начала и конца петли.

Иконка и появляется во время воспроизведения в начальной точке. Иконка и появляется во время

воспроизведения в конечной точке.

5 Доступные кнопки

В меню Контроля воспроизведения доступны следующие кнопки.

MARK : Создание или удаление точек IN или OUT.

MENU : Переключение статуса петли

воспроизведения с включения на выключение.

ПРИМЕЧАНИЕ

В отличие от других экранов, кнопка QUICK в этом экране отображает только функцию регулировки уровня (LEVEL ALIGN) в меню быстрого доступа.

22 TASCAM DR-05

Список разделов меню

Обзор различных разделов меню

Пункты меню	Функция	Стр.
НАСТРОЙКА ЗАП.	Настройки режима записи	35
НАСТР. ПРОИГР.	Выбор воспроизведе-	65,
	ния, настроика повтора,	73,
	эквалаизер,	78,
	настроики отката.	79
ПРОСМОТР	Работа с файлами и папками карты microSD	60
ДИНАМИК	Статус ВКЛ./ВЫКЛ. встроенного динами- ка	33
ДРУГОЕ	ДРУГ0Е дисплей суб- меню Другое	След. табл.

В субменю ДРУГОЕ содержатся следующие разделы:

ИНФОРМАЦИЯ	Информация о файле, карте microSD и системе	94
МОНИТОР МИКС	Настройки Монитор Микс	46
ТЮНЕР	Натройки тюнера	89
ЭФФЕКТ	Настройки эффекта	87
ИМЯ ФАЙЛА	Настройки имени файла	99
ДАТА/ВРЕМЯ	Настройки даты и времени	30
СИСТЕМА	Разные системные настройки	96

внимание

- В режиме записи или готовности к записи отображаются только следующие экраны и разделы меню: экран настройки записи (НАСТРОЙКА ЗАП.): ПИТАН. МИК, ОБРЕЗ НЧ и АВТОЗАП. (настройка АВТОЗАП. не меняется), экран МОНИТОР МИКС: ВХОД и ПРОИГР. (настройка ВХОД не меняется), экран EFFECT: все разделы
- Кнопка MENU отключена в меню Контроля воспроизведения, но работает на включение/отключение функции кругового воспроизведения. (см. «Повторяющееся воспроизведение отрывка (воспроизведение по nemne)» на стр. 75).

Использование меню

Для различных настроек используется экран МЕНЮ.

Пример: настройка зоны воспроизведения

1 Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать экран MEHO

МЕНЮ	Î
НАСТРОЙКА ЗАП.	
НАСТР. ПРОИГР.	
ПРОСМОТР	
динамик	
	T

 Используйте кнопки + или – для выбора раздела меню (выделяется), и кнопку ► для перехода к различным экранам настроек.

Пример: экран НАСТР. ПРОИГР.

МЕНЮ	(111)
НАСТРОЙКА ЗАП.	
НАСТР. ПРОИГР.	
ПРОСМОТР	
динамик	

3 Используйте кнопки + или – для выбора раздела меню (выделяется) для настройки.

Пример: выбрано ИСПОЛЬЗ.

НАСТР. ПРОИГР. 🗰		
использ.	: ПАПКА	
ПОВТОР	: НЕПРЕРЫВН.	
ЭКВАЛ.	: ВЫКЛ.	
OTKAT	SCEK.	
1		

4 Используйте кнопки ►► или ► для перемещения курсора и выделения значения настройки.

НАСТР. ПРОИГР. (
использ.	ПАПКА	
повтор	: НЕПРЕРЫВН.	
ЭКВАЛ.	: ВЫКЛ.	
ОТКАТ	SCEK.	
1		

- 5 Используйте кнопки + или для изменения настройки.
- 6 Нажмите кнопку I◄◀ для настройки другой категории в том же меню.
 Это позволяет выбрать новую категорию.
 Используйте кнопки + или снова для выбора категории настройки.

- 7 Повторите шаги 3-6 для настройки каждой категории.
- 8 Чтобы открыть экран №ЕНЮ, нажмите кнопку MENU.
 Чтобы вернуться к главному экрану (или субменю ДРУГОЕ), Нажмите кнопку HOME.

Основные кнопки

Используйте следующие кнопки для перехода к различным экранам.

Кнопка МЕНИ:

Открывает экран МЕНЮ

Кнопка РВ СОНТ:

Открывает экран Контроля воспроизведения.

Кнопка 신/। (НОМЕ) [■]

При работе в любом меню нажатие этой кнопки возвращает к Главному экрану. Также используется для отрицательного ответа "№" в сообщениях подтверждения.

24 TASCAM DR-05

Кнопка 🕨

Подтверждает выбор настройки или утвердительный ответ "ДА"в сообщении подтверждения.

Кнопка ►►І

Перемещает курсор (выделенную часть) вправо, а также открывает папки в меню ПРОСМОТР

Кнопка 🖂

Перемещает курсор (выделенную часть) влево, а также закрывает папки в меню ПРОСМОТР

Кнопка +

Перемещает курсор (выделенную часть) вверх, а также увеличивает значения настроек.

Кнопка –

Перемещает курсор (выделенную часть) вниз, а также уменьшает значения настроек.

Кнопка **QUICK**:

Открывает меню QUICK

Всплывающее меню включается/выключается в меню ПРОСМОТР или экране ПЛЕЙЛИСТ.

3-Подготовка к работе

Питание устройства

DR-05 может работать от двух батарей AA, опционального адаптера переменного тока (TASCAM PS-P520E) или через USB-кабель, прилагаемый к устройству. Используются щелочные или Ni-MH батареи.

Использование батарей типа АА

Откройте крышку отсека на задней панели устройства. Вставьте две батареи типа АА, соблюдая указанную полярность и закройте отсек для батарей.



При использовании батарей типа АА необходимо установить в меню нужный тип батарей, чтобы устройство точно отобразило остаток заряда и правильно рассчитало, достаточно ли заряда для правильной работы (см. «Выбор типа батарей АА» на стр. 97).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Сухие марганцевые батареи (R6) не могут использоваться с данным устройством.
- Устройство не может заряжать Ni-MH аккамуляьторы. Используйте специальное зарядное устройство.
- Прилагаемые щелочные батареи предназначены для проверки работоспособности устройства и не прослужат долго.

Использование адаптера переменного тока (продаётся отдельно)

Подсоедините адаптер PS-P520E и USB-кабель к USB-порту устройства, как показано на рисунке.

26 TASCAM DR-05



внимание

- Никогда не используйте другие адаптеры, кроме специально предназначенной модели PS-P520E.
 Использование других адаптеров может привести к некорректной работе, пожару или удару током
- При записи с микрофоном, расположенным слишком близко к адаптеру, может возникать шум. В этом случае соблюдайте достаточную дистанцию между устройством и адаптером.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в устройство вставлены батареи и одновременно подключён адаптер, питание буде подаваться от адаптера

Использование USB шины

Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля, как показано на рисунке.



При подключении USB-кабеля и включении устройства появляется окно USB РЕЖИМ для выбора между подзарядкой и подключением к компьютеру. Используйте кнопки + или – для выбора ПИТАНИЕ и нажмите кнопку ► для выбора подзарядки через USB-порт. Появится Главный экран.



TASCAM DR-05 27

3-Подготовка к работе

ПРИМЕЧАНИЕ

Ток подаётся через USB-порт, если USB-кабель подключён к устройству с батарейками (питание через USB приоритетно).

Включение и выключение

внимание

- При питании устройства через адаптер (TASCAM PS-P520E, продаётся отдельно) или USB-порт компьютера после отключения устройство переходит в режим ожидания.
- Выключите громкость звуковой системы, подключённой к устройству, перед его включением или отключением.
- Не используйте наушники при включении или отключении устройства. В противном случае вы рискуете испортить наушники или повредить слух.

Включение устройства

Для включения остановленного устройства нажмите и удерживайте кнопку 신/ (НОМЕ) [■]

пока на дисплее не появится стартовый экран ТАSCAM DR-05.



Стартовый экран.

Выбора языка

ри первом включении устройства после покупки необходимо сделать следующие настройки.

На дисплее появится экран выбора языка.



Для перемещения курсора и выбора языка используйте кнопки + или – (выделено на чёрном фоне).

English:	использовать английский
日本語:	использовать японский
Français:	использовать французский
Español:	использовать испанский
Deutsch:	использовать немецкий
Italiano:	использовать итальянский
Русский:	использовать русский
中文:	использовать китайскийяпонский

После выбора нажмите кнопку для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете изменить эту настройку в экране СИСТЕМА пункте ЯЗЫК. (см. раздел «Настройка языка» на стр. 97.)

Настройка встроенных часов

При первом включении устройства до экрана включения появляется экран ДАТА/ВРЕМЯ для настройки. Встроенные часы также необходимо переустановить, если из устройства вынимались батареи.

(III

Нажмите кнопку I ◄ или ► I для перемещения курсора (область выделяется) и измените значение с помощью кнопок + или -.

Нажмите кнопку ▶, чтобы зафиксировать настройку.

Появится экран включения, а затем Главный экран.

Настройку даты/времени можно пропустить, нажав кнопку ►, и осуществить позднее (см. раздел «Настройка даты и времени» на стр. 30).

Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку ᠿ/ (HOME) [■] пока не появится надпись LINEAR PCM RECORDER.

После завершения процессов устройство отключится.



внимание

Для выключения устройства всегда используйте кнопку (아이 (HOME) [비].

Не вынимайте батарей и не отключайте шнур питания (адаптер TASCAM PS-P520E или USB-кабель) во время работы устройства. Если это произойдёт, устройство не сможет правильно завершить работу, и все записи, настройки и другие данные будут утеряны. Утерянные данные невозможно восстановить.

Функция Возобновления

Устройство имеет функцию возобновления. При включении устройство возвращается в ту точку (время), в котором находилось перед выключением.

Если после включения нажать кнопку ▶, трек, воспроизводимый перед выключением, начнёт воспроизводиться с той же точки, что и перед выключением.

ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимые данные хранятся на карте microSD. Функция возобновления не будет работать, если карта заменялась или форматировалась

Настройка даты и времени

С помощью внутренних часов устройство запоминает дату и время записи файла.

 Нажмите кнопку MENU чтобы открыть экран МЕНЮ.



Появится экран ДАТА/ВРЕМЯ.



- 4 Нажмите кнопку І ◄◄ или ►►І для перемещения курсора (выделенная область) и измените значения с помощью кнопок + или -.
- 5 Нажмите кнопку ► для подтверждения изменений и возврата к экрану ДРУГОЕ screen.

ПРИМЕЧАНИЕ

Устройство может автоматически добавлять дату к имени файла (см. «Настройка формата имени файла» на стр. 99).

внимание

Настройки даты и времени сохраняются только в течение нескольких минут, если устройство отключено от питания (батареи, адаптер TASCAM PS-P520E или USB-кабель). При использовании батарей рекомендуется замена до момента полного разряда.

3-Подготовка к работе

Установка и извлечение карт microSD

Установка карты microSD

ПРИМЕЧАНИЕ

Карта microSD поставляется установленной в устройство. Если вы планируете использовать эту карту для записи и воспроизведения треков, нет необходимости переустанавливать её.

- Откройте слот для карты microSD на правой боковой панели.
- 2 Вставьте карту microSD слот до щелчка, как показано на рисунке.



Извлечение карты microSD

- 1 Откройте слот для карты microSD на правой боковой панели.
- 2 Аккуратно нажмите и отпустите карту.



внимание

- Не извлекайте карту microSD из устройства, когда оно подключено к компьютеру через USB.
- С устройством могут использоваться только карты, отвечающие стандартам microSD или microSDHC.
- Список карт microSD, одобренных для работы с данным устройством, можно найти на сайте компании TEAC Global Site (http://teac-global.com/).

Подготовка карты microSD к работе

Чтобы начать использовать карту microSD с данным устройством, необходимо её отформатировать.

- 1 Убедитесь, что карта microSD установлена и включите питание.
- При установке новой или отформатированной для работы с другим устройством карты появляется следующее сообщение.

٢	Ошибка форматир.	٦
	Форматир. карту	
l	Вы уверены?	

- **3** Нажмите кнопку 🕨 для начала форматирования.
- 4 Когда форматирование завершится, появится Главный экран.

Вы также в любой момент можете отформатировать карту. (см. раздел «Системные настройки и Форматирование» на стр. 96)

внимание

- При форматировании карты, устройство должно работать от сетевого блока питания PS-P520E (продается отдельно), USB-питания от компьютера или хорошо заряженных батарей.
- Форматирование карты стирает на ней все данные.

Использование встроенного динамика

Активируйте ДИНАМИК в экране МЕНЮ чтобы устройство воспроизводило звук через встроенный динамик.

- 1 Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран №ЕНЮ.
- Используйте кнопки + или для выбора ДИНАМИКА и нажмите кнопку ►.

МЕНЮ	(III)
НАСТРОЙКА ЗАП.	
НАСТР. ПРОИГР.	
ПРОСМОТР	
динамик	
	+

Отобразится экран ДИНАМИК.

3 Используйте клавиши + или – чтобы выбрать BKЛ.



4 По окончании нажмите кнопку ७/। (НОМЕ) [■], чтобы вернуться к Главному экрану.

ПРИМЕЧАНИЕ

Даже если ДИНАМИК включён, устройство не будет его использовать, если оно записывает звук, находится в режиме готовности или к нему подключены наушники или внешняя звуковая система.

Подключение мониторов или наушников

Для работы с наушниками подключите их к разъёму Ω/LINE OUT.

Для работы с внешней системой мониторов также используйте разъём Ω/LINE OUT.





Кроме встроенного микрофона вы можете записывать используя внешний микрофон, а также сигнал с микшера или другого источника аудио сигнала в аудио форматах: MP3 (44.1/48 kHz, 32–320 kbps) и WAV (44.1/48/96 kHz, 16/24-bit).

Устройство совместимо с форматом BWF для WAV файлов. Метки, создаваемые в WAV файлах во время записи, становятся доступны в BWF-совместимом программном обеспечении.

Устройство позволяет свести и записать сигнал со встроенного микрофона или источника входного сигнала с воспроизводимым аудио файлом, при использовании функции наложение.

Выбор формата файла/ частоты сэмплирования и максимального размера файла

Перед началом записи выберите тип аудио файла для записи.

1 Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран №ЕНЮ. 2 С помощью кнопок + или – выберите НАСТРОЙКА ЗАП., и нажмите кнопку ►.

НАСТРОЙКА ЗАП. 📶			
ФОРМАТ :WAV 16bit			
ТИП ФАЙЛА:СТЕРЕО			
PASMEP	:26	<	3:55) *

Отобразится экран НАСТРОЙКА ЗАП.

3 С помощью кнопок + или – выберите ФОРМАТ и нажмите кнопку ►►! или ►.

НАСТРОЙКА ЗАП. 🔟		
ΦΟΡΜΑΤ	:WAV	16bit
сэмплрейт:44.1k		
тип Файла:стерео		
PASMEP	:2G	(3:22)
		*

Установите формат файла с помощью кнопок + или –, учитывая следующую информацию:

WAV: 16bit (по умолчанию), WAV 24bit

MP3: 32kbps, 64kbps, 96kbps, 128kbps, 192kbps, 256kbps, 320kbps

4-Запись

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чем выше значение, тем лучше качество записи.
- Файлы WAV имеют лучшее качество, чем MP3 файлы, но они занимают больше места, поэтому в MP3 формате можно сделать более длинную запись.
- 4 Нажмите кнопку I ◄ для входа в настройки.
- 5 Спомощью кнопок + или выберите ТИП ФА йлА, и нажмите кнопку ►► или ►.

НАСТРОЙКА ЗАП. 💷		
ФОРМАТ :WAV 16bit		
СЭМПЛРЕЙТ: <u>44.1k</u>		
ТИП ФАЙЛА: <u>СТЕРЕО</u>		
PASMEP	:2G	< 3:22>
		*

Процедура выбора создания стерео или моно файла следующая.

С помощью кнопок + или – выберете СТЕРЕО (по умолчанию) или MOHO.

Если выбрано №0H0, то создаётся моно файл. В этом случае одинаковый сигнал поступает на левый и правый измеритель уровня и выходные каналы.

Если звук записывается в №10 в формате WAV, размер файла составит половину такого же файла

в СТЕРЕО,что позволяет осуществить более долгую запись.

- 6 Нажмите кнопку I ◄ для входа в настройки.
- 7 С помощью кнопок + или выберите СЭМПЛ РЕЙТ, и нажмите кнопку ►► или ►.



Установите частоту сэмплирования с помощью кнопок + или –, учитывая следующую информацию.

44.1k (по умолчанию), 48k, 96k

ПРИМЕЧАНИЕ

96к невозможно выбрать, если задан ФОРМАТ МРЗ.

8 Нажмите кнопку 🖂 для входа в настройки.

36 TASCAM DR-05
9 С помощью кнопок + или – выберите PA3MEP, и нажмите кнопку ►►I or ►.



Установите максимальный размер файла с помощью кнопок + или –, учитывая следующую информацию.

64/1, 128/1, 256/1, 512/1, 1G, 2G (по умолчанию)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если во время записи максимальный размер файла будет превышен, устройство автоматически продолжит запись в новом файле.
- В зависимости от формата файла, время записи будет различаться для файлов одного объёма.
 Время записи отображается справа от значения настройки (в скобках).
- Если время записи превышает 24 часа, устройство автоматически продолжит запись в новый файл.

10 Нажмите кнопку 신/। (НОМЕ) [**Ш**] чтобы вернуться в Главный экран.

Куда сохранить файл

Создайте папку, в которую будут сохраняться файлы. Созданный звуковой файл будет сохраняться в выбранную папку. Дополнительная информация в меню ВЫБРАТЬ 63.

Если папка не создана, новые записи будут помещаться в папку MUSIC (МУЗЫКА).

Настройка входных параметров

- Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран MEHD.
- 2 С помощью кнопок + или выберите НАСТРОЙКА ЗАП., и нажмите кнопку ►.



Появится экран НАСТРОЙКА ЗАП.

4–Запись

В этом меню осуществляются настройки входного сигнала.

Используйте I or I a также + или – для выбора параметров.

ПИТАН. МИК (ПИТАНИЕ МИКРОФОНА):

Подключая микрофон, требующий питание, выберите ВКЛ. По умолчанию установлено ВЫКЛ.

ОБРЕЗ НЧ (СРЕЗ НИЗКИХ ЧАСТОТ):

Настройка обрезного фильтра низких частот по умолчанию ВЫКЛ, но также можно выбрать границу 40Hz, 80Hz или 120Hz.

внимание

- Установите ПИТАН. МИК в ВЫКЛ, если используете встроенный микрофон, а также при подключении динамического микрофона или микрофона со встроенной батареей. Если установить ВКЛ., поданное питание может повредить такие микрофоны.
- При записи с микрофоном используйте наушники для мониторинга. Если для этой цели использовать колонки, выход с них также может быть записан, что приведёт к низкому качеству записи и даже громкому звуку в виде обратной связи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Параметры ПИТАН. МИК и ОБРЕЗ НЧ могут быть заданы во время записи/готовности к записи.

COBET

- Обрезной фильтр НЧ (ОБРЕЗ НЧ) может снизить шумы в низкочастотном диапазоне от кондиционера, проекторов и другого работающего оборудования.
- Используйте встроенные эффекты для данного устройства для источника входного сигнала (см. раздел «Настройка эффекта» на стр. 87).

Размещение и подключение

Запись на встроенные микрофоны Направьте микрофоны на источник звука и положите устройство на неподвижную опору.

Запись на внешние микрофоны (MIC IN)

Подключите внешний микрофон к разъёму MIC/ EXT IN

Направьте микрофоны на источник звука и положите устройство на неподвижную опору.



Запись с внешнего устройства (EXT IN)

Используйте стерео кабель для подключения к выходу внешнего аудио источника.



внимание

- Понизьте уровень выходного сигнала внешнего источника, если после снижения уровня входного сигнала на устройстве звук всё равно искажается.
- Если подключить внешнее аудио устройство с фиксированный уровнем выходного сигнала, вы не сможете должным образом контролировать уровень. В таких случаях используйте выход на наушники или другой выход с контролем уровня для подключения к устройству.

Настройка входного уровня

Перед началом записи уровень входного сигнала необходимо отрегулировать, чтобы избежать искажения записываемого звука изза слишком сильного уровня входного сигнала или недостаточной громкости слишком слабого уровня по сравнению с внешними шумами.

В дополнение к ручной настройке устройство оснащено тремя функциями настройки уровня: снижение пика, автоматический контроль уровня и лимитер. Все они используются по назначению.

COBET

Дополнительно к настройке ВХОДНОГО уровня попробуйте изменить расстояние и угол расположения микрофонов относительно источника звука. Это также может отразиться на характеристике записываемого звука.

Ручная настройка входного уровня

Следующие действия объясняют, как использовать экран ЗАПИСЬ для настройки уровней.

внимание

Ручная настройка невозможна, если выбран режим автоматической настройки уровня (иконка СССС появится в верхней левой части экрана записи). Чтобы включить ручную настройку входного сигнала, выберите ВЫКЛ. или другой режим в меню настройки уровня (см. «Использование функции контроля уровня» на стр. 42).

1 Нажмите кнопку RECORD [●] чтобы начать подготовку к записи.

Индикатор записи начинает мигать красным, появляется экран записи.



2 Для регулировки входного уровня используются кнопки |◄◄ или ►►|. Нажмите кнопку |◄◄ или ►►|, появится всплывающее меню для настройки уровня.



Если уровень слишком высокий, в верхней левой части устройства над дисплеем загорится индикатор **РЕАК**.

Значок ▼ установлен на отметке -12дБ измерителя уровня. Установите уровень входного сигнала таким образом, чтобы шкалы индикатора двигались около этой отметки примерно в центре, не вызывая срабатывания индикатора **РЕАК** при самых громких звуках.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажмите кнопку ⁽∪/| (НОМЕ) [■] чтобы выйти из режима готовности к записи.
- Находясь в режиме готовности к записи или во время записи динамик не выдаёт сигнал, даже если настройка ДИНАМИК включена. Подключите к разъёму **∩LINE OUT** наушники, если хотите настроить уровень или записывать одновременно с мониторингом входного сигнала. Используйте кнопки + или – в Главном экране для настройки громкости мониторинга. Это не отразится на дальнейшей записи.

Использование функции контроля уровня

Функция контроля уровня для записи через микрофон настраивается следующим образом.

- Нажмите кнопку RECORD, [●] чтобы привести устройство в режим готовности к записи. Индикатор REC начнёт мигать, появится экран записи.
- 2 Нажмите кнопку QUICK.

Появится экран меню Quick.



3 Выберите РЕГУЛИР. УРОВ и нажмите кнопку ►.

Появится экран контроля уровня.



Варианты настроек: ВЫКЛ (по умолчанию), ПОНИЖ. ПИКОВ, АВТОУРОВЕНЬ, ЛИМИТЕР

4 С помощью кнопок + или – выберите режим (выделено), нажмите кнопку ► для включения режима и возврата к экрану записи.

Выбранный режим отображается в виде иконки на экране записи.

ПОНИЖ. ПИКОВ:

Уровень входного сигнала снижается автоматически при слишком громком уровне сигнала. Это позволяет легко осуществлять настройку уровня записи.

При необходимости уровень можно поднять вручную.

COBET

При записи живых выступлений перед записью можно провести тестовое снижения пика. Выберите снижения пика во время готовности к записи и установите максимальный уровень записи. Поскольку тестовое исполнение делается последовательно, входной гейн для записи снижается до подходящего уровня ко входным сигналам и устанавливается оптимальный уровень записи для выступления.

Запись будет сохранена на этом уровне записи, если этот режим отключён до начала записи.

В противном случае уровень записи будет контролироваться автоматически во время записи.

Также возможно сохранить запись в режиме лимитера после автоматической настройки уровня записи в режиме снижения пика.

АВТО УРОВЕНЬ:

Уровень записи контролируется автоматически для увеличения или уменьшения входного уровня, если входной сигнал слишком тихий или слишком громкий. Этот режим полезен для записи на встречах. В этом режиме уровень записи не может быть изменён вручную.

ЛИМИТЕР:

Предотвращает искажение звука при внезапном слишком громком звуке.

Этот режим также подходит для записи живых выступлений с большими перепадами громкости.

В этом режиме уровень записи может быть изменён вручную во время записи.

внимание

Искажение звука происходит от чрезмерно громкого входного сигнала и случается даже при активированной функции ЛИМИТЕР. В этом случае снизьте уровень записи или соблюдайте необходимую дистанцию между устройством и источником сигнала.

4–Запись

Запись

Перед началом записи необходимо выполнить следующие операции и настройки уровня в Главном экране.

 Нажмите кнопку RECORD [●] для готовности к записи.



На экране появится имя записываемого файла, входной источник, тип записываемого аудио файла и частота сэмплирования. До начала записи удостоверьтесь, что это именно те настройки, которые вам нужны.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в режиме МОНИТОР МИКС вы установили ВХОД на ВКЛ., чтобы иметь возможность мониторинга входного сигнала, появится всплывающее окно для ВКЛ./ВЫКЛ. овердаббинга. Для обычной записи выберите ВЫКЛ. и перейдите к шагу 2

2 Чтобы начать запись, снова нажмите кнопку RECORD [●].



Когда начинается запись, загорается индикатор **REC**, а на дисплее отображается пройденное и оставшееся время записи.

3 Нажмите кнопку 也/ (HOME) [**Ш**], чтобы завершить запись и создать аудио файл.

Чтобы сделать паузу в записи, нажмите кнопку RECORD [●]. ажмите кнопку RECORD [●] снова, чтобы продолжить запись в этом же треке. Если нажать кнопку ७/। (HOME) [■]после паузы, будет создана запись длиной до момента паузы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы избежать случайной записи шума от нажатия кнопки **RECORD**[●], начало записи начинается через 0.3 секунды после нажатия кнопки **RECORD**[●] (фиксированно)(REC DELAY)

внимание

При записи с микрофоном возможно появление шумов, если устройство размещено слишком близко к адаптеру переменного тока. В этом случае соблюдайте дистанцию при размещении устройства.

Запись воспроизводимого и входного сигнала одновременно (наложение)

В режиме наложения вы можете играть на инструменте или петь во время воспроизведения сохранённого трека, а затем свести и записать оба трека в новом файле.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Запись с наложением невозможна, если входной мониторинг отключён

- Функция предварительной записи отключена, если входной монитор включён для записи с наложением.
- Запись с наложением невозможна, если используется функция АВТО ЗАПИСЬ
- При записи с наложением невозможно вручную начинать новые файлы.
- При записи с наложением нельзя делать паузу в записи. (Невозможно использовать кнопку RECORD [●]
- Частота сэмпливания воспроизводимого файла сохраняется независимо от настройки частоты сэмплирования записи с наложением.
- Невозможно создать тр3 файл при записи с наложением WAV файла с частотой сэмплирования 96кГц

Выберите файл, если хотите создать записи с наложением

 Используйте кнопки |◄◄ и ►► В экране ПРОСМОТР для выбора файлов для наложения.

ПРИМЕЧАНИЕ

См. раздел «5–Работа с файлами и папками (экран ПРОСМОТР)» на стр. 60 для выбора файлов с помощью экрана ПРОСМОТР

4–Запись

Выбор формата файла

- 1 Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран MEHD.
- 2 С помощью кнопок + или выберете НАСТРОЙКА ЗАП, и нажмите кнопку ►.

HACTPO	ЙКА ЗА	п. 💷
ΦΟΡΜΑΤ	:WAV	16bit
СЭМПЛРЕЙ	іт:44.1	k
ТИП ФАЙЛ	ACTER	EO
PASMEP	:2G	(3:22)
		-

Появится экран НАСТРОЙКА ЗАП.

3 С помощью кнопок + или – выберете ФОРМАТ, и нажмите кнопку ►► или ►.



- 4 Установите формат файла с помощью кнопок + или –.
- 5 Нажмите кнопку 신/। (НОМЕ) [**Ш**], чтобы вернуться в Главный экран.

Одновременное прослушивание воспроизводимого и входного сигнала (Монитор Микс)

Данная функция позволяет одновременно прослушивать сигнал воспроизведения и входной сигнал (Монитор Микс). Вы можете использовать записанный ранее (или скопированный с компьютера) аудио трек для тренировки игры на инструменте или караоке.

внимание

Функция предварительной записи отключается, если функция Монитор Микс включена.

- 1 Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран № НЮ.
- 2 С помощью + или выберете ДРУГОЕ, и нажмите кнопку ►, чтобы открыть субменю ДРУГОЕ.
- 3 С помощью кнопок + или выберете МОНИТОР МИКС, и нажмите кнопку ►.



46 TASCAM DR-05



Появится экран МОНИТОР МИКС.

- 4 С помощью кнопок + или выберете ВХОД, и нажмите кнопки ►► или ►.
- 5 Используйте кнопки + или –, чтобы выбрать ВКЛ. (По умолчанию ВЫКЛ)



Теперь Мониторинг входного сигнала активирован.

- 6 Нажмите кнопку I◀◀ чтобы выделить пункт меню.
- 7 С помощью кнопок + или выберете ПРОИГР., и нажмите кнопки ►► или ►.

МОНИТОР МИКС	(111
вход <mark>а</mark> вкл.	
проигр. : <mark>20</mark>	

8 Используйте + или – для настройки громкости воспроизведения в диапазоне от 0 до 20. 9 По окончании настройки нажмите 신/ (НОМЕ) [■] чтобы вернуться в главный экран.

ПРИМЕЧАНИЕ

Менять настройки МОНИТОР МИКС во время записи или в режиме готовности к записи невозможно.

COBET

Сделав вышеуказанные настройки дополнительно к функции наложения, вы можете использовать записанный или скопированный аудио трек для тренировки игры на инструменте или караоке.

Настройка входного уровня (простая настройка)

Если МОНИТОР МИКС активировано (в экране №ОНИТОР МИКС активирован ВХОД), уровень входного сигнала настраивается простым способом в меню QUICK.

ПРИМЕЧАНИЕ

Измерители уровня не видны в меню Quick (БЫСТРО), поэтому они не могут использоваться для настройки.

4–Запись

 Находясь в Главном экране, нажмите кнопку QUICK во время воспроизведения или остановки. Появится меню экрана Quick (БЫСТРО).



2 Прослушивая входной сигнал, используйте кнопки |◄◄ или ►►| для настройки входного уровня. При нажатии кнопок |◄◄ ог ►►| на дисплее появляется всплывающее окно с настройками.

внимание

- Если при увеличении уровня входного сигнала ожидается искажение звука, в верхней левой части дисплея появится индикатор PEAK. Настройте входной уровень записи таким образом, чтобы избежать появления индикатора PEAK.

ПРИМЕЧАНИЕ

При включённом мониторинге и записи с наложением, индикатор **РЕАК** загорается при превышении заданного ранее уровня входного и воспроизводимого сигналов вместе.

Начало записи с наложением

Нажмите кнопку RECORD [●], чтобы привести устройство в режим готовности к записи.

Появится всплывающее окно ВКЛ./ВЫКЛ. записи с наложением (НАЛОЖЕН).

Также для подтверждения перед началом записи появятся имя записываемого файла, источник входного сигнала, тип и частота сэмплирования записываемого аудио файла.



2 С помощью кнопок + ог – выберите Вкл. в окне включения функции наложения.



3 Нажмите кнопку RECORD [●] чтобы начать запись с наложением.

При старте записи загорается индикатор REC, на дисплее отображается пройденное и оставшееся время записи.

Следующее сообщение об ошибке появляется в случае, если файл не может быть воспроизведён.



4 Чтобы остановить запись, нажмите ウ/ (HOME)[■].

Автоматическая запись (АВТОЗАП.)

Устройство начинает и приостанавливает запись, обновляет файлы и устанавливает отметки автоматически в зависимости от уровня входного сигнала.

Эта функция позволяет устройству в зависимости от уровня входного сигнала начинать и приостанавливать запись, обновлять файлы, устанавливать отметки и создавать новые файлы.

- Нажмите MENU, чтобы открыть экран МЕНЮ.
- 2 С помощью кнопок + или выберите Настройка зап., и нажмите кнопку ►.

Появляется экран НАСТРОЙКА ЗАП.



4–Запись

- 3 С помощью кнопок + или выберите РЕЖИМ и нажмите кнопки ►►I b или ►.
- 4 С помощью кнопок + или установите настройку «АВТОЗАП.».

HACTPO	ЙКА ЗАП.	(111
УРОВ. ТОН/	4∶-18dB	
<abto3ad.< td=""><td>. ></td><td></td></abto3ad.<>	. >	
РЕЖИМ	выкл.	
УРОВЕНЬ	:-12dB	
		*

ВЫКЛ(По умолчанию): Выключено НОВ.ФАЙЛ: запись и пауза автоматически МЕТКА: устанавливает метки автоматически во время записи

- 5 Нажмите кнопку I◄◀, чтобы выбрать другой пункт меню.
- 6 С помощью кнопок + или выберите уРОВЕНЬ и нажмите ►► или ►.

HACTPO	ЙКА ЗАП.	(111
УРОВ. ТОН	A:-18dB	
КАВТОЗАП	. >	
РЕЖИМ	₿ЫКЛ.	
УРОВЕНЬ	8-12dB	
		AT

7 С помощью кнопок + или – выберите уровень, с которого будет считываться входной сигнал при его превышении.

Установите значение исходя из следующих вариантов. -6dB/-12dB (по умолчанию)/-24dB/-48dB

- 8 Нажмите кнопку ()/| (НОМЕ)[**Ш**], чтобы вернуться в Главный экран.
- 9 Нажмите кнопку RECORD [●], чтобы привести устройство в режим готовности к записи.

Запись начнётся автоматически, как только входной сигнал превысит заданный УРОВЕНЬ.

10 Режим записи меняется в зависимости от настройки РЕЖИМА.

НОВ.ФАЙЛ:

Если уровень входного сигнала падает ниже стандартного уровня, установленного в меню УРОВЕНЬ более пяти секунд, устройство переходит в режим готовности к записи. Если уровень входного сигнала превышает стандартный уровень, устройство продолжает запись в новом файле.

50 TASCAM DR-05

METKA:

Если уровень входного сигнала падает ниже стандартного уровня, установленного в меню УРОВЕНЬ более пяти секунд, устройство добавляет метки, когда уровень входного сигнала превышает стандартный уровень снова.

11 Нажмите кнопку 신/ (НОМЕ)[] чтобы остановить автоматическую запись.

COBET

Пользуясь этой функцией в комбинации с функцией ПРЕД. ЗАП., вы можете записывать события, не теряя начальные звуки.

внимание

- Запись с наложением не возможна при использовании функции АВТОЗАП.
- Функция само-таймер не возможна при использовании функции ABT03AП.

Создание и переход к новому файлу во время продолжающейся записи

Вы можете вручную или автоматически разбить запись, создав новый файл. (Авторазделение).

Ручное раздление файла во время записи

Вы можете вручную разбить запись, создав новый файл

1 Во время записи нажмите кнопку QUICK.

ЗАМЕЧАНИЕ

При создании новых файлов разделением номера добавляются в конце каждого имени файла.

внимание

- Если общее количество файлов и папок превысит 5000, новый файл не сможет быть создан.
- Файлы короче 2 секунд не могут быть созданы. (4 секунды для файлов с частотой дискретизации 96 кГц).
- Если имя вновь созданного файла повторяет имя существующего, к названию будет прибавляться число до тех пор, пока не получится уникального имени.
- Разделение невозможно при записи с наложением.

Автоматическое разделение по размеру файла

Не останавливая записи, устройство создаёт новый файл автоматически во время записи, когда заданный заранее размер файла превышается.

- 1 Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть MEHO.
- 2 С помощью кнопок + или выберите НаСТРОЙКА ЗАП., и нажмите кнопку ►.

Появится экран НАСТРОЙКА ЗАП.

HACTPO	ЙКА ЗА	ап. 🔟	
ΦΟΡΜΑΤ	:WAV	16bit	
СЭМПЛРЕЙТ:44.1k тип файла:стерео			
PASMEP	:26	(3:22)	
PASMEP	:26	< 3:55	

3 С помощью кнопок + или – выберите РАЗМЕР , и нажмите кнопку ►► или ►.

Используйте кнопку + или –, чтобы установить максимальный размер файла, при котором будет осуществляться разделение, выбрав из следующих вариантов (выделяется):

6411/12811/25611/512 11/16/26 (по умолчанию)

4 Нажмите 신/। (НОМЕ) [■] чтобы вернуться в Главный экран.

внимание

Новый файл не может быть создан, если общее количество файлов и папок будет превышать 5000.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для файлов одинакового размера время записи различается в зависимости от выбранного типа

Функция метки

Добавление отметок к записи вручную

Вы можете поставить метки вручную в любой момент во время записи.

Нажмите кнопку MARK, чтобы поставить метку во время записи.

Появится всплывающее окно с номером метки.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Информация о метках хранится в файле с порядковыми номерами от 01 до 99. Максимальное число меток в файле - 99.
- Поскольку устройство совместимо с форматом BWF для WAV файлов, метки, создаваемые для WAV файлов во время записи, становятся доступны

при воспроизведении файлов в BWF-совместимом программном обеспечении.

Автоматическое добавление меток к записи

Эта функция позволяет устройству автоматически добавлять метки с помощью функции <code>\lbTO3AI</code>.

Выберите РЕЖИМ затем МЕТКА в экране АВТОЗАП.

HACTPO	ЙКА ЗАП.	(111
УРОВ. ТОН	A:-18dB	
<abt03ad< td=""><td>. ></td><td></td></abt03ad<>	. >	
РЕЖИМ	BMETKA	
УРОВЕНЬ	:-12dB	
1		

См. «Автоматическая запись (АВТОЗАП.)» на стр. 49.

Перемещение к метке

Вы можете переходить к меткам в текущем файле во время паузы или воспроизведения.

Эта функция может использоваться для запоминания точек начала треков например.

Нажмите кнопку I◀◀ или ►►I удерживая кнопку MARK во время воспроизведения или остановки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перенести метку в другой файл невозможно.

Запись момента до нажатия кнопки RECORD (ПРЕДВ.ЗАП.)

С помощью функции предварительной записи устройство может записать до двух секунд входного сигнала, находясь в режиме готовности к записи, до нажатия кнопки **RECORD** [•].

- 1 Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран MEHЮ.
- 2 С помощью кнопок + или выберите НаСТРОЙКА ЗАП., и нажмите кнопку ►.
- 3 С помощью кнопок + или выберите ПРЕД. ЗАП, и нажмите кнопку ►► или ►.
- 4 С помощью кнопок + или выберите ВКЛ.

НАСТРОЙКА ЗАП.	Ē
PA3MEP :2G	(3:22)
ПИТАН. МИК ВЫКЛ.	
ОБРЕЗ НЧ :ВЫКЛ.	
ПРЕД. ЗАП. <mark>ВКЛ.</mark>	
	*

5 Нажмите кнопку 신/ (НОМЕ) [■], чтобы вернуться в Главный экран.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если количество времени в режиме готовности к записи меньше двух секунд, для этого количества времени записывается звук
- Использовать функцию ПРЕДЗАПИСЬ одновременно с наложением невозможно, в это время она отключена.

COBET

Используя это в сочетании с автоматической функцией записи, вы можете записывать события, не теряя начала звуков.

Функция таймера задержки записи

Подобно фотокамере устройство оснащено таймером задержки записи для запуска начала записи после указанного периода времени.

- Нажмите кнопку RECORD [●] во время остановки или воспроизведения, чтобы привести устройство в режим готовности к записи и нажмите кнопку PB CONT.
- 2 Иконка таймера задержки и появится на экране статуса рекордера, а справа отобразится время.

При каждом нажатии кнопки PB CONT настройка меняется следующим образом:

ВЫКЛ (по умолчанию) → 55 (5 секунд) → 185 (10 секунд) → ВЫКЛ



3 Установите период времени и нажмите кнопку RECORD[●] или ►.

Запись начнётся после указанного времени.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция не может использоваться во время паузы в середине записи.
- Функция таймера невозможна при включении функции АВТОЗАП. (АВТОЗАПИСЬ)

Использование функции СИНХРОТОНА

Функция СИНХРОТОН может использоваться для автоматического добавления тонового сигнала в начале и конце записи.

При подключении устройства к цифровой SLRкамере соедините кабель, входящий в набор аксессуаров AK-DR11C (продаётся отдельно) с разъёмом Ω/LINE OUT на левой боковой панели устройства и входной разъём внешнего микрофона камеры. Если функция синхротона включена, одинаковый звуковой сигнал будет записан в файлы обоих устройств. Эти сигналы могут использоваться для ориентира при синхронизации файлов в видео редакторе.



Настройка функции СИНХРОТОН

- 1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран MEHD.
- Используйте кнопки + и −, чтобы выбрать меню НАСТРОЙКА ЗАП. и нажмите кнопку ►, чтобы открыть экран НАСТРОЙКА ЗАП.
- 3. Используйте кнопки + и −, чтобы выбрать пункт СИНХРОТОН и нажмите кнопку ►► или ►.
- Используйте кнопки + или –, чтобы установить, когда будет добавлен сигнал тона.

Варианты: ВЫКЛ (по умолчанию), СТАРТ (только начало записи), СТАРТСТОП (начало и конец записи)

НАСТРОЙКА ЗАП. 🛄
ПРЕД. ЗАП. ВЫКЛ.
синхротон: выкл.
длит. тона: 1сек.
YPOB. TOHA:-18dB

5. По завершении настройки нажмите

кнопку 也/I (НОМЕ) [■], чтобы вернуться в Главный экран.

Настройка длительности СИНХРОТОНА

Вы можете выбрать длительность СИНХРОТОНА.

- 1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран MEHD.
- Используйте кнопки + и –, чтобы выбрать меню НАСТРОЙКА ЗАП. и нажмите кнопку ▶, чтобы открыть НАСТРОЙКА ЗАП.
- 3. Используйте кнопки + и –, чтобы выбрать пункт ДЛИТ. ТОНА и нажмите кнопку ►► или ►.
- Используйте кнопки + или –, чтобы задать длительность тона.

Варианты: 0.5СЕК., 1СЕК. (по умолчанию), 2СЕК., 3СЕК.



5. По завершении настройки нажмите кнопку 신/ (НОМЕ) [■], чтобы вернуться в Главный экран.

Настройка громкости СИНХРОТОНА

Вы можете установить уровень громкости синхротона.

- 1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран MEHЮ.
- Используйте кнопки + и −, чтобы выбрать меню НАСТРОЙКА ЗАП. и нажмите кнопку
 чтобы открыть экран НАСТРОЙКА ЗАП.
- 3. Используйте кнопки + и −, чтобы выбрать пункт УРОВ. ТОНА и нажмите кнопку ►►І или ►.

4. Используйте кнопки + или –, чтобы задать громкость тона.

Варианты: -12dB, -18dB (по умолчанию), -24dB, -30dB, -36dB



5. По завершении настройки нажмите 신/ (НОМЕ) [**Ш**], чтобы вернуться в Главный экран.

Длительность записи

Нижеследующая таблица показывает максимальную длительность записи на картах microSD/ microSDHC различного объёма для файлов разного формата.

Формат файда (иастройка задиси)		Возможности карты microSD/microSDHC (часы:минуты)				
формат файла (настройка записи)			1 GB	2 GB	4 GB	8 GB
		44,1 кГц	1:41	3:22	6:44	13:28
	16 бит	48 кГц	1:33	3:06	6:12	12:24
WAV		96 кГц	0:46	1:33	3:06	6:12
(стерео)		44,1 кГц	1:07	2:15	4:30	9:00
	24 бит	48 кГц	1:02	2:04	4:08	8:16
		96 кГц	0:31	1:02	2:04	4:08
	32 кбит/с	44,1 кГц/48 кГц	74:32	149:04	298:08	596:16
1	64 кбит/с	44,1 кГц/48 кГц	37:16	72:32	149:04	298:08
MP3	96 кбит/с	44,1 кГц/48 кГц	24:50	49:40	99:20	198:40
(стерео/	128 кбит/с	44,1 кГц/48 кГц	18:38	37:16	74:32	149:04
моно)	192 кбит/с	44,1 кГц/48 кГц	12:25	24:50	49:40	99:20
	256 кбит/с	44,1 кГц/48 кГц	9:19	18:37	37:16	74:32
	320 кбит/с	44,1 кГц/48 кГц	7:27	14:54	29:48	59:36

- Указанное выше время записи является приблизительным. Оно может различаться для карт microSD/microSDHC разных производителей.
- Указанное выше время записи не является непрерывным временем записи, а скорее общим возможным временем записи для карт microSD/microSDHC.
- При записи моно в формате WAV, максимальное время записи будет вдвое дольше указанного.
- Если время записи превышает 24 часа, то новый файл будет создан автоматически и запись продолжится без перерыва.

5-Работа с файлами и папками (экран ПРОСМОТР)

Находясь в экране ПРОСМОТР, вы можете просматривать содержание ПАПКА МУЗЫКА, которая содержит аудио файлы карты microSD, используемой с устройством. В этом экране вы также можете проигрывать и стирать выбранные аудио файлы, создавать папки, добавлять треки к плейлисту и т.д. (см. раздел «Плейлист» на стр. 69).

COBET

Если подключить DR-05 к компьютеру через USB или подключить карту microSD к компьютеру через карт-ридер или другое устройство, вы можете изменять структуру Папки HUS IC и стирать файлы с компьютера, как с любым диском памяти. Более того, на компьютере можно менять имена файлов.

Чтобы открыть экран ПРОСМОТР, нажмите кнопку MENU и экран №ЕНЮ. С помощью кнопок + или – выберите ПРОСМОТР и нажмите кнопку ►.

🕞 DR05_0000	(111
🕫 DR0000_0000.wav	
🕫 DR0000_0001.wav	
₿ DR0000_0002.wav	

Содержание папки с выбранным в Главном экране файлом, появляется на дисплее до экрана ПРОСМОТР.

Навигация по экрану

На экране ПРОСМОТР папки и музыкальные файлы отображаются в иерархическом порядке, как это устроено на компьютере. В устройстве DR-05 папки могут использоваться только в двух уровнях вложений.

- Используйте кнопки + или для выбора файлов или папок.
- Когда папка выбрана, нажмите кнопку
 для отображения содержимого папки.
- Когда файл или папка выбраны, нажмите кнопку I
 чтобы выйти из текущей папки и перейти на уровень выше в структуре папок.
- Когда файл или папка выбраны, нажмите кнопку **QUICK**, чтобы открыть всплывающее окно.
- Когда файл выбран, нажмите кнопку
 чтобы вернуться в Главный экран и воспроизвести файл.

Папка содержащая данный файл становится текущей папкой, а вновь записанный файл будет сохранён в этой папке. Если область воспроизведения указана как ПАПКА, эта папка становится областью воспроизведения.

 Когда папка выбрана, нажмите кнопку ►, чтобы вернуться в Главный экран. Первый файл в папке (показана вверху списка файлов) будет воспроизведён.

Папка содержащая данный файл становится текущей папкой, а вновь записанные файлы будут сохранены в этой папке. Независимо от предыдущей настройки, область воспроизведения установлена как ПАПКА, и эта папка становится новой областью воспроизведения.

Иконки экрана ПРОСМОТР

Значения иконок экрана ПРОСМОТР

Б Корневая Папка Музыка (MUSIC)

Папка MUSIC является папкой верхнего уровня (корневой) в иерархии папок экрана ПРОСМОТР.

Звуковой файл

Эта иконка появляется перед именами звуковых файлов.

🛨 Папка с плюсом

Эта иконка обозначает папки, содержащие папки внутри.

🗅 Обычная папка

Эта иконка обозначает папки, не содержащие папки внутри.

🔄 Открытая папка

Содержимое папки с такой иконкой отображается на экране в данный момент.

5-Работа с файлами и папками

Работа с файлами

Выберите нужный аудио файл в экране ПРОСМОТР и нажмите кнопку **QUICK**, чтобы увидеть всплывающее окно, показанное ниже.



С помощью кнопок + или – выберите нужный пункт из списка и нажмите кнопку ► для выполнения.

ИНФО

Отображается информация (дата/время, размер) о выбранном файле. Повторно нажмите кнопку

▶ и нажмите 也/I (HOME) [■], чтобы вернуться к экрану ПРОСМОТР.



ДОБАВ.ЛИСТ

Добавление выбранного файла к плейлисту (см. «Плейлист» на стр. 69).

удалить

Данное сообщение появляется для подтверждения удаления файла. Нажмите кнопку ▶ чтобы стереть файл или кнопку ७/І (**HOME**) [■] для отмены удаления.



ОТМЕНА

Действие для выбранного файла (выделено) отменено, всплывающее меню закрыто.

ПРИМЕЧАНИЕ

Всплывающее меню также может быть закрыто нажатием кнопки QUICK

62 TASCAM DR-05

Действия с папкой

Выберете нужную папку в экране IIPOCMOTP Screen and press the **QUICK** и нажмите кнопку QUICK, чтобы открыть всплывающее окно, показанное ниже.



С помощью кнопок + или – выберите нужный пункт из списка и нажмите кноп ► для выполнения.

ВЫБРАТЬ

Возврат в Главный экран и выбор первого файла в папке. Независимо от предыдущей настройки область воспроизведения назначена на ПАПКА, и эта папка становится новой областью воспроизведения. Во время записи файлы создаются в эту папку.

5-Работа с файлами и папками

УДАЛ. ВСЕ

Всплывающее сообщение появляется для подтверждения удаления сразу всех файлов в выбранной папке.

Нажмите кнопку ►, чтобы стереть все файлы или кнопку ()/ (НОМЕ) [■] для отмены.

<u>ہ</u>	удалит	ъ вс	Ë>
Вы уверены?			
	HET		ДA

ПРИМЕЧАНИЕ

Невозможно стереть файлы в режиме для чтения и файлы, не распознаваемые данным устройством.

OTMEHA

Действие для выбранного файла (выделено) отменено, всплывающее меню закрыто.

ПРИМЕЧАНИЕ

Всплывающее меню также может быть закрыто нажатием кнопки QUICK

5-Работа с файлами и папками

Создание новой папки

В списке файлов внизу появляется НОВАЯ ПАПКА.



Выберете (выделением) НОВАЯ ПАПКА и нажмите кнопку ►. Появится всплывающее окно для подтверждения создания новой папки.



Нажмите кнопку ► для создания новой папки или кнопку ()/ (НОМЕ) [] для отмены.

Устройство поддерживает только двухуровневую структуру папок, поэтому HOBA9 ПАПКА не может быть создана среди папок второго уровня.

Вновь созданная папка становится текущей, а вновь записанные файлы будут сохранены

64 TASCAM DR-05

в этой папке. Если область воспроизведения установлена как ПАПКА, эта папка становится новой областью воспроизведения

Находясь в Главном экране, вы можете использовать кнопки I < и >>> I для выбора трека воспроизведения. Файлы для выбора определяются настройкой области воспроизведения.

Ограничение области воспроизведения делает выбор трека проще, когда на карте microSD накапливается множество записанных и скопированных треков.

В экране НАСТР. ПРОИГР. можно выбрать все файлы, текущую папку или весь плейлист в качестве области воспроизведения. Также можно использовать экран ПРОСМОТР, чтобы назначить папку в качестве области воспроизведения.

COBET

В экране ПРОСМОТР можно выбрать любой файл на карте, независимо от настройки области воспроизведения.

Настройка громкости воспроизведения

Громкость выходного сигнала через встроенные динамики или разъём Ω/LINE OUT может

регулироваться с помощью кнопок + или – во время отображения Главного экрана.

Появляется индикатор громкости.



Настройка области воспроизведения

Установите область воспроизведения для повторного или обычного воспроизведения в экране НАСТР. ПРОИГР.

- 1 Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран MEHD.
- 2 С помощью кнопок + или выберете НАСТР . ПРОИГР. нажмите кнопку ►.



3 Спомощью кнопок + или – для выберете И СПОЛЬЗ., и нажимаете кнопку ►► или ►.



4 Используйте кнопки + или –, чтобы задать область воспроизведения.

ВСЕ ФАЙЛЫ

Установить в качестве области воспроизведения все файлы Папки Музыка на карте microSD

ПАПКА (по умолчанию)

Установить в качестве области воспроизведения все файлы в текущей папке

ПЛЕЙЛИСТ

Установить в качестве области воспроизведения все треки плейлиста. (см. «Плейлист» на стр. 69).

Если плейлист не создан ранее, появится всплывающее окно Нет Плейлиста



5 Нажмите кнопку 신/ (НОМЕ) [■], чтобы вернуться в Главный экран.

ПРИМЕЧАНИЕ

Текущая настройка области воспроизведения появляется в нижней левой части Главного экрана.

	 5
	14 38
FOLDER 0001/0003	4 0

Индикация области воспроизведения

66 TASCAM DR-05

Выбор папки для области воспроизведения (1)

Независимо от текущей области воспроизведения, если выбрать папку в экране ПРОСМОТР, область воспроизведения изменится на выбранную папку.

- 1 Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран MEHD.
- 2 С помощью кнопок + или выберите ПРОСМОТР, и нажмите кнопку ►.

Появится экран ПРОСМОТР.



Отобразится список файлов папки, содержащей файл, выбранный в Главном экране.

3 С помощью кнопок I или ►►I выберите уровень папки, а с помощью кнопок + или –

выберите папку.

Пояснения по работе в экране ПРОСМОТР см. в разделе «Навигация по экрану» на стр. 60.

4 Нажмите кнопку QUICK, чтобы открыть следующее всплывающее окно.



5 С помощью кнопок + или – выберете ВЫБРАТЬ и нажмите кнопку ► .

Дисплей вернётся к Главному экрану. Первый файл папки выбран, устройство остановлено.

Независимо от предыдущей настройки область воспроизведения задана как ПАПКА и эта папка становится областью воспроизведения. Эта папка становится текущей папкой, а новые записанные файлы сохраняются в неё

Выбор папки для области воспроизведения (2)

Когда область воспроизведения задана как ПАПКА, при выборе файла в экране ПРОСМОТР папка с выбранным файлом становится областью воспроизведения.

- Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран MEHO.
- 2 Спомощью кнопок + или выберите ПРОСМ ОТР, и нажмите кнопку ►.

Появится экран ПРОСМОТР.



Отобразится список файлов папки, содержащей файл, выбранный в Главном экране.

3 С помощью кнопок I ◄ или ►► выберите уровень папки, а с помощью кнопок + или –

выберите папку, содержащую трек (файл) для воспроизведения.

Пояснения по работе в экране ПРОСМОТР см. в разделе «Навигация по экрану» на стр. 60.

- 4 Нажмите кнопку ►► .
- 5 С помощью кнопок + или выберете нужный файл.
- 6 Нажмите кнопку ►.

Дисплей вернётся к Главному экрану, выбранный трек начнёт воспроизводиться.

Эта папка станет текущей папкой, а новые записанные файлы сохраняются в неё.

Дополнительно, папка, содержащая трек, становится областью воспроизведения, независимо от предыдущей настройки папки для области воспроизведения

Плейлист

Вы можете создать список треков для воспроизведения (плейлист).

В экране НАСТРЛРОИГР. Настройка воспроизведения выберите ПЛЕЙЛИСТ для пункта ИСПОЛЬЗ., чтобы проигрывать только треки из плейлиста.

Добавление треков к плейлисту

- Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран MEHD.
- 2 С помощью кнопок + или выберите ПРОСМОТР и нажмите кнопку ►.

Появится экран ПРОСМОТР.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пояснения по работе в экране ПРОСМОТР см. в разделе «Навигация по экрану» на стр. 60.

3 Используйте кнопки + или –, чтобы выбрать файл для добавления к плейлисту, и нажмите кнопку QUICK.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пояснения по выбору файла см. в разделе«Навигация по экрану» на стр. 60.

Появится всплывающее окно.

4 Используйте кнопки + и – чтобы выбрать В ПЛЕЙЛИСТ.



5 Нажмите кнопку ►.

Трек добавляется к плейлисту, а всплывающее окно закрывается.

6 Повторите шаги 3, 4 и 5, если нужно добавить больше терков к плейлисту. Треки нумеруются в порядке добавления.

Редактирование плейлиста

Просмотреть и отредактировать плейлист можно к экране ПЛЕЙЛИСТ.

Также этот экран можно использовать для проигрывания треков и редактирования плейлиста.

- **1 Нажмите кнопку MENU чтобы открыть** экран MEHD.
- 2 С помощью кнопок + или выберите ПРОСМОТР и нажмите кнопку ►.

Появится экран ПРОСМОТР

3 Нажмите кнопку ⊢ для перехода к верхнему уровню папок.



4 С помощью кнопок + или – выберите ПЛЕЙЛИСТ и нажмите кнопку ►► .

Появится экран ПЛЕЙЛИСТ.



5 Используйте кнопки + или –, чтобы выбрать файл для редактирования, и нажмите кнопку QUICK.

Появится всплывающее окно.



6 С помощью кнопок + или – выберите раздел меню и нажмите кнопку ► Устройство покажет следующее:

ОЧИСТ. ВСЁ (Очистить всё)

Сообщение подтверждения о готовности удалить все файлы из плейлиста.

70 TASCAM DR-05

Нажмите кнопку ► чтобы удалить все файлы или кнопку 신/I (HOME) [■], чтобы отменить операцию.

Для этой операции неважно, какой трек был выбран в шаге 5. Все файлы удаляются из плейлиста, но не стираются с карты microSD.



УДАЛИТЬ

Удалить выбранный трек из плейлиста.

Файл удаляется из плейлиста, но не стирается с карты microSD.

ПЕРЕМЕСТ. (Переместить)

Изменение порядка следования файлов в плейлисте.

Дополнительно к имени файла также появляется номер трека (выделено).

 Используйте кнопки + или – для перемещения выбранного трека в другую часть плейлиста.



В примере выше четвёртый трек перемещён на место третьего.

 Нажмите кнопку ►. Дисплей вернётся к экрану ПЛЕЙЛИСТ.

OTMEHA

Действия для выбранного файла отменены.

Выбор файла для воспроизведения (skip)

Находясь в Главном экране, нажмите кнопку І ◄ или ► , чтобы выбрать файл для воспроизведения.

Если нажать кнопку I◀◀ в середине воспроизводимого файла, воспроизведение вернётся к началу этого файла. Если нажать кнопку I◀◀ в начале воспроизводимого файла, воспроизведение вернётся к началу предыдущего файла.

Если нажать кнопку ►►I в начале или середине воспроизводимого файла, воспроизведение перейдёт к началу следующего файла.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Только файлы, назначенный для области воспроизведения, могут быть выбраны для воспроизведения.
- На дисплее появляется имя трека, номер файла и другая файловая информация о воспроизводимом треке.
- Иконка іпоявляется на дисплее, если воспроизведения остановлено в начале трека, а иконка Ш л появляется, когда воспроизведение остановлено в середине трека (пауза).

 Если в файле заданы точки IN и ОUT, нажатие кнопок I◄◀ или ▶► позволяет перейти к этим точкам. Нажимайте кнопку до тех пор, пока не будет выбран нужный файл.

Воспроизведение

В Главном экране, нажатие кнопки ► начинает остановленное воспроизведение.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Файлы области воспроизведения могут проигрываться.
- Также можно выбрать файлы для воспроизведения по имени в экране ПРОСМОТР.

Пауза

В Главном экране, нажатие кнопки ⊕/| (НОМЕ) [■] ставит на паузу воспроизводимый трек. (PAUSE)

Нажмите на кнопку ►, чтобы продолжить воспроизведение в точке паузы.

72 TASCAM DR-05
Остановка

В Главном экране нажатие кнопки U/I (HOME) []] ставит на паузу воспроизводимый трек, а повторное нажатие кнопки U/I (HOME) []] возвращает к началу файла. (STOP)

Перемотка назад и вперёд (поиск)

В Главном экране при воспроизведении или остановке трека, длительное нажатие кнопок I◀◀ или ►►I позволяет осуществлять поиск вперёд или назад.

ПРИМЕЧАНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопки I ◄ или ►►I , чтобы увеличить скорость поиска.

Повторное воспроизведение (ПОВТОР)

Вы можете повторно воспроизводить один или несколько файлов определённой области.

- Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран MEHD.
- 2 С помощью кнопок + или выберите НАСТР . ПРОИГР. и нажмите кнопку ►.

Появится экран НАСТР. ПРОИГР.

3 С помощью кнопок + или – выберите ПОВТОР и нажмите кнопку ►► или ► .



4 С помощью кнопок + или – выберите режим повтора.

НЕПРЕРЫВН. (по умолчанию):

Все треки области воспроизведения проигрываются последовательно один раз (это обычный режим воспроизведения). 0ДИН0ЧНЫЙ:

Выбранный трек воспроизводится один раз без повторов. Иконка Главном экране.

1 ПОВТОР:

Текущий трек проигрывается повторно. Иконка Ф 1 появляется на Главном экране. ПОВТОР ВСЕ:

Все треки выбранной области воспроизведения проигрываются повторно. Иконка ФАЦ появляется на Главном экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если начать воспроизведение петли, режим ПОВТОР *автоматически переключается в режим* НЕПРЕРЫВН.

5 Нажмите кнопку 也/। (НОМЕ) [■], чтобы вернуться в Главный экран.

Специальные функции Контроля Воспроизведения

Устройство оснащено специальными функциями контроля воспроизведения. К примеру, можно повторно воспроизводить выбранный участок трека или менять темп музыки без изменения тона. Также можно усиливать общее звуковое давление для комфортного прослушивания, когда воспроизведение неразборчиво.

Эти функции контроля воспроизведения служат для удобства тренировки игры на музыкальных инструментах или анализа музыкальных фрагментов.

74 TASCAM DR-05

Экран Контроля Воспроизведения

Используйте экран Контроля Воспроизведения для настройки функций контроля воспроизведения.

В Главном экране во время воспроизведения или остановки нажмите кнопку **PB CONT**, чтобы открыть экран Контроля Воспроизведения.



Этот экран используется для настроек скорости воспроизведения и кругового воспроизведения.

По окончании настроек в экране, нажмите кнопку ⊕/I (HOME) [■] (или кнопку PB CONT), чтобы вернуться в Главный экран.

Повторяющееся воспроизведение отрывка (воспроизведение по петле)

Эта функция позволяет повторно воспроизводить выбранные участки трека (петля).

 В Главном экране во время воспроизведения или остановки трека нажмите кнопку PB CONT, чтобы открыть экран Контроля Воспроизведения.



2 Нажмите кнопку ►, чтобы начать воспроизведение, и кнопку MARK, чтобы задать стартовую точку фрагмента для повторного воспроизведения. Эта точка считается точкой IN (старт). После этого в данной точке под строкой воспроизведения появится значок ■

3 Нажмите кнопку MARK в конечной точке фрагмента для повторного воспроизведения. Эта точка считается точкой OUT (конец). Начнётся круговое воспроизведение фрагмента от точки IN до OUT. Затем в соответствующей точке под строкой воспроизведения появится значок ⊾.

Во время кругового воспроизведения также появляется значок **I**++•• .

Нажмите кнопку **PB CONT**, чтобы вернуться в Главный экран. При этом настройки I/O и петли сохраняются. Даже после возвращения к Главному экрану на дисплее продолжает отображаться иконка **1**↔**0** а также значок **1** и **•** показывающие точки старта и окончания под строкой воспроизведения.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Всплывающее сообщение «СЛИШКОН КОРОТКИЙ ф рагмент I/O» появляется, если такая ошибка была сделана. Необходимо задать точки заново. Минимальная длина фрагмента 1 секунда.
- Нажмите кнопку MARK снова, чтобы стереть точки IN и OUT.
- Чтобы остановить круговое воспроизведение, нажмите кнопку MENU, находясь в меню Playback Control. Нажмите кнопку MENU снова, чтобы начать круговое воспроизведение между точками IN и OUT.
- Невозможно задать точки IN и OUT в разных файлах.
- Предыдущие настройки точек IN и ОИТ теряются, если задать точку IN в новом файле.
- Точное назначение точек IN и OUT не всегда возможно для MP3 файлов с переменным битрейтом (VBR).

Изменение скорости воспроизведения (VSA)

Устройство оснащено функцией VSA (Variable Speed Audition), позволяющей изменять скорость воспроизведения без изменения тона.

внимание

Функция VSA не эффективна для файлов, записанных с частотой сэмплирования 96кГц, и <u>SPEED</u> отобразится на Главном экране. Однако настройка скорости воспроизведения может быть изменена. Чтобы перейти в настройки скорости воспроизведения, выберете файл, записанный с частотой сэмплирования 44.1кГц или 48кГц с помощью кнопок | ◄ или ► |.

Нажмите кнопку + или – после открытия меню Playback Control для увеличения или уменьшения скорости воспроизведения.



Нажмите кнопку **PB CONT**, чтобы вернуться в Главный экран. При этом настройки скорости воспроизведения сохраняются. Значок виести или визмет появляется в том случае, если скорость воспроизведения больше или меньше 1.0 соответственно.

TASCAM DR-05 77

Использование эквалайзера воспроизведения (ЭКВАЛ.)

Для улучшения качества прослушивания возможна настройка звучания. (ЭКВАЛ.: эквалайзер воспроизведения).

Настройка эквалайзера воспроизведения в меню НАСТР. ПРОИГР.

- 1 Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран MEHD.
- 2 С помощью кнопок + или выберите HACTP . ПРОИГР. и нажмите ►.

Появится экран НАСТР. ПРОИГР.

3 С помощью кнопок + или – выберите ЭКВАЛ. и нажмите кнопку ►► или ► button.

HACTP	. ПРОИГР. 🛛 🔟
использ.	: ПАПКА
ПОВТОР	: НЕПРЕРЫВН.
ЭКВАЛ.	выкл.
OTKAT	CEK.

4 Используя кнопки + или – настройте

78 TASCAM DR-05

эквалайзер. ВЫСОКИЕ, СРЕДНИЕ и НИЗКИЕ указывают на то, что высокий, средний или низкий частотный диапазон активированы, а + и – указывают на уменьшение или увеличение значения.

Варианты: ВЫКЛ (заводская настройка), ВЫСОКИЕ +, ВЫСОКИЕ -, СРЕНИЕ +, СРЕДНИЕ -, НИЗКИЕ +, НИЗКИЕ -

5 По окончании нажмите кнопку 也/l (HOME) [■], чтобы вернуться в Главный экран.

Возврат на несколько секунд для повтора (воспроизведение с откатом)

Нажмите кнопку ▶ во время воспроизведения, чтобы вернуться на несколько секунд назад (регулируется) и начать воспроизведение снова (воспроизведение с откатом).

При необходимости прослушать снова понравившийся пассаж или текст нажмите кнопку Playback, чтобы вернуться на несколько секунда назад и повторить фрагмент.

Время отката регулируется настройкой JUMPBACK.

- 1 Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран MEHD.
- 2 С помощью кнопок + или выберите HACTP . ПРОИГР., и нажмите кнопку ►.

Появится экран НАСТР. ПРОИГР.

3 С помощью кнопок + или – выберите ОТКАТ и нажмите кнопку ►► или ► .



4 С помощью кнопок + или – установите время отката.

Варианты настроек: от 1 до 10 секунд с шагом в 1 секунду, 20 секунд и 30 секунд (по умолчанию 3 секунды).

5 По окончании нажмите 신/I (HOME) [圖], чтобы вернуться в Главный экран.

7-Быстрые операции

Функции кнопки QUICK

Кнопка QUICK служит для следующих целей.

- Находясь в Главном экране, когда воспроизведение остановлено или на паузе, эта кнопка открывает меню Quick для удаления, разделения и настройки уровня (усиление общего звукового давления) текущего трека. Во время воспроизведения меню Quick появляется только для настройки уровня.
- В Главном экране в режиме готовности к записи экран меню Quick появляется для настройки контроля уровня.
- В Главном экране во время записи разделение трека останавливает запись в текущем файле и продолжает запись в новом (см. «Ручное раздление файла во время записи» на стр. 51).
 В этом случает экран меню Quick не появляется.
- Всплывающее меню для работы с выбранным файлом или папкой появится в случае, если открыты экран ПРОСМОТР или ПЛЕЙЛИСТ.
- Переключение КАЛИБР. и УРОВЕНЬ ВХОДА в экране ТЮНЕР.

ПРИМЕЧАНИЕ

Кнопка QUICK отключается, если для различных настроек открыты экраны MEHD, субменю ДРУГОЕ, экран НАСТРОЙКА ЗАП или экран настроек.

Действия кнопки **QUICK** для разных меню и состояний следующие.

Экран	Состояние	Действие
	Стоп Пауза	Открывает меню Quick для уда- ления, разделения и настройки уровня
Главный	Воспроизв	Открывает меню Quick только для настройки уровня
	Готовность к записи	Открывает меню Quick для кон- троля уровня
	Запись	Создает новый файл для продол- жения записи (track increment)
Контроль воспроизв.		Открывает меню Quick только для настройки уровня
ПРОСМОТР, ПЛЕЙЛИСТ		Открывает всплывающее меню для работы с выбранным файлом (папкой)
ТЮНЕР		Переключает КАЛИБР. и УРОВ. ВХ ОДА
Окно МЕНЮ, субменю ДРУГОЕ, Другие настройки		_

80 TASCAM DR-05

7-Быстрые операции

Экран меню Quick

Чтобы увидеть экран меню Quick, нажмите кнопку QUICK, находясь в Главном экране. Содержимое этого экрана зависит от состояния устройства во время нажатия кнопки QUICK.

Если остановлено при открытом Главном экране

Возможно выбрать даление, разделение и настройка уровня для текущего трека.



УДАЛИТЬ: (УДАЛИТЬ): Текущий трек может быть удалён (см. «Удаление выбранного файла (Быстрое удаление)» на стр. 83).

РАЗДЕЛИТЬ: Текущий трек может быть разделён (см. «Разделение выбранного файла (РАЗДЕЛИТЬ)» на стр. 84).

ВЫР0ВН. УР0В.: Общий уровень звукового давления может быть увеличен для

улучшения слышимости (см. «Увеличение общего уровня звукового давления для улучшения слышимости (Выравнивание уровня)» на стр. 86).

 Во время воспроизведения, находясь в Главном экране или в экране Контроля Воспроизведения

Может быть выбрана только настройка уровня.



Во время готовности к записи в Главном экране

Может быть выбран контроль уровня.



Нажмите РЕГУЛИР. УРОВ и нажмите кнопку ►, чтобы открыть всплывающее окно контроля уровня.



В этом окне можно выбрать из трёх вариантов контроля уровня.

ПОНИЖ. ПИКОВ:

Если уровень входного сигнала слишком велик, громкость записи автоматически снижается до подходящего уровня.

АВТОУРОВЕНЬ:

Если уровень входного сигнала слишком мал или велик, громкость записи увеличивается или уменьшается автоматически до подходящего уровня.

ЛИМИТЕР:

Предотвращает искажение звука из-за внезапных скачков уровня.

Для дополнительной информации о функции

контроля уровня см. «Использование функции контроля уровня» на стр. 42.

Если включён режим Монитор Микс, уровень входного сигнала может настраиваться простым способом с помощью I ◄ или ►►I.



Нажмите кнопку I◀◀ или ►►I, чтобы открыть всплывающее окно настройки входного уровня. Настройте уровень входного сигнала при проверке звука (см. «Настройка входного уровня» на стр. 40).

ПРИМЕЧАНИЕ

- . Это простая функция настройки для Монитор Микс.
- Во время этой настройки регуляторы уровня не видны, и уровень входного сигнала невозможно настроить точно. Точные настройки осуществляются в режиме готовности к записи (см. «Настройка входного уровня» на стр. 40).
- Входной уровень не может быть изменён, если функция контроля уровня становлена на АВТОУРОВЕНЬ.

Закрытие экрана меню Quick

Нажмите кнопку **QUICK**, чтобы закрыть экран меню Quick.

Удаление выбранного файла (Быстрое удаление)

Текущий файл может быть удалён без использования экрана ПРОСМОТР.

- Для удаления файла, выберите его с помощью кнопок I ◄ или ►► I или экрана ПРОСЖОТР.
- 2 Откройте экран меню Quick, нажмите кнопку QUICK, остановив воспроизведение в Главном экране.



3 С помощью кнопок + или – выберете удалить. 4 Нажмите кнопку ►. Появится экран подтверждения удаления файла.



Нажмите кнопку ► для удаления файла или кнопку 也/। (НОМЕ) [■] для отмены удаления.

7-Быстрые операции

Разделение выбранного файла (РАЗДЕЛИТЬ)

Записанный файл может быть разделён на две части в заданной точке.

- Выберете файл для разделения с помощью кнопок I ◄◄ или ►►I в экране П POCMOTP.
- 2 В Главном экране, остановив воспроизведение, нажмите кнопку QUICK, чтобы увидеть экран меню Quick.



3 С помощью кнопок + или – выберите РАЗДЕЛИТЬ и нажмите кнопку ►.

Появится экран РАЗДЕЛИТЬ.



4 Используя кнопки + или – укажите позицию для разделения файла и нажмите кнопку RECORD [●].

Появится следующее всплывающее окно.



5 Нажмите кнопку ▶ для разделения файла. Или нажмите кнопку ७/। (НОМЕ) [■] чтобы вернуться к экрану РАЗДЕЛИТЬ без разделения файла.

7-Быстрые операции

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда экран РАЗДЕЛИТЬ открыт, вы можете нажать кнопку ► и установить позицию для разделения во время воспроизведения трека.
- Когда экран РАЗДЕЛИТЬ открыт, нажмите кнопку
 чтобы приостановить/возобновить воспроизведение, нажмите кнопку І ч или ► 1, чтобы перейти к началу или концу трека. Настройте позицию для разделения файла с помощью кнопок + или -. Удерживайте кнопку + или -, чтобы перемещать позицию.
- После разделения файла создаются два новых файла с постфиксами "_a" и "_b" в именах файлов. К примеру, если оригинальное имя файла "DR0000_0000.wav", новый файл будет называться "DR0000_0000_a.wav" (запись до точки разделения) и "DR0000_0000_b.wav" (запись после точки разделения).

внимание

- МРЗ файлы не могут быть разделены.
- Если на карте microSD недостаточно свободного места, разделение может быть невозможно.
- Разделение невозможно, если в имени файла окажется более 200 символов.
- Разделение невозможно, если уже существующий файл имеет такое же имя, как и вновь созданный после разделения файл

COBET

Добавляйте отметки во время записи в тех точках, в которых хотите разделить файл (см. «Функция метки» на стр. 53).

Увеличение общего уровня звукового давления для улучшения слышимости (Выравнивание уровня)

Если воспроизводимый звук слишком тих и невнятен, вы можете увеличить общий уровень звукового давления для улучшения слышимости (Выровнить уровень).

 Находясь в Главном экране во время остановки или воспроизведения, нажмите кнопку QUICK, чтобы открыть экран меню Quick.



- 2 Нажмите кнопку + или чтобы выбрать ВЫРОВН. УРОВ. и нажмите кнопку ►.
- 3 Появится экран включения/отключения функции выравнивания уровня.



4 Нажмите кнопку + или – чтобы выбрать ВКЛ и нажмите кнопку ► чтобы активировать функцию выравнивания уровня. Выберите ВЫКЛ и нажмите кнопку ► чтобы отключить эту функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция выравнивания уровня не всегда гарантирует ожидаемый результат и зависит от источника звука (например, если уровень звукового давления музыкального файла уже регулировался).

8-Использование эффектов

DR-05 оснащён встроенными эффектами, которые можно применить к входному сигналу во время записи или тренировки. Они также могут быть применены к выходному сигналу во время воспроизведения.

Иконка 📷 іпоявляется в виде светлых букв на тёмном фоне.



Настройка эффекта

- Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран MEHO.
- 2 С помощью кнопок + или выберете ДРУГОЕ и нажмите кнопку ► чтобы открыть субменю ДРУГОЕ.

3 помощью кнопок + или – выберете №ФЕКТ, и нажмите кнопку ►.

Появится экран ЭФФЕКТ.

ЭФФЕКТ		(111
ЭФФЕКТ	:выкл.	
ПРЕСЕТЫ	:Зал 1	
УРОВЕНЬ	:10	
источн.	: выход	
1		

Как показано на верхнем рисунке меню экрана 🖗 ФЕКТ содержит 4 вида настройки.

Настройте каждый с помощью кнопок на или ►► или кнопками + и –.

ЭФФЕКТ

Используется для включения/выключения эффекта.

По умолчанию ВЫКЛ.

ПРЕСЕТЫ

Таблица «Список пресетов эффектов» на стр. 88 содержит подробности относительно предустановленных эффектов.

УРОВЕНЬ

Используется для изменения выходного уровня пресета эффекта, выбранного в разделе ПРЕСЕТЫ.

Диапазон настройки: 0 - 20

ИСТОЧН. (ИСТОЧНИК)

Используется для назначения эффекта на входной сигнал (ВХОД) или выходной (ВЫХОД). По умолчанию ВЫХОД.

- 4 Используйте кнопки + или для выбора нужного пункта меню, нажмите кнопку ► или ►► чтобы перейти к настройкам.
- 5 Используйте кнопки + или чтобы установить нужное значение.
- 6 Нажмите кнопку I◄◀ по окончании настройки и вернитесь к выбору вида настройки.
- 7 Нажмите кнопку 신/ (HOME) [비] чтобы вернуться в Главный экран.

внимание

Когда частота сэмплирования 96кГц или проигрывается WAV файл с частотой сэмплирования 96кГц, встроенные эффекты не работают.

Однако всё равно возможно настроить встроенные эффекты

Список пресетов эффектов

Имя пресета	Эффект
Зал 1 (По умолч.)	Яркая реверберация, мо- делирующая пространство большого зала.
Зал 2	Тёплая реверберация, мо- делирующая пространство большого зала.
Комната	Реверберация, моделиру- ющая небольшое закрытое пространство.
Студия	Реверберация, моделирую- щая студийное пространство.
Плато 1	Яркая долгая реверберация.
Плато 2	Яркая тёплая реверберация.

9-Настройка музыкального инструмента (Тюнер)

TASCAM DR-05 оснащён встроенным тюнером. Устройство принимает звуковой сигнал от музыкального инструмента. Отображаемый на дисплее тюнер позволяет его точно настроить.

Использование тюнера

Настройка тюнера

- 1 Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран MEHD.
- 2 С помощью кнопок + или выберете ДРУГОЕ и нажмите кнопку ► чтобы открыть субменю ДРУГОЕ.
- 3 С помощью кнопок + или выберете ТЮНЕР, и нажмите кнопку ►.

Появится экран ТЮНЕР.



Экран ТЮНЕР содержит поцию калибровки КАЛИБ. для установки основной ноты А (Ля первой октавы). Нажмите кнопку I

▶▶ для уменьшения или увеличения.

Диапазон настройки: 435Hz - 445Hz (сшагом 1Гц, по умолчанию: 440Hz)

ПРИМЕЧАНИЕ

Находясь в экране ТЮНЕР, вы можете нажать кнопку ► и поменять ориентацию экрана, чтобы облегчить процесс настройки с помощью встроенного микрофона.



9-Настройка музыкального инструмента (Тюнер)

Настройка музыкального инструмента

- 1 Откройте экран TWHEP, и играйте ноу около блока.
- Настройте инструмент таким образом, чтобы название нужной ноты появилось в центре экрана.

Если тон ниже или выше нужного, справа или слева от центра появится полоска. Полоска становится длиннее, если звук удаляется от нужного тона.



Настройка входного уровня для тюнера

- Нажмите кнопку QUICK для переключения КАЛИБ. на УРОВ. ВХОДА внизу экрана ТЮНЕР.
- 2 С помощью кнопок I ◄ или ► I настройте входной уровень. Появится всплывающее окно настроек входного уровня. Для информации о настройке см. «Ручная настройка входного уровня» на стр. 40.

90 TASCAM DR-05

10-Подключение к компьютеру

Подключив устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля, вы можете переносить аудио файлы с карты microSD на компьютер и с компьютера на карту.

Устройство работает с аудио файлами следующих форматов.

MP3: 32k-320kbps, 44.1k/48kHz

WAV: 44.1k/48k/96kHz, 16/24 bit



ПРИМЕЧАНИЕ

Вместо подключения DR-05 к компьютеру через USB, вы можете произвести те же операции, вытащив карту microSD из устройства и подключив её напрямую к компьютеру, оснащённому слотом для карт microSD или с помощью карт-ридера.

внимание

- Работать с другими функциями устройства при подключении к компьютеру через USB невозможно.
- Необходимо подключать устройство к компьютеру напрямую, а не через USB-хаб.

Когда устройство подключается к компьютеру через USB после включения или включается после подключения к компьютеру, появляется экран USB РЕЖИЖ для выбора между зарядкой и передачей данных.



С помощью кнопок + или – выберете ХРАНЕНИЕ, и нажмите кнопку ► для передачи данных. На дисплее появится сообщение "USB подключено".



Убедитесь, что карта microSD вставлена правильно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если к устройству с батареями подключён USB-кабель, питание осуществляется через USB порт (как приоритетное).

Если карта microSD вставлена неправильно, при подключении USB появится сообщение, "Невозм. сохранить" (невозможно сохранить данные).

Если открыть директорию "Computer", устройство отобразится как внешний диск "DR-05".

Передача файлов на компьютер

- Откройте диск "DR-05" на экране компьютера, чтобы увидеть папки "MUSIC" и "UTILITY".
- 2 Откройте папку "MUSIC" и перенесите файлы в нужную папку на компьютере.

🕿 DR-05 (E:)	
Ble Edit View Figvorites Iools Help	<i>A</i>
🚱 Back 👻 🌍 🕐 Search 🌔 Folders 🛄 -	
Address 🗢 Eri	💌 🔁 Go
File and Folder Tasks Image: Control of the control of t	
Other Places (8)	
Details 😵	

Передача файлов с компьютера

- Откройте диск "DR-05" на экране компьютера, чтобы увидеть папки "MUSIC" и "UTILITY".
- 2 Перенесите файлы из папки на компьютере в папку "NUSIC" устройства.

Отключение от компьютера

Прежде чем отключить USB-кабель следуйте инструкциям вашего компьютера по правильному извлечению внешних дисков.

Питание отключается после отключения USB-кабеля.

Информацию об извлечении внешних дисков из компьютера смотрите в инструкции к нему.

COBET

- Вы можете управлять папкой MUSIC с компьютера.
- Вы можете создавать папки внутри папки ИUS IC на два уровня. DR-05 не распознаёт вложенные папки и аудио файлы третьего уровня и ниже.
- Поскольку DR-05 может быть настроен на воспроизведение содержимого какой-то определённой папки, вы можете организовать треки по жанрам, артистам или другим категориям по желанию.
- Если вы дадите имена папкам и музыкальным трекам, эта информация появится на дисплее устройства.

11-Настройки и Информация

Просмотр файловой информации

Используйте экран Информация для просмотра различной информации о вашем DR-05.

- **1 Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран** МЕНЮ.
- 2 С помощью кнопок + или выберете ДРУГОЕ и нажмите кнопку ▶, чтобы открыть субменю ДРУГОЕ.
- 3 С помощью кнопок + или выберете ИНФОРМАЦИЯ, и нажмите кнопку ►.

Экран INFORMATION содержит три следующих страницы. Используйте кнопки + или – для перемещения по страницам.

Страница информации о файле (FILE)

Показывает информацию о текущем файле.

Страница информации о карте (CARD)

Показывает статус используемой на текущий момент карты microSD.

Страница системной информации (SYSTEII)

Показывает информацию о системных настройках устройства и версии ПО. 94 таscam DR-05

Страница информации о файле

Страница FILE отображает информацию о текущем файле.

FILE	(1/3)A	(111
WAV	:16bit,ST,4	4.1k
имя	:DR0000_000	0.ω
дата	:2000/01/01 0	0:00
PASME	P: 1.7Mbyte	

WAU или ИРЗ

Тип аудио файла.

Для WAV файлов также появляется информация: количество бит, стерео/моно, частота сэмплирования (Гц). Для MP3 файлов: битрейт (kbps), CBR (постоянный битрейт) или VBR (переменный битрейт), частоте сэмплирования (Гц).

ИМЯ

Имя файла. Если для MP3 файла доступна тэговая информация ID3, она отобразится.

ДАТА Дата создания файла РАЗЖЕР Размер файла

Страница информации о карте

Страница CARD содержит информацию об используемой на текущий момент карте microSD.

CARD (2/3)	<u>)</u>	(111
ВСЕГО МУЗЫКИ	:	5
ВСЕГО ПАПОК	:	0
ОБЩИЙ ОБЪЁМ	:	3.66
свободно	:	3.6G

ВСЕГО МУЗЫКИ

Число файлов для воспроизведения в папке Music.

ВСЕГО ПАПОК

Общее число папок в папке Music.

ОБЩИЙ ОБЪЁМ

Общий объём карты microSD.

СВОБОДНО/ИСПОЛЬЗОВАНО

Количество свободного/занятого пространства на карте microSD.

Используйте кнопку І или ►►І для переключения между СВОБОДНО и ИСПОЛЬЗОВАНО.

CARD	(2/3)).	(III)
всего	музыки	:	5
всего	папок	:	0
общий	ОБЪЁМ	:	3.66
исполь	30BAH0	:	4.2M

Страница системной информации

Страница 545**ТЕ**И содержит информацию о системных настройках DR-05 и версии ПО.

SVSTEM (3/3)	ને 🖂
АВТО ВЫКЛ.	:30мин
ПОДСВЕТКА	:5CEK.
БАТАРЕЯ	:ALKAL
Верс. системы	:2.30 0063

АВТО ВЫКЛ.

Настройка автоматического отключения питания.

ПОДСВЕТКА

Настройка автоматического отключения подсветки.

БАТАРЕЯ

Показывает варианты типов батарей.

Верс. системы Показывает версию программного обеспечения.

TASCAM DR-05 95

11-Настройки и Информация

Системные настройки и Форматирование

Находясь в экране SYSTEII, вы можете менять разные настройки для оптимизации устройства для ваших требований. Вы также можете инициализировать устройство и отформатировать карту microSD.

- Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран MEHO.
- 2 С помощью кнопок + или выберете ДРУГОЕ, и нажмите кнопку ▶, чтобы открыть субменю ДРУГОЕ.
- 3 С помощью кнопок + или выберете СИСТЕМА и нажмите кнопку ►.

Появится экран СИСТЕМА.

СИСТЕМА	
АВТОЭКОНОМ.	:30мин
ПОДСВЕТКА	SCEK.
KOHTPACT	: 5
ТИП БАТАРЕЙ	:ALKAL
	-

В меню экрана СИСТЕМА могут быть сделаны следующие настройки.

Используйте кнопки І и или ►► или − для настроек.

Настройка функции автоматического выключения

Функция АВТОЭКОНОМ. позволяет настроить промежуток времени, после которого устройство автоматически отключится.

Варианты: ВЫКЛ (функция отключена), ЗМИН, 5МИН, 10МИН, 30МИН (заводская настройка)

Настройка подсветки

Функция ПОДСВЕТКА позволяет задать время автоматического отключения подсветки после окончания работы устройства при питании от внешней батареи.

Варианты: ВЫКЛ (выключено), 5СЕК. (заводская настройка), 10СЕК., 15СЕК., 30СЕК., ВСЕГДА (всегда включено)

96 TASCAM DR-05

11-Настройки и Информация

Настройка контрастности дисплея

Функция KOHTPATC для настройки контрастности дисплея.

Варианты: 1-20 (заводская настройка: 5)

Выбор типа батарей АА

Функция ТИП БАТАРЕЙ позволяет выбрать тип используемых батарей АА. Эта настройка важна для отображения информации об оставшемся заряде батарей и возможности устройства нормально функционировать.

Варианты: ALKAL (Щелочные батареи, по умолчанию), Ni-NH (никель-металл-гидридные батареи)

Настройка языка

Функция \mathfrak{ABK} для выбора языка информации на дисплее.

Варианты: Eng.: использовать английский 日本語: использовать японский Fran.: использовать французский Espan.: использовать испанский Deu.: использовать немецкий



- . : использовать итальянский
- использовать русский
 - использовать китайскийяпонский
- С помощью кнопок + или выберете ЯЗЫК и нажмите кнопку ►.

СИСТЕМА	(111
ПОДСВЕТКА	SCEK.
KOHTPACT	: 5
ТИП БАТАРЕЙ	:ALKAL
язык	Eng.
	*

 Нажмите кнопку ► чтобы открыть окно подтверждения.



3. Нажмите кнопку ▶ подтверждения выбора языка. Чтобы отменить выбор языка, нажмите кнопку 신/। (HOME) [■] button.

Восстановление заводских

настроек

Функция ИНИЦИАЛИЗАЦ позволяет вернуть все настройки к заводским.

- С помощью кнопок + или выберете ИНИЦИ АЛИЗАЦ и нажмите кнопку ► для выбора СТАРТ
- Нажмите кнопку ►, чтобы открыть окно подтверждения.



3 Нажмите кнопку ► для инициализации устройства. Чтобы отменить операцию, нажмите кнопку 也/I (HOME) [■].

Применение форматирования БЫСТРОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ

Функция БЫСТРОЕ ФОРМ. стирает все музыкальные файлы на карте и автоматически создаёт новые папки "HUSIC" и "UTILITY", а также файл "dr-1.sys", необходимый для использования карты microSD с устройством DR-05.

- С помощью кнопок + или выберете ВЫСТРОЕ ФОРМ и нажмите кнопку ► для выбора СТАРТ
- Нажмите кнопку ▶, чтобы открыть окно подтверждения.



3 Нажмите кнопку ► для начала быстрого форматирования. Чтобы отменить операцию, нажмите кнопку 신/ (HOME) [■].

11-Настройки и Информация

Применение форматирования ПОЛНОЕ ФОРМ. (ПОЛНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ)

Функция ПОЛНОЕ $\Phi 0 \mbox{PM}.$ полностью форматирует карту microSD.

Полное форматирование проходит с проверкой карты на ошибки, и поэтому занимает больше времени, чем быстрое форматирование.

Применение функции ПОЛНОЕ ФОРМ. стирает все музыкальные файлы на карте и автоматически создаёт новые папки "NUSIC" и "UTILITY" а также файл "dr-1.sys", необходимый для использования карты microSD с устройством DR-05.

- 1 С помощью кнопок + или выберете ПОЛНОЕ ФОРМ. и нажмите кнопку ► для выбора СТАРТ
- Нажмите кнопку ► чтобы открыть окно подтверждения.



3 Нажмите кнопку ► для начала полного форматирования. Чтобы отменить операцию, нажмите кнопку 也/I (HOME) [■].

внимание

Для форматирования карты устройство должно питаться от адаптера PS-PS20E (продаётся отдельно), от компьютера через USB или от батарей с достаточным зарядом. Если во время форматирования питание отключится, операция не сможет пройти корректно

Настройка формата имени файла

Вы можете выбрать формат имён файлов, записываемых данным устройством.

- **1 Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран** MEHIO.
- 2 С помощью кнопок + или выберите ДРУГОЕ и нажмите кнопку ► чтобы открыть субменю ДРУГОЕ.

11-Настройки и Информация

3 С помощью кнопок + или – выберите ИМЯ ФАЙЛА и нажмите кнопку ► Появится экран ИМЯ ФАЙЛА.

ИМЯ	ФАЙЛА	(III)
тип	: TEKCT	
TEKCT	:[DR0000]	
ПРИМЕР DR0000	0_000.wav	

Используйте кнопки **К** или **К**, чтобы настроить каждый пункт.

В этом экране вы можете сделать следующие настройки.

Формат имени файла

Пункт ТИП может быть задан как ТЕКСТ (настройка по умолчанию) или ДАТА.

ТЕКСТ: При выборе ТЕКСТ, шесть букв присваивается к началу каждого имени файлов файла.

Пример: DR0000_0000.wav

ДАТА: В качестве имени файла используется дата (в формате ггммдд).

Пример: 110101_0000.wav

100 TASCAM DR-05

ПРИМЕЧАНИЕ

Дата устанавливается по внутренним часам устройства (см. «Настройка даты и времени» на стр. 30).

Настройка текстового имени

Чтобы настроить текстовое имя используйте кнопки I ◄◀ и ►►I для перемещения курсора, а кнопки + или – для выбора символа. Дополнительно к алфавиту и цифрам используются следующие символы:

!#\$%&'()+,-.;=@[]^_`{}~

Ниже приводится список сообщений, которые могут появиться на дисплее DR-05 при определённых условиях. Обращайтесь к данному списку при появлении всплывающих сообщений, если хотите понять значение сообщения или определить подходящее решение.

Сообщение	Значение и решение
Ошиб. имени файла	Функция DIVIDE привела к превышению 200 символов в имени файла. Функция DIVIDE добавляет постфиксы "_a" или"_b" в конце имени файла. Перед выбором DIVIDE подключите устройство к компьютеру и отредактируйте имя файла, сократив его до 198 символов.
Дубл. имени файла	Функция DIVIDE привела к повторению имени существующего файла. Функция DIVIDE добавляет постфиксы "_a" or "_b" в конце имени файла. Перед выбором DIVIDE подключите устройство к компьютеру и отредактируйте имя файла.
Файл не найден	Файл, добавленный к плейлисту, не найден или файл повреждён. Проверьте файл.
Не поддержив.	Аудио файл имеет не поддерживаемый формат. См. «10–Подключение к компьюте- ру» о форматах используемых устройством.
Батарея разряж.	Батарея почти разряжена. Замените батареи типа АА.
Короткий вх./вых	Точки IN (Вход) и OUT (Выход) расположены слишком близко. Переустановите точки IN и OUT на расстоянии как минимум 1 секунда.
Файл не найден ПЛЕЙЛИСТ	Файл в плейлисте не найден. Убедитесь, что файл всё ещё находится в папке Music.
Не в плейлисте	Файлы не были добавлены в Плейлист. Добавьте файлы в Пейлист или переключи- тесь вне режима ПЛЕЙЛИСТ.

Сообщение	Значение и решение
Плейлист заполн.	Плейлист заполнен. Нельзя добавить более 99 треков в Плейлист.
Ошибка НВР Инициализ. Карту	Карта неправильно отформатирована или форматирование нарушено. Поменяйте карту или нажмите кнопку ▶ при появлении сообщения, чтобы отформатировать карту в формате FAT. ВНИМАНИЕ: Форматирование в формате FAT стирает все данные на карте.
Ошибка форматир. Форматир. карту	Это сообщение появляется если: форматирование FAT нарушено, карта была отформа- тирована с помощью компьютера через USB и если в устройство вставлена новая карта. Всегда используйте DR-05 для форматирования карт в формате FAT. Поменяйте карту или нажмите кнопку ▶ при появлении сообщения, чтобы отформатировать карту в формате FAT. BHUMAHUE: Форматирование в формате FAT стирает все данные на карте.
Файл не найден Создать сис.файл	Отсутствует системный файл. Данное устройство требует системный файл для работы. При появлении этого сообщения нажмите кнопку ► для автоматического создания системного файла.
Битый сис.файл Создать сис.файл	Системный файл, требуемый для работы устройства, не работает. При появлении этого сообщения нажмите кнопку ► для автоматического создания системного файла.
Карта неисправна Замените карту	Что-то случилось с картой. Замените карту.

Сообщение	Значение и решение
Ожидание истекло	Время ожидания записи на карту превышено. Сохраните файлы с карты на ваш ком- пьютер и отформатируйте карту.
Карта заполнена	На карте не осталось свободного места. Удалите ненужные файлы или перенесите их на компьютер, чтобы освободить место.
Разделить нельзя	Точка выбранная для разделения не подходит (слишком близко к началу или концу файла).
Макс.размер файл	Файл больше, чем размер свободного места, или время записи превысело 24 часа, когда общее число папок и файлов уже достигло предела в 5000.
Прев. кол. файлов	Общее число папок и файлов превышает 5000. Удалите ненужные файлы или пере- местите их на компьютер.
Ошибка карты	Карта не может работать должным образом. Поменяйте карту.
Файл в ИРЗ.	Файл в MP3. Нельзя разделить файл в формате MP3
Файл защищён	Файл только для чтения и не может быть стёрт.
Нет карты	Нет карты в устройстве, поэтому запись невозможна.
Не муз.файл	Это не файл для восроизведения, разделение DIVIDE невозможно.
Наложен, невозмож Смотри настр, зап	Вы не можете наложить файл WAV с частотой дискретизации 96 кГц в формате mp3. Изменените формат записи на WAV.

Сообщение	Значение и решение
Не продолжено	
Ошибка файла	
Невозм. сохранить	
Ошибка проигр	
Ошибк.устройства	
Ошибка записи	
Ошибка ROM	
System Err 50	При появлении этих ошибок выключите питание устройства и перезагрузите его.
System Error 1	Если питание не выключается, вытащите батареи, отключите адаптер (IASCAM PS- P520F) и/или отключите USB-кабель Если сообщения об ощибке часто повторяются
System Error 2	свяжитесь в сервис-центром компании TEAC.
System Error 3	
System Error 4	
System Error 5	
System Error 6	
System Error 7	
System Error 8	
System Error 9	

13-Устранение неполадок

Если с устройством возникли какие-либо проблемы, попробуйте предпринять нижеследующие шаги, прежде чем обращаться за помощью. Если эти меры не помогут решить проблему, обратитесь в магазин, где вы приобрели устройство, к авторизованному дилеру или в сервис-центр TASCAM.

Устройство не включается.

- Убедитесь, что батареи не разряжены.
- Убедитесь, что батареи установлены с соблюдением правильной полярности +/-.
- Убедитесь, что адаптер (TASCAM PS-P520E, продаётся отдельно) надёжно подсоединён к розетке и устройству.
- Убедитесь, что USB-кабель (если питание осуществляется через USB) надёжно подсоединён.
- Убедитесь, что USB-кабель (если питание осуществляется через USB) не подключён через USB-хаб.
- Убедитесь, что переключатель **HOLD** не сдвинут по направлению стрелки.

Устройство непроизвольно выключается.

Возможно активирована функция автоматического энергосбережения (см. «Настройка функции автоматического выключения» на стр. 96)

 Данный продукт отвечает европейским стандартам энергосбережения. Поэтому функция автоматического энергосбережения активируется как при работе от батарей, так и от адаптера. Установите настройку функции автоматического энергосбережения на ВЫКЛ., если хотите её отключить (фабричная настройка 30 минут).

Устройство не функционирует.

- Убедитесь, что переключатель HOLD не сдвинут по направлению стрелки.
- Возможно устройство подключено к компьютеру через USB-кабель? (USBсоединение отобразилось на дисплее?)

Карта microSD не читается.

• Убедитесь, что карта microSD вставлена полностью.

13-Устранение неполадок

Воспроизведение не осуществляется.

- Если вы пытаетесь воспроизвести WAVфайл, убедитесь, что частота сэмплирования поддерживается устройством.
- Если вы пытаетесь воспроизвести МРЗ-файл, убедитесь, что битрейт поддерживается устройством.

🔳 Динамики не работают.

- Возможно подключены наушники?
- Настройка ДИНАМИК установлена в Выкл?
- Проверьте подключения с системой мониторинга.
- Громкость системы мониторинга находится на минимуме?
- Настройка OUTPUT LEVEL (ВЫХОДНОЙ УРОВЕНЬ) находится на минимуме?

Запись не осуществляется.

- Если используется внешнее устройство, проверьте подключение ещё раз.
- Проверьте входные настройки ещё раз.
- Убедитесь, что уровень записи не слишком низкий.
- Убедитесь, что карта microSD не переполнена.
- Убедитесь, что количество файлов не достигло предела, допустимого для устройства.

Уровень записи слишком низкий.

- Убедитесь, что настройка входного уровня не слишком низкая.
- Убедитесь, что выходной уровень подключённого внешнего устройства не слишком низкий.

При попытке записи получается искажённый звук.

- Убедитесь, что настройка входного уровня для записи (REC LEVEL) не завышена
- Работают ли встроенные эффекты?

13-Устранение неполадок

Воспроизводимый сигнал звучит неестественно.

- Убедитесь, что скорость воспроизведения не регулировалась.
- Убедитесь, что эквалайзер воспроизведения не включён.
- Убедитесь, что функция настройки уровня не включена.
- Работают ли встроенные эффекты?

🔳 Невозможно стереть файл.

 Убедитесь, что вы не пытаетесь стереть файл, скопированный с компьютера после защиты от редактирования

Файлы с устройства не видны на компьютере.

- Убедитесь, что устройство подключено к компьютеру с помощью USB-порта.
- Убедитесь, что не используются USB-хабы.
- Убедитесь, что устройство не находится в режиме записи или готовности к записи.

Случайно был выбран не тот язык.

 После нажатия кнопки Ф/ I (питание) для выключения, одновременно нажмите кнопку Ф/ I (питание) и удерживайте кнопку MENU. Появится меню выбора языка, и вы сможете выбрать язык снова.

14-Спецификация

Параметры

Устройства хранения microSD card (64 MB - 2 GB) microSDHC card (4 GB - 32 GB) Формат записи/воспроизведения

WAV: 44.1/48/96 kHz, 16/24-бит MP3: 44.1/48 kHz, 32/64/96/128/192/256/320 kbps

Количество каналов

2 канала (стерео)

Входные/выходные параметры

Входные/выходные параметры аналогового звука

МИК/ВНЕШИЙ линейный ВХОД IN jack (с поддержкой фантомного питания)

Коннектор: 1/8" (3,5 мм) стерео mini-Jack Входное сопротивление: 25 kΩ Номинальный входной уровень: –20 dBV Максимальный входной уровень: –4 dBV

Ω /LINE OUT

Коннектор: 1/8" (3,5 mm) стерео mini-Jack Выходное сопротивление: 12Ω Номинальный выходной уровень: –14 dBV (нагрузка10 kΩ) Максимальный выходной уровень: +2 dBV (нагрузка10 kΩ) Максимальный выходная умощность: 20 мBт + 20 мBт (нагрузка 32Ω)

Встроенный динамик

0,3 Вт (моно)

Входные/выходные параметры USB

USB разъём

Коннектор: Mini-B type Формат: USB 2.0 HIGH SPEED mass storage class

108 TASCAM DR-05
Звуковые характеристики

Частотный диапазон

20Γц- 20 κΓц +1/-3 дБ (44.1 κΓц, EXT IN to LINE OUT) (JEITA) 20Γц -22 κΓц +1/-3 дБ (48 κΓц, EXT IN to LINE OUT) (JEITA) 20Γц - 40 κΓц +1/-3 дБ (96 κΓц, EXT IN to LINE OUT) (JEITA)

Коэффициент гармонических искажений

0.05% или менее (EXT IN на LINE OUT, Fs 44.1/48/96 кГц) (JEITA)

Отношение Сигнал/Шум

92дБ или выше (EXT IN на LINE OUT, Fs 44.1/48/96 кГц) (JEITA)

(Примечание) JEITA: соответствует стандарту JEITA CP-2150

Совместимость с компьютером

Windows

Pentium 300 MHz или выше 128 MB памяти или более USB port (USB 2.0 рекомендован)

Macintosh

Power PC, iMac, G3, G4 266 MHz или выше 64 MB памяти или более USB port (USB 2.0 рекомендован)

Рекомендации к USB host контроллеру Чипсет Intel

Поддержка ОС Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (включая 8.1) Macintosh Mac OS X 10.2 и более поздние

Другие спецификации

Питание

Две батареи AA (Alkaline или Ni-MH) Питание через USB с компьютера

Время работы от батарей (непрерывная работа)

Щелочной тип (Alkaline, EVOLTA)

Сетевой блок питания (TASCAM PS-P520E, продаётся отдельно)

Потребляемая мощность

1.7 Вт (максимальная)

Запись/Воспроизведение	Format	Operation time	Note
Запись	WAV 96кГц, 24 бит	Около 10.5 часов	Встроенный микрофон
Запись	WAV 44.1кГц, 16 бит	Около 17,5 часов	Встроенный микрофон
Запись	МРЗ 44.1кГц, 128 кбит/с	Около 16 часов	Встроенный микрофон
Запись	MP3 48 кГц, 320 кбит/с	Около 11 часов	Встроенный микрофон
Воспроизведение	WAV 96кГц, 24 бит	Около 17 часов	Наушники
Воспроизведение	WAV 96кГц, 24 бит	Около17 часов	Встроенный динамик
Воспроизведение	WAV 44.1кГц, 16 бит	Около 19,5 часов	Наушники
Воспроизведение	WAV 44.1кГц, 16 бит	Около 19,5 часов	Встроенный динамик
Воспроизведение	МРЗ 44.1кГц, 128 кбит/с	Около 19,5 часов	Наушники
Воспроизведение	MP3 44.1кГц, 128 кбит/с	Около 18,5 часов	Встроенный динамик
Воспроизведение	MP3 48 кГц, 320 кбит/с	Около19,5 часов	Наушники
Воспроизведение	MP3 48 кГц, 320 кбит/с	Около 18,5 часов	Встроенный динамик

14-Спецификация

Никель-металл-гидридный тип (Ni-MH, eneloop)

Recording/playback	Format	Operation time	Note
Запись	WAV 96кГц, 24 бит	Около10 часов	Встроенный микрофон
Запись	WAV 44.1кГц, 16 бит	Около 15,5 часов	Встроенный микрофон
Запись	МРЗ 44.1кГц, 128 кбит/с	Около 13 часов	Встроенный микрофон
Запись	МРЗ 48 кГц, 320 кбит/с	Около11 часов	Встроенный микрофон
Воспроизведение	WAV 96кГц, 24 бит	Около15 часов	Наушники
Воспроизведение	WAV 96кГц, 24 бит	Около14 часов	Встроенный динамик
Воспроизведение	WAV 44.1кГц, 16 бит	Около 16,5 часов	Наушники
Воспроизведение	WAV 44.1кГц, 16 бит	Около 16,5 часов	Встроенный динамик
Воспроизведение	МРЗ 44.1кГц, 128 кбит/с	Около16 часов	Наушники
Воспроизведение	МРЗ 44.1кГц, 128 кбит/с	Около15 часов	Встроенный динамик
Воспроизведение	МРЗ 48 кГц, 320 кбит/с	Около16 часов	Наушники
Воспроизведение	МРЗ 48 кГц, 320 кбит/с	Около15 часов	Встроенный динамик

ПРИМЕЧАНИЕ

Время работы батареи (время непрерывной работы) может варьироваться в зависимости от используемых данных.

Размеры (Ш х В х Г) 61 х 141 х 26 мм

Bec

116 г. (без батарей) 164 г. (с батареями)

Диапазон рабочих температур от 0 до +40°С

TASCAM DR-05 111

Рисунок с размерами



- Иллюстрации и другие изображения могут частично отличаться от фактического продукта.
- Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения продукта.

TASCAM DR-05

TEAC CORPORATION Phone: +81-42-356-9143 1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530 Japan	https://tascam.jp/jp/
TEAC AMERICA, INC. Phone: +1-323-726-0303 1834 Gage Road, Montebello, California 90640 USA	http://tascam.com/
TEAC MEXICO, S.A. de C.V. Phone: +52-55-5010-6000 Río Churubusco 364, Colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, CP 04100, México DF, México	http://teacmexico.net/
TEAC UK LIMITED Phone: +44-8451-302511 2 Huxley Road, Surrey Research Park, Guildford, GU2 7RE, United Kingdom	http://tascam.eu/
TEAC EUROPE GmbH Phone: +49-611-71580 Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany	http://tascam.eu/
- TEAC SALES & TRADING(SHENZHEN) CO., LTD Phone: +86-755-88311561-2 Room 817, Block A, Hailrun Complex, 6021 Shennan Blvd., Futian District, Shenzhen 518040, China	http://tascam.cn/