

*Инструкции для наушников FiiO*

**FiiO<sup>®</sup>**

B O R N F O R M U S I C

Guangzhou FiiO Electronics Technology Co.,Ltd.

[www.fii.com](http://www.fii.com)

[www.fii.com](http://www.fii.com)

## Contents [show] [ скрывать ]

1 О FiiO

2 [Инструкции по ношению](#)

3 Проверка подлинности

4 Процедуры послепродажного обслуживания

5 Как отрегулировать переключатель настройки:

6 Как использовать вспомогательный инструмент M MСХ:

7 File Скачать

8 Связанные руководства

## О FiiO


FiiO - это высокотехнологичное предприятие, занимающееся исследованием и разработкой портативных музыкальных продуктов. В настоящее время основными продуктами являются музыкальный проигрыватель Hi-Res, ЦАП для портативных наушников /AMP и наушники / наушники.

FiiO специализируется на самостоятельных исследованиях и разработках и продает продукты под брендом FiiO через торговых агентов по всему миру. Благодаря высокому качеству продукции и отличному обслуживанию клиентов FiiO пользуется высокой репутацией в отрасли и удостоена бесчисленных известных наград.


FiiO привержена предложению своего бренда «Рожденные для музыки» и неустанно стремится к совершенству в дизайне и производстве продукции, чтобы предоставить пользователям лучшие аудиопродукты по лучшим ценам.

## **Инструкции по ношению**


Правильно обозначьте левую и правую стороны по знакам L and R на наушнике и кабеле. В случае отсутствия символьных знаков «синяя» метка - это левая сторона, а «красная» метка - правая сторона.



При замене других кабелей, пожалуйста, выбирайте кабели с тем же типом разъема, что и этот продукт, чтобы не повлиять на качество звука и впечатления.




MMCX connector





0.78mm 2-pin



Этот продукт имеет дизайн, закрывающий ухо. При установке кабеля наушников сделайте так, чтобы блок наушников и кабель имели форму, которая может облегать ухо, как показано на рисунке ниже.





При ношении осторожно поверните и нажмите на наушники в соответствии с направлением, показанным на рисунке. После правильного ношения наденьте кабель наушников на ухо и отрегулируйте наушники до тех пор, пока не почувствуете себя комфортно.



При отсоединении кабеля наушников крепко удерживайте коннектор кабеля и наушник пальцами. Держите их на одной линии, а затем разведите в стороны. Обратите внимание, что не поворачивайте 0.78-контактный кабель 2 мм.



Не устанавливайте и не снимайте кабель под углом. Не тяните за кабель наушников напрямую, чтобы не повредить его.



**Примечание:** Если вынуть кабель наушников сложно, не отсоединяйте его с силой. При необходимости обратитесь за помощью к официальному персоналу послепродажного обслуживания.

### **Примечания и меры предосторожности**

1. Для вашей безопасности, пожалуйста, избегайте использования наушников в опасной среде.
2. Для защиты слуха отрегулируйте громкость до подходящего уровня.
3. Пожалуйста, не оставляйте устройство во влажной или сильной магнитной среде на долгое время.
4. Если наушники не будут использоваться в течение длительного времени, отключите их от воспроизводящего устройства.
5. Пожалуйста, не разбирайте наушники самостоятельно.

### **Гарантия**

1. FiiO предоставляет месяц гарантии на прямую замену и год бесплатного обслуживания продуктов с дефектами материалов и изготовления при надлежащей эксплуатации. (Доступно только на материковой части Китая. Остальные районы будут соответствовать местным законам и постановлениям; кроме того, вас могут попросить предоставить подтверждение покупки для послепродажного обслуживания, поэтому храните счет-фактуру / квитанцию на покупку в надежном месте.) Примечание. Гарантийное обслуживание распространяется на подлинные продукты, полученные от авторизованных торговых агентов FiiO с действующим кодом безопасности. Если он не подлинный, покупатели обязаны взять на себя всю ответственность.

2. Гарантия недействительна при следующих обстоятельствах.

- Дефекты или повреждения, вызванные неправильными операциями, такими как вибрация, удары, падение на землю, коробление, разрыв, чрезмерное натяжение.
- Дефекты или повреждения, вызванные разборкой продукта пользователем или неуполномоченным ремонтным персоналом.
- Дефекты или повреждения из-за попадания во влажную среду, сильные магнитные поля или замачивание в воде.
- Дефекты или повреждения, вызванные стихийными бедствиями.
- Невозможно предоставить действительные доказательства покупки, такие как счет-фактура / квитанция о покупке от официальных дилеров FiiO.

Примечание. Искусственные повреждения определяются судьей обслуживающего персонала FiiO.

3. Бесплатная замена или ремонт распространяется только на наушники, за исключением аксессуаров и подарков.

Примечание. Вышеуказанные гарантии начинаются с даты выставления счета-фактуры / поступления. FiiO оставляет за собой право окончательного толкования и изменения вышеуказанных условий гарантии.

## **Проверка подлинности**

1. Сотрите покрытие, чтобы получить 20-битный защитный код.
2. Пожалуйста, откройте эту ссылку: <http://check.fii.com/>, а затем введите свой 20-битный защитный код.
3. **Результат проверки:**

- Товар, который вы проверяете, является подлинным. Изделие произведено FiiO. Спасибо, что выбрали нас.
- Номер, который вы проверяете, не существует. Продукт не производится FiiO.
- Номер проверен. Если вы впервые вводите защитный код после того, как лично поцарапали покрытие, это означает, что продукт не является подлинным.
- Введенный вами код безопасности меньше 20 бит, попробуйте еще раз.

## Процедуры послепродажного обслуживания

1. Если вы обнаружите проблемы с устройством, сначала обратитесь к местному дилеру. Если они отказываются предоставлять соответствующие послепродажные услуги, сообщите об этом в службу поддержки FiiO, отправив электронное письмо по адресу [support@fiiocom.com](mailto:support@fiiocom.com) or [support@fiionet.net](mailto:support@fiionet.net). Мы будем обращаться с этим должным образом, чтобы клиенты остались довольны.
2. Для ремонта вы должны отправить дефектный продукт в FiiO с оплаченным фрахтом. После ремонта мы отправим вам товар обратно с доставкой, оплаченной FiiO.
3. настоятельно рекомендуется покупать у местных авторизованных торговых агентов, чтобы получить более качественное и быстрое до- и послепродажное обслуживание.
4. Пожалуйста, не обслуживайте и не разбирайте продукт самостоятельно и держите его подальше от воды.
5. Если у вас возникли проблемы с ненормальной работой или возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, войдите на наш официальный сайт. вебсайт в разделе поддержки, чтобы получить соответствующую информацию или отправить электронное письмо по адресу [support@fiiocom.com](mailto:support@fiiocom.com) проконсультироваться.



## Контактная информация для послепродажного обслуживания

Гуанчжоу FiiO Electronics Technology Co., ООО

Адрес: 2 / F, здание F, промышленная зона Hougang, Shigang  
Деревня, Huangshi West Road, район Байюнь, Гуанчжоу, Китай.

Почтовый индекс: 510430

Web: <https://www.fii.com>

Facebook: <https://www.facebook.com/FIIOAUDIO>

## Директива WEEE и утилизация продукта



По окончании срока службы этот продукт нельзя сдавать как бытовые или обычные отходы. Его следует передать в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования или вернуть поставщику для

утилизации.

## Внутренние / входящие в комплект батареи


Этот символ на аккумуляторе указывает на то, что аккумулятор необходимо собирать отдельно. Эта батарея предназначена для отдельного сбора в соответствующем пункте сбора.

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для устройств класса B1a I в соответствии с частью 15 Правил FCC. Они предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется с нарушением инструкций, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование действительно создает недопустимые помехи для приема радио или телевидения, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:


- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Советуйтесь с продавцом или опытным радио / телевизионным техником.

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Работа устройства зависит от следующих двух условий: (1) Это устройство не должно вызывать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе.

При подключении разъема:




(1) Совместите охватываемый конец с охватывающим концом, убедившись, что выемка на охватываемом конце параллельна внутренней выступающей точке на охватывающем конце. Вставьте вилку в соответствующее положение.




(2) Следуйте направлению стрелки на схеме, чтобы повернуть охватывающий конец до упора, чтобы зафиксировать их.

При отсоединении разъема:




(1) Следуйте направлению стрелки на схеме, чтобы повернуть охватывающий конец до тех пор, пока охватывающий конец не может быть сдвинут вперед и назад, чтобы разблокировать их.



(2) Потяните за охватываемый конец, чтобы отсоединить два разъема. (Предметы, которые могут создавать большее трение, например ткани или полоска ткани, могут быть использованы для отсоединения.)

### Как отрегулировать переключатель настройки:



(1) В комплект входит небольшой инструмент с щеткой для очистки и настроечной палочкой, с помощью которой можно отрегулировать переключатель настройки.


(2) При регулировке крепко держите наушники и выровняйте кончик настроечной ручки в положение переключателя, чтобы плавно переключить переключатель.

## Примечание:


(1) Пожалуйста, не применяйте насилие. Пожалуйста, не используйте неподходящие инструменты для регулировки переключателей, чтобы избежать повреждений. Если вам нужна помощь, обратитесь в нашу официальную службу поддержки.

(2) Ручку настройки следует использовать только для переключателя настройки наушников. Поскольку он острый, строго следуйте инструкциям при его использовании, храните его в безопасном месте, недоступном для детей, и не используйте его для других целей.


## Как использовать вспомогательный инструмент M MSX:




(1) Совместите полукруглую выемку вспомогательного инструмента M MSX с зазором между



(2) Убедитесь, что инструмент параллелен зазору, и расположите его по направлению к зазору между штыревыми и гнездовыми компонентами разъема, пока он не встанет на место.



(3) Придавите к другому концу инструмента.



(4) После этого наушник будет отсоединен от кабеля наушников.

### **Примечание:**

(1) Вспомогательный инструмент MMCX следует использовать только для наушников FiiO, если его сложно отсоединить от кабеля наушников с разъемом MMCX. Пожалуйста, не используйте вспомогательный инструмент для других моделей наушников, чтобы избежать повреждений.

(2) Поскольку вспомогательный инструмент MMCX представляет собой металлический продукт, он может повредить наушники. Будьте осторожны при его использовании.