



**Monkey  
Banana**

GIBBON



**BEDIENUNGSANLEITUNG/ USER MANUAL**

**GIBBON SERIE**

**[WWW.MONKEY-BANANA.DE](http://WWW.MONKEY-BANANA.DE)**



# INHALT



Wichtige Sicherheitshinweise	04
Einführung	06
Lieferumfang	05
Leistungsmerkmale der Gibbon Serie	07
Beschreibung der Rückseite	07
Schaubild Rückseite	08
Anschließen und Aufstellen	09
Garantiebestimmungen	14
Registrierungskarte	30

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Unser Produkt hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, hat der Benutzer folgende Sicherheits- und Warnhinweise zu beachten, welche in dieser Gebrauchsanweisung zu finden sind.

**Wichtig:** Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen, erlischt der Garantanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

1. Transportschäden: Bitte prüfen sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Transportschäden. Sollten sie einen Schaden am Gehäuse – insbesondere im Bereich der Bedienseite – feststellen, nehmen sie das Gerät nicht in Betrieb und kontaktieren sie Ihren Fachhändler.
2. Bewahren sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch sicher auf.
3. Beachten sie alle Bedienhinweise
4. Folgen sie den in dieser Anleitung beschriebenen Anweisungen zur Installation
5. Verwenden sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser
6. Reinigen sie das Gerät nur äußerlich und dies mit einem weichen Staubtuch
7. Achten sie darauf, bei der Aufstellung und dem Betrieb die Luftauslässe nicht zu verdecken. Die Überhitzung des Geräts kann Schäden zur Folge haben.
8. Betreiben sie das Gerät nicht in direkter Nähe von Heizkörpern, Öfen oder sonstigen Wärmequellen. Achten sie darauf, das Gerät in ausreichendem Abstand zu platzieren.
9. Verwenden sie zum Betrieb nur die mitgelieferte Anschlussleitung. Die Steckdose muss geerdet sein!
10. Vergewissern sie sich, dass Strom- sowie Signalkabel so verlegt sind, dass Stolperfallen ausgeschlossen sind, das Kabel nicht ungewollt gequetscht wird oder sich die Anschlussstifte - welche im Stecker sitzen - verbiegen können. Dies könnte Aderbruch oder elektrischen Kurzschluss zur Folge haben.
11. Benutzen sie ausschließlich die vom Hersteller mitgelieferten oder empfohlenen Zubehörteile
12. Verwenden sie nur die vom Hersteller optional erhältlichen oder empfohlenen Aufstell- oder Aufhängevorrichtungen
13. Trennen sie das Gerät bei Sturm, Unwetter oder bei längerer Nichtbenutzung vom Netz
14. Öffnen sie das Gerät niemals selbstständig, alle innenliegenden Teile dürfen nur von qualifizierten Servicetechnikern gewartet werden.
15. Stellen sie das Gerät in ausreichendem Abstand zu begrenzenden Flächen auf. Gute Luftzirkulation muss gewährleistet sein, deshalb sind Orte wie Bücherregale oder ähnliches nicht für die Aufstellung geeignet. Dadurch stellen sie sicher, dass die Abwärme des Gerätes optimal durch die Raumluft abgeführt wird und somit das Gerät nicht überhitzen kann.

16. Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu minimieren, setzen sie das Gerät niemals Regen oder Dunst aus und betreiben sie das Gerät niemals in feuchten Räumen.
17. Bestimmungsgemäße Verwendung: Verwenden sie das Gerät nur für den dafür vorgesehenen Anwendungszweck
18. Brandgefahr! Die bei diesem Gerät verwendeten Materialien sind normal entflammbar. Wird am Einsatzort die Brandschutzklasse B1 gefordert, so ist das Gerät in regelmäßigen Abständen durch den Betreiber mit geeigneten Brandschutzmitteln zu behandeln!
19. Lautsprecher können durch Bassschläge und Vibrationen verrutschen. Des Weiteren stellen durch unbeabsichtigte Stöße von im Raum anwesenden Personen ein erhöhtes Risiko dar. Deshalb muss das Gerät immer vor verrutschen gesichert oder der Bereich abgesperrt sein.
20. Kinder und Laien von diesem Gerät fernhalten!

## WICHTIGE WARNHINWEISE



Vorsicht beim Umgang mit Netzspannungen, sie sind lebensgefährlich! Im Inneren des Geräts befinden sich keine Teile, die gewartet werden müssen.



Öffnen sie das Gerät niemals!



Trennen sie bei jeder Auffälligkeit (z.B. Rauchentwicklung, übermäßiger Wärmeentwicklung) das Gerät sofort vom Netz und setzen sie sich mit unserem technischen Service in Verbindung!



Prüfen sie vor der Inbetriebnahme, dass der Netzspannungs – Wahlschalter auf die korrekte Eingangsspannung eingestellt ist!



Durch das Betreiben von Beschallungsanlagen lassen sich Lautstärkepegel erzeugen, die zu irreparablen Gehörschäden führen können!  
Vermeiden sie Hörschäden, indem sie beim Einschalten den Lautstärkeregler auf MIN stellen und langsam die gewünschte Lautstärke einstellen.



LEBENSGEFAHR! Eine herabstürzende Lautsprecherbox kann tödliche Unfälle zur Folge haben.

# GIBBON5

## EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass sie sich für einen Monkey Banana Studiomonitor aus der Gibbon Serie entschieden haben. Die folgenden Seiten geben ihnen eine genaue Beschreibung der Leistungsmerkmale der Gibbon Serie und eine Schritt-für-Schritt - Anleitung zum korrekten Aufstellen und Betrieb des Lautsprechers. Bitte registrieren sie ihr Produkt auf [www.Monkey-Banana.de](http://www.Monkey-Banana.de), so erhalten sie online technischen Support und wir halten sie über wichtige Neuerungen rund um Monkey Banana Produkte auf dem Laufenden.

Wenn sie ihr Gerät sorgfältig pflegen und für ausreichend Luftzirkulation sorgen, werden sie mit dem Produkt viele Jahre Freude haben.

Die neuen Gibbon Serie Studiomonitore sind das Ergebnis sorgfältiger Forschung und Entwicklung im Bereich von Studiomonitoren.

Alle Gibbon Series Monitore wurden in Deutschland speziell im Hinblick auf die Anforderungen in der Studioumgebung entwickelt und stehen für die unverfälschte Wiedergabe des Klangmaterials ohne zusätzliche Aufbereitung. Die Monitore der Gibbon Serie benötigen keine externe Verstärkung, sondern arbeiten direkt mit den Line-Signalen der verschiedensten Zuspieldquellen.

Die erstklassige Qualität der Hoch- und Tieftöner sowie die einzigartige Crossover-Technologie sorgen für einen breiten, ausgeglichenen Frequenzgang im Tiefmitteltonbereich sowie für eine mehr als ausreichende Leistung im Mittel- und Hochtonbereich.

Die magnetische Abschirmung der Lautsprecher ermöglicht einen störungsfreien Betrieb in Desktopnähe. Daher eignet sich das System hervorragend für Desktop -Produktionsumgebungen.

### Lieferumfang

- ein Gibbon – Lautsprecher
- Kaltgeräteleitung mit Schutzkontaktstecker
- Bedienungsanleitung

## ANSCHLIESSEN UND AUFSTELLEN

### Einrichten des Monitorsystems

Um eine optimale Performance mit den Gibbon - Monitoren zu erzielen, bitten wir sie, folgende Aufstellungs- und Anschluss Hinweise zu beachten:



#### Auspacken:

Bitte achten sie beim Auspacken des Lautsprechers darauf, die Abdeckkappen (Kalotte, Staubkappe) in der Mitte der Membran nicht zu berühren.

#### Aufstellen:

Die Aufstellung der Gibbon Monitore ist für die Beurteilung der Soundqualität sehr wichtig. Voraussetzung für eine optimale Nutzung des Klangpotentials ist eine gute Hörumgebung und eine korrekte Aufstellung der Monitorlautsprecher.

Mixing console with XLR output



## LEISTUNGSMERKMALE DER GIBBON SERIE

### [1] Anwendungszweck

Die Gibbon Serie wurde für den Monitoring - Einsatz im Nahfeldbereich entwickelt.


Aufgrund ihrer Bauweise finden sie ihren Einsatzzweck im Nahfeldmonitoringbereich wie z.B. Rundfunkanstalten und Ü-Wagen, Projekte, Home Studios und im professionellen Tonstudio in Controlräumen, Schnittplätzen zur digitalen Bild- und Tonbearbeitung sowie für Surround-Anwendungen und anspruchsvollen Hi-Fi - Genuss.

## BESCHREIBUNG DER ELEMENTE

1. Bassreflex - Öffnung
2. XLR Eingangsbuchse (+4 dB[V]): Verbinden sie Audiointerface, Mischpult oder andere Line - Signale mit diesem Eingang
3. Chinch Eingang (-10dB[V]): Verbinden sie Audiointerface, Mischpult oder andere Line Signale mit diesem Eingang
4. 6,3mm Klinke Eingang (+4 dB[V]): Verbinden sie Audiointerface, Mischpult oder andere Line Signale mit diesem Eingang
5. Volume - Regler: Dieser Parameter regelt die Gesamtlautstärke des Lautsprechers. (Bei Inbetriebnahme des Lautsprechers sollte dieser Regler immer auf Minimum gestellt werden (Linksanschlag). Regeln sie dann langsam die Lautstärke hoch.
6. HF EQ: Regelt bei 10 KHz +/- 6 dB
7. LF EQ: Regelt bei 100KHz +/- 6 dB
8. Netzspannungsschalter: Schaltet den Lautsprecher ein / aus
9. Netzspannungsbuchse: Verbinden sie diese Buchse mit dem mitgelieferten IEC - Stecker (3 polige Kaltgeräteanschlussleitung)
10. Status LED-Anzeige: Im Betrieb (Signal liegt an) leuchtet das Monkey Banana Logo. Wird der Monitor über eine Zeitspanne von ca. 12 min nicht mit einem Signal versorgt, wechselt er in den Standby-Betrieb (Jungle Protect). Das Logo ist dann gedimmt.  
  
Dadurch wird die Umwelt entlastet und der Stromverbrauch deutlich reduziert (unter 0,5W Leistungsaufnahme) und die Anforderung der Europäischen Gemeinschaft Richtlinie [European Directive 2005/32/EG] erfüllt.  
  
Sobald wieder ein Signal anliegt (Playback, DAW, usw.) wechselt der Monitor sofort wieder in den Betriebsmode.
11. Netzspannungswahlschalter : Vergewissern sie sich vor dem Einschalten das der die Spannung auf die in ihrem Land verwendete Spannung eingestellt ist.




# BESCHREIBUNG DER RÜCKSEITE




### TIPPS ZUR AUFSTELLUNG 2.0 - System:


Platzieren Sie die Monitore so, dass die Entfernung zwischen den Lautsprechern und die Entfernung der Lautsprecher zur Abhörposition ein gleichschenkeliges Dreieck bildet.



Die Oberkante des Tieftöners sollte sich hierbei auf Ohrhöhe befinden.



Stellen Sie die Monitore vertikal auf (unten Tieftöner / oben Hochtöner) Von einer horizontalalen Aufstellung raten wir ab.



### TIPPS ZUR AUFSTELLUNG 2.1 - System:


Möchten sie die Gibbon Serie verwenden, um ein 2.1 – Setup zu erstellen, gehen sie bitte wie folgt vor:

Für den räumlichen Eindruck raten wir ihnen dazu, die Entfernung des Monitors zum Abhörplatz zwischen 1,5 - 2 Meter zu wählen.

Die Lautsprecher für das linke und rechte Signal sollten dabei so platziert werden, dass sie ein gleichschenkeliges Dreieck mit der Abhörposition bilden. Idealerweise sollte die Oberkante des Tieftöners auf Ohrenhöhe liegen.

Um Netzbrummen und andere Einstreuungen ins Signal zu vermeiden, achten sie darauf, dass Audiosignalkabel und Netzkabel sowie deren Verlängerungen möglichst nicht parallel zu einander laufen sondern gekreuzt.

Für stets gute Signaltreue empfehlen wir ihnen, die Gibbon Monitore immer symmetrisch zu verkabeln.



### TIPPS ZUR AUFSTELLUNG 5.1 - System:

Möchten sie die Gibbon Serie verwenden, um ein Surround - Setup zu erhalten, gehen sie bitte wie folgt vor:

Verbinden Sie die Einzelausgänge des Audiointerfaces oder Ihres Surround-Encoders mit den Lautsprechern.

Für den räumlichen Eindruck raten wir ihnen dazu, die Entfernung des Monitors zum Abhörplatz zwischen 1,5 - 2 Meter zu wählen.


Die Lautsprecher für das linke und rechte Signal sollten dabei so platziert werden, dass sie ein gleichschenkliges Dreieck mit der Abhörposition bilden. Idealerweise sollte die Oberkante des Tieftöners auf Ohrenhöhe liegen.

Den Center - Lautsprecher sollten sie dann so platzieren, dass er in der Mitte zwischen dem linken und rechten Lautsprecher steht und dabei der Abstand zum Abhörplatz exakt gleich ist.

Die restlichen Lautsprecher, die für den Surround-Sound zuständig sind, sollten dann wie im Schaubild unten ausgerichtet und platziert werden.

Um Netzbrummen und andere Einstreuungen ins Signal zu vermeiden, achten sie darauf, dass Audiosignalkabel und Netzkabel sowie deren Verlängerungen möglichst nicht parallel zu einander laufen sondern gekreuzt.

Für stets gute Signaltreue empfehlen wir ihnen, die Gibbon Monitore immer symmetrisch zu verkabeln.





#### TECHNISCHE DATEN:

Typ:	Aktiver 2 – Wege Nahfeld Studiomonitor
Tieftöner:	5 ¼ - Zoll magnetisch geschirmte PP Membran
Hochtöner:	1-Zoll Seidenhochtöner
Frequenzgang:	48Hz–22KHz
HF EQ:	-6dB ~ +6dB Variable @ 10kHz
LF EQ:	-6dB ~ +6dB Variable @ 100Hz
Trennfrequenz:	3KHz
Verstärkerleistung Tieftöner:	45W
Verstärkerleistung Hochtöner:	35W
	S/N Ratio (A weighted) HF/LF >90dB/95dB THD+N @Rated Power HF/LF 0.05%/0.02%
Eingänge:	XLR symmetrisch, Klinke 6,3mm symmetrisch, Chinch unsymmetrisch
Eingangsimpedanz:	20K Ohm symmetrisch, 10K Ohm unsymmetrisch
Eingangsempfindlichkeit:	+4dBu(symmetrisch), -10dBv(unsymmetrisch)
Spannungsversorgung:	100V-120V ~ 60Hz oder 220V-240V ~ 50Hz
Gewicht:	5,94kg
Maße:	190mm x 277mm x 214.5mm

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit Ihrem **GIBBON SERIE** Monitorlautsprecher haben Sie ein hochwertiges Produkt erworben, das konzipiert wurde, hohen Leistungsanforderungen gerecht zu werden.

Monkey Banana garantiert, dass jedes neue Produkt, welches unser Haus verlässt, sich in einwandfreiem Zustand befindet und auf Material-, Fertigungs- und Funktionsmängel geprüft wurde.

Monkey Banana gewährt bei bestimmungsgemäßer Verwendung 2 Jahre Garantie auf das Produkt. Das Kaufdatum ist mittels der Rechnung / Kaufquittung nachzuweisen.

### **BITTE REGISTRIEREN SIE IHR NEUES MONKEY BANANA PRODUKT NOCH HEUTE!**

Im Servicefall kontaktieren sie bitte immer zuerst das Service-Team von Monkey Banana.

Bitte legen sie der Rücksendung eine Kopie der Rechnung bei.

Bitte haben sie Verständnis dafür dass wir bei nicht abgesprochenen Rücksendungen die Annahme verweigern und nicht für entstandene Transportkosten aufkommen.



**Wichtiger Hinweis:** Bitte senden sie keine Produkte an uns zurück, ohne uns vorher kontaktiert zu haben!  
Bitte legen sie eine ausführliche Fehlerbeschreibung sowie die Verkaufsrechnung bei!

## **GARANTIEBESTIMMUNGEN:**

1. Monkey Banana behält es sich vor, die Versandart für den Rückversand zu wählen und den Dienstleister zu bestimmen. Versand nur innerhalb Deutschlands, kein Express. Sonderregelungen für Auslandssendungen bedürfen der Absprache.
2. Monkey Banana behält sich das Recht vor, zu entscheiden, welche Teile des Produkts gewechselt werden oder ob das Produkt ausgetauscht wird.

### **3. Garantieeinschränkungen:**

- Defekte Produkte / Bauteile, die von Dritten bereits repariert oder modifiziert wurden. (Ausschließlich Monkey Banana Servicetechnikern vorbehalten)
- Bei unsachgemäßer Verwendung (Fahrlässigkeit, Zweckentfremdung, unzulässige Verwendung, falsch anliegende Spannung/Überspannung, Verwendung in Verbindung mit nicht kompatiblen Produkten)
- Beschädigtes Lautsprechergehäuse aufgrund von Kratzern, Anwendung nicht zugelassener Reinigungsmittel, Schmutz, verformte Lautsprecherrahmen, abgebrochene Anschlüsse, Löcher in der Membran, Staubkappe, verbrannte Schwingspulen aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung oder permanenter Überlastung.
- Sonstige Defekte, verursacht durch Herunterfallen, falsche Anwendung, Fahrlässigkeit, Brand, Nässe, Abnutzung, Rost, Ausbleichen des Gehäuses unter massiver Sonneneinstrahlung, Blitzschläge, höhere Gewalt
- Wenn ohne ausdrückliche Anweisung unserer Servicetechniker das Produkt selbst geöffnet oder Teile getauscht wurden.
- Brandspuren auf den Platinen, deren Ursache in falschem Umgang lag.

- Schäden am Produkt aufgrund unzureichender Verpackung, die nicht den Standardbestimmungen für Produkte dieser Art erfüllen.
- Schäden, die sich nicht am Produkt selbst befinden
- Veränderung der Original-Seriennummer
- Wenn der Lautsprecher in irgendeiner Form nicht aus original Monkey Banana Teilen besteht.
- Sämtliche Zubehörteile, die nicht im Rahmen der Serviceleistungen dieser Garantie stehen.
- Wenn sie Produkte an Monkey Banana zurückschicken wollen, kontaktieren sie uns bitte zuvor.

### **Verpackung:**

4. Bitte achten sie darauf, dass das Produkt gut verpackt -am besten in der Originalverpackung- versendet wird. Dies minimiert das Risiko von Transportschäden.
5. Im Falle von Streitigkeiten hinsichtlich der Garantie gilt deutsches Recht.
6. Monkey Banana ist nicht haftbar für Verdienstausfälle und Pflichtverletzungen, welche im Zusammenhang eines Defekts unseres Produkts stehen.
7. Monkey Banana behält sich das Recht vor, die Daten des Käufers für interne Zwecke zu speichern.
8. Monkey Banana behält sich das Recht vor, Veränderungen an der Produktserie ohne vorherige Bekanntmachung durchzuführen.

## Service & Kontakt



Hersteller:  
Future Beat Industries GmbH | Feuerbacher Str. 3  
D – 79418 Schliengen-Niederegggenen

Tel: +49-(0)76 35 – 4 296 03-0

Fax: +49-(0)76 35 – 42 94 76

eMail: [info@monkey-banana.de](mailto:info@monkey-banana.de)



Der Name und das Logo „Monkey Banana“ ist eine eingetragene und geschützte Marke der Future Beat Industries GmbH.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)





# CONTENT



Important Safety Instruction	18
Brief Introduction	20
What's in the box?	20
Gibbon Series Features	21
Rear Panel Features	21
Rear Panel Graph	22
System Set Up	23
Gibbon Series Limited Warranty	28
Registration form	30

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



1. Read these instructions
2. Keep these instructions
3. Heed all warnings
4. Follow all instructions
5. Do not use this apparatus near water
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding pin. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, and at the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use with caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long period of time.
14. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus have been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

15. Please keep the unit in a good ventilation environment.
16. **WARNING:** Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit. The-ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, tableclothes curtains etc
17. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
18. **WARNING:** The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION



The lightning flash with the arrowhead symbol in an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulated “dangerous voltage” inside the appliance that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

# BRIEF INTRODUCTION



Thank you for choosing the Monkey Banana Gibbon Series professional Studio Reference Monitors. In these pages, you'll find a detailed description of the features of the Gibbon Series, step-by-step instructions for its setup and use, and full specifications. You'll also find a warranty card enclosed—please don't forget to fill it out and mail it in so that you can receive online technical support and we can send you updated information about these and other Monkey Banana products in the future.

With proper care and adequate air circulation, your Gibbon Speaker will operate trouble free for many years. We recommend you record your serial number in warranty card provided for future reference.

The Gibbon Monitors were designed and tested by veteran audio engineers to meet your needs in a studio monitoring environment. It focuses on the functional goal of delivering pure, original sound without any additional coloration. The Gibbon Series monitor is self-powered, directly accepting a signals from a variety of sources.

The Gibbon Monitors were designed to overcome all the limitations of conventional studio reference monitors within the audio environment. This system delivers a wide-range frequency response by employing two extraordinary drivers and unique crossover technology. It boasts a stable and balanced low-mid frequency response along with a defined mid and high-frequency response as well. Both drivers are magnetically shielded for desktop music production.



## WHAT'S IN THE BOX?

- One Gibbon Series speaker
- One detachable AC power cord
- This manual

## SETTING UP YOUR SYSTEM

1. For optimal performance of the Gibbon series, please read the following thoroughly and carefully prior to installation.
2. Unpacking: Please do not touch the speaker cones. The Gibbon set is packaged in the box tightly, so your attention is required when taking the monitors out of the boxes. To avoid possible damage to the speaker units, hold both sides of the monitor in order to pull it out of the box. The speaker cones should not be touched in order to avoid damage even after they are out of the box.
3. Placement: Placing the speakers is one of the most important procedures in order to monitor sound accurately. To monitor with the Gibbon performing to their maximum capability, an appropriate listening environment and correct placement are required. Please refer to the following for correct Gibbon placement.

Mixing console with XLR output



## GIBBON SERIES FEATURES

### [1] System

Designed as compact near field monitor it allows to work in a very narrow triangle sweet spot to compensate the lack of space most users are facing.


This studio monitor is equipped with a nice silkdome tweeter to guarantee stress less mixing sessions over a long period. Gibbon series speakers integrates a magnetically shielded polypropylene Cone for Low Frequency Response.

The Gibbons are Bi-amped in Class A/B Design. HF as well as LF are supplied with Power from separate Amplifiers customized to reach the maximum performance of the tweeter and woofer.

## FEATURES REAR PANEL


1. Vent Port
2. XLR Input(+4dBu):This input accepts XLR type connectors. Connect your audio interface, mixer, or other line-level audio source to this input.
3. 6,3 mmTRS Input(+4dBu):This input accepts TRS 6,3mm type connectors. Connect your audio interface, mixer, or other line-level audio source to this input.
4. RCA Input (-10dBv):The RCA input accepts unbalanced signals used to connect signals from unbalanced -10dB devices.
5. Volume Knob: This knob adjusts the gain level. When operating the unit for the first time, start with the volume control set all the way off. Slowly raise the volume control to reach a comfortable listening level.
6. HF Knob:10KHz +/-6dB adjustable.
7. LF Knob:100Hz +/-6dB adjustable.
8. Power Switch:This Switch powers on and off.
9. AC Inlet:This socket accepts a standard IEC-type power cable.
10. LED Logo : The Monkey Banan Logo will be lighted as soon a signal source is playing. After 12 min without ( no signal is playing) the speaker turns into Standby Mode, the Logo will be dimmed; the speaker is in "Jungle Protect" - according to [European Directive 2005/32/EG]. As soon signal is played again the speaker turns immediately on, the Logo will be enlightened
11. AC Select: Ensure the voltage switch is in the right position to deliver the voltage used in your country

DESCRIPTION OF THE REAR PANEL




**SETTING UP YOUR SYSTEM 2.0- System:**


The two units and the listener should basically align to form a regular triangle. Refer to the following diagram.



Position the monitors so that the top of the woofers are level with your ears in a normal listening environment. Refer to the following diagram.




Place the Gibbon series vertically with the woofer at the bottom. Placing the Gibbon series horizontally are not recommended.



**SETTING UP YOUR SYSTEM 2.1- System: (WOOFER)**

In two channel with Subwoofer production applications, the common listening distance is generally 1 to 1.5 meters from the left and right speakers. The speakers should be placed so the position of the listener and the two speakers form an equilateral triangle. Refer to the diagram.

Left 30 degree to listening position – Subwoofer centered - Right 30 Degree to listening position





### HOW TO SET UP A 5.1 SYSTEM:

Connect the single outputs of your audio interface or your surround encoder with the speakers.


In 5.1 Surround Sound production, the listening distance for all speakers from any speaker is typically 1.5 to 2 meters. The placement of the left and right speakers should form an equilateral triangle with the mix position.

The center speaker should be placed half way between the left and right speakers at exactly the same distance from the mix position. The left surround and right surround speakers should be placed the same distance as the left, center and right speakers, and positioned 110 degrees to 150 degrees relative to the center speaker.

The distance and position of the subwoofer can be adjusted to produce best bass response in the room. Refer to the following diagram.

### 5.1 Surround Sound System

Remarks: Do not place any obstacles that may block the flow of air in front or between the Gibbon series. Also remove reflective materials such as glass, mirrors or metal from the monitoring environment. Place those materials away from the path of the sound from the Gibbon series.





## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type:	2-way active Nearfield Studio monitor
Woofer:	5 ¼ - inch magnetically shielded PP-Cone
Tweeter:	1- inch silk dome tweeter
Frequency Response:	48Hz–22KkHz
HF EQ:	-6dB ~ +6dB Variable @ 10kHz
LF EQ:	-6dB ~ +6dB Variable @ 100Hz
Crossover:	3KkHz
Power LF Amp:	45W
Power HF Amp:	35W
S/N Ratio (A weighted)	HF/LF: >90dB/95dB
THD+N @Rated Power:	HF/LF 0.05%/0.02%
Inputs:	XLR balanced, TRS 6,3mm balanced, RCA unbalanced
Input Impedance:	20 kOhm balanced, 10 kOhm unbalanced
Input Sensitivity:	+4dBu(balanced), -10dBv(unbalanced)
Voltage supply:	100V-120V ~ 60Hz or 220V-240V ~ 50Hz
Weight:	5,94kg / 13,23lb
Measurements:	190mm x 277mm x 214.5mm 7,48" x 8,94" x 8,45"

**Dear customer,**

All Monkey Banana Products are shipped out free from defects in material and workmanship. The one year warranty period (as shown on the original sales receipt with serial number affixed/written on it) is valid only if the product is from the original MONKEY BANANA Company, the warranty return card is properly filled out and sent to the official agent of MONKEY BANANA Company.

The official agent will collect the warranty return card together with the defective speaker and send back to MONKEY BANANA Company for repairing. MONKEY BANANA Company owns the final right to reject any RMA products from the agent/purchaser without any contacting first!

Products (sent for repair) that are tested by MONKEY BANANA professional technicians and deemed to have no problems will not be covered to the limited warranty. Customer must pay for the labor and freight both ways.

1. Defective products/parts have not been altered or repaired by other than Original MONKEY BANANA Company,
2. Products/parts are not subjected to negligence, misuse, improper use, or accident, damaged by improper line voltage, used with incompatible products, or have its serial number or any part of it altered, defaced, removed or have been used in any way that is contrary to MONKEY BANANA's written instructions.
3. Product repaired, the warranty period based upon the original product warranty period of calculation; if the product is repaired and return date from the end of repair is less than a month, from the date of return the product after repaired do have one-month free warranty period.



## **D. WARRANTY LIMITATIONS**

MONKEY BANANA warranty does not cover products that have been modified and/or abused, including but not limited to the following:

1. Damages to speaker cabinet and cabinet finish due to misuse, abuse, or improper use of cleaning material/methods, Bent speaker frame, broken speaker connectors, holes in speaker cone, surround and dust cap, burnt speaker voice coil, due not to follow the manual consciously
2. Any damage caused by the accident, misuse or improper use, negligence, burnt, soak, abrasion, rust or dip-dye, lightning strike and other force majeure.
3. Without the official instruction from our technical engineers, fading, deterioration of speaker components and finish due to improper exposure to elements
4. Bent Amplifier casing, damaged finished casing due to misuse, abuse or improper use of the cleaning material.
5. Burnt tracers on PCB due to improper use
6. Product/part damaged due to poor package or abusive shipping conditions
7. Subsequent damage to other products
8. To alter on the original series number label or completely without series number
9. Any accessories from MONKEY BANANA Company do not include in the warranty service. A warranty claim will not be valid if the warranty return card is not properly filled and returned to the official agent of MONKEY BANANA with a copy of the sales invoice.

## **E. Service Request:**

To received product(s) service, please shipping the defective product back to the official agent of MONKEY BANANA Company after you have got the RMA number from them. Make sure you provide us with your complete and correct contact information. In most cases, our technicians might be able to resolve the problem over the phone, thus eliminating the need to ship the product.

## **F. Shipping Instruction:**

Product(s) must be packed in its original protective box(es) to minimize transport damage.

## **G. Disputes Resolution:**

All disputes-between clients and MONKEY BANANA Company-resulting from the limited warranty policy resolved according to the laws and regulations of Germany

## **H. Other Instructions:**

MONKEY BANANA company will not be responsible for any misfeasance / benefit loss which caused by our products

MONKEY BANANA Company owns the final right for the explanation of this warranty card. Products shall be subject to any changes without notices.

## Service & Contact




Manufacturer:  
Future Beat Industries GmbH | Feuerbacher Str. 3  
D – 79418 Schliengen-Niedereggenen

Tel: +49-(0)76 35 – 42 96 03-0

Fax: +49-(0)76 35 – 42 94 76

eMail: [info@monkey-banana.de](mailto:info@monkey-banana.de)



The Name and the Logo „Monkey Banana“ is a registered Trademark of Future Beat Industries GmbH

All rights reserved and based on our general business terms

# RETURN FORM

## IMPORTANT NOTICE:

Please do not return any goods without contacting us first.

Please fill in this form carefully, before contacting us.

The more information we have, the more quickly we are able to process your returns.

Thank you very much for the cooperation.

Product: \_\_\_\_\_

Invoice No: \_\_\_\_\_

Date of invoice: \_\_\_\_\_

Customer Name: \_\_\_\_\_

Contact Address: \_\_\_\_\_

Contact Tel: \_\_\_\_\_

Cause of Return: \_\_\_\_\_

Please state the cause of your return, This data simplifies the handling of your request.

1. Incorrect delivery address

2. Return of good, what did you dislike:

Visual appearance

Sound/Output

Other reason:

3. Defect (visual):

Dents/Scratches

Rattling (loose part)

Grid deformed/broken

Quality of the finish

Screw thread askew

4. Defect (technical):

LED defect

loudspeaker hums

No sound from speaker

Sound distortion/incorrect





**Monkey  
Banana**

**gibbon**

***WWW.MONKEY-BANANA.DE***