

 **Scheu-Analog**



Das Laufwerk No.1
Виниловый проигрыватель

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый пользователь,

Благодарим вас за приобретение винилового проигрывателя **Sheu-Analog**. Он разработан и изготовлен в Германии с использованием высококачественных компонентов, чтобы дарить вам наслаждение от музыки многие годы.

Пожалуйста, храните эту инструкцию рядом с вашим проигрывателем, чтобы вы могли в любой момент к ней обратиться.

Комплектация:

В комплект **Das Laufwerk No.1** входит:

- блок питания
- внешний двигатель
- основание стола
- вращающийся стол
- ремень привода (леска)
- комплект крепежных и установочных деталей

Предостережения

Пожалуйста, прочитайте этот пункт перед началом использования проигрывателя.

В ходе установки Das Laufwerk

- Убедитесь, что версия вашего блока питания рассчитана на то же напряжение, что и в сети электропитания (220В).

- Не допускайте попадания влаги на устройство; Не оставляйте его рядом с окном во время дождя или снега; не располагайте его рядом с емкостями с водой (вазами). В противном случае существует опасность пожара или поражения электрическим током.

- Не ставьте тяжелые предметы на сетевой кабель. Повреждение сетевого кабеля может привести к пожару или поражению электрическим током. В частности, не располагайте тяжелые предметы на ковре, под которым проходит сетевой кабель, это также может послужить причиной повреждения кабеля. Избегайте таких ситуаций!

- Не используйте проигрыватель в местах, где на него может попасть масло, дым или пар (например, рядом с кухонной плитой, камином, увлажнителем воздуха). В противном случае существует опасность пожара или поражения электрическим током.

- Не располагайте устройство на неустойчивых поверхностях, таких как тонкие скамьи или наклонные плоскости. В противном случае это может привести к падению и поломке устройства.

- Не располагайте сетевой кабель вблизи нагревательных приборов и других мощных источников теплового излучения. В противном случае существует опасность пожара или поражения электрическим током.

- Не берите разъем питания мокрыми или влажными руками, это может привести к поражению электрическим током.

- Когда вы вынимаете разъем питания, беритесь только за сам разъем. Никогда не тяните за кабель питания - это может привести к повреждению сетевого кабеля, поражению электрическим током или пожару.

- Das Laufwerk обеспечивает звучание самого высокого качества. Однако, звучание всей системы сильно зависит от кабелей, используемых для подключения компонентов. Используйте только специализированные аудио-кабели высокого качества. Следите за контактными клеммами и разъемами, поддерживайте их чистоту при помощи специальных составов для очистки контактов. При необходимости проконсультируйтесь с вашим поставщиком аудио оборудования.

При использовании Das Laufwerk

- Если вы услышали удар грома, выньте разъем питания из розетки как можно скорее. Если существует опасность поражения молнией и Das Laufwerk подключен к сети питания, не трогайте разъем питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.

- Не пытайтесь внести какие-либо изменения в это устройство. Иначе существует опасность пожара или поражения электрическим током. Гарантия не распространяется на измененные устройства.

- Если вы считаете, что вашему проигрывателю необходимо сервисное обслуживание или ремонт, обратитесь к вашему поставщику аудио-оборудования.

- Не повреждайте, не растягивайте, не перекручивайте и не нагревайте сетевой кабель. Повреждение сетевого кабеля может привести к пожару или поражению электрическим током.

- При подключении других аудиоустройств к проигрывателю, сперва убедитесь, что все устройства отключены от сети электропитания. Используйте только специализированные кабели и разъемы. При необходимости обратитесь к инструкции для каждого подключаемого устройства.

- Перед подключением фонокорректора к вашей аудиосистеме установите минимальные значения громкости на всех аудиоустройствах. Иначе слишком высокий уровень громкости может повредить акустические системы или даже ваш слух.

- Если вы не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени (например, во время различного рода поездок), отключите разъем питания от сети. Иначе может возникнуть опасность пожара.

- Если вы заметили что-либо неправильное во время работы проигрывателя, отключите ваши усилители мощности, затем предусилители и фонокорректоры, и только потом отключите Das Laufwerk от сети электропитания.

- Если вы заметили неисправность в работе Das Laufwerk, либо заметили дым, резкий запах, шум и т.д., руководствуясь вышенаписанным, отключите разъем электропитания от сети. Затем убедитесь, что неисправность исчезла, и проконсультируйтесь с вашим поставщиком аудио-оборудования для сервисного обслуживания или ремонта. Использование неисправного проигрывателя может привести к пожару или поражению электрическим током.

- Если ваш сетевой кабель поврежден (например, если на нем есть порезы или он оплавлен) обратитесь к поставщику аудио-оборудования для приобретения нового специализированного кабеля. Дальнейшее использование проигрывателя при таких условиях может привести к поломке устройства, пожару или поражению электрическим током.

- Если ваш проигрыватель либо внешний источник питания упал, либо если внешний корпус имеет повреждения, отсоедините разъем питания от сети и проконсультируйтесь с вашим поставщиком аудио-оборудования для сервисного обслуживания или ремонта. Дальнейшее использование Das Laufwerk с такой неисправностью может привести к более серьезной поломке, пожару или поражению электрическим током.

Уход за устройством

- Перед чисткой вашего проигрывателя, для безопасности отсоедините разъем питания от сети.

- Не вскрывайте внешний блок питания или блок с двигателем во избежание поражения электрическим током.

Технические особенности

Модель **Das Laufwerk** имеет массивную конструкцию, основанную на проверенных в модели Premier решениях. **Das Laufwerk** также имеет внутреннюю камеру, заполненную свинцовой дробью для снижения возможных резонансов. Помимо этого **Das Laufwerk** имеет прецизионный подшипник и двигатель с электромагнитной регулировкой, позволяющий с высокой точностью выставлять скорости 33 и 45 оборотов в минуту при помощи специального настроечного диска и стробоскопа (не входят в комплект). Для снижения вибраций и резонансов и повышения плавности вращения в качестве ремня привода используется тонкая леска. Вращающийся стол, выполненный из высококачественного акрила, имеет высоту 80мм и вес 7,5кг.

Дизайн основания стал логическим продолжением Premier. Основание было оптимизировано для достижения наилучшей стабильности и устойчивости к возникновению резонансов. Вместе с этими преимуществами основание обладает невероятной гибкостью в работе и позволяет использовать до трех тонармов разной длины на одном виниловом проигрывателе. Основание имеет стальные конические ножки, имеющие регулировку по высоте, что позволяет точно выставлять горизонтальное положение стола для обеспечения наилучших характеристик вращения.

ВНИМАНИЕ: установка и настройка данного устройства должна производиться только высококвалифицированными специалистами. При необходимости произвести дополнительную настройку или переместить устройство, обратитесь к вашему поставщику аудио-оборудования.

Хороший звук от А до Я!

Технические характеристики:

<u>Двигатель:</u>	электродвигатель постоянного тока, управляемый цифровым микроконтроллером.
Защита от перегрузки двигателя:	ограничение по току выставяемое микроконтроллером
Скорости вращения:	33 и 45 об/мин
Регулировка скорости:	+/- 3%
Ремень привода:	леска
<u>Вращающийся стол:</u>	
Высота:	80мм
Вес:	7,5кг
Материал:	акрил
<u>Основание:</u>	
Ножки:	стальные, конические, регулируемые по высоте
Уменьшение резонансов:	свинцовая дробь
Материал:	акрил
Общий вес:	около 35кг.

Адрес производителя:

Scheu-Analog

Ulla Scheu
Zietenstr. 4
12249 Berlin, Germany

Tel: +49-30-28832860
Fax: +49-30-32501737

E-Mail: ulla@scheu-analog.de
Web: www.scheu-analog.de