

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	R5	R6	RS10
Частота	60 Гц - 20 кГц	50 Гц - 20 кГц	36 Гц - 150 Гц
Динамик ВЧ	1" (25 мм)	1" (25 мм)	—
Динамик НЧ	5.2" (130 мм)	6.5" (165 мм)	10" (250 мм)
Мощность ВЧ (пиковая)	25 Вт (40 Вт)	30 Вт (50 Вт)	—
Мощность НЧ (пиковая)	50 Вт (90 Вт)	70" (130 мм)	150" (270 мм)
Отношение сигнал / шум	82 дБ / 90 дБ	85 дБ / 94 дБ	98 дБ
Предохранители(5 x 20 мм) 100 В - 120 В 100 В - 120 В	1,6 А 800 мА	2 А 1 А	3,15 А 1,6 А
Размеры	277 x 180 x 245 мм	320 x 215 x 260 мм	383 x 355 x 398 мм
Вес	5,3 кг	7 кг	18 кг

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

 Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применима в странах Евросоюза и других странах, где действуют системы раздельного сбора отходов).

Акустическая ситстема Axelvox Аксельвокс

Модели: R5, R6, RS10

Товар сертифицирован. Гарантийный срок: 12 месяцев.

Изготовитель:

iconBIT Limited, Unit B, 17/F, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, 99907, Hong Kong, China
айконБИТ Лимитед, 99907, Китай, Гонконг, Адмиралтейство, 95 Квинсуэй, Объединенный центр, 17/Ф, Блок Б
Сделано в Китае 3/2025

Уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «Аувикс», Россия, г. Москва, 129085, внутренняя территория города муниципальный округ Останкинский, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, помещение 1/1.
Тел. +7 (495) 797-57-75



R SERIES



Активные
акустические системы

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Комплект поставки R5/R6: монитор 2 шт., кабель питания 1 шт., руководство пользователя
Комплект поставки RS10: сабвуфер 1 шт., кабель питания 1 шт., руководство пользователя

Модели: R5, R6, RS10
Вер.: 1.0

ВВЕДЕНИЕ


Благодарим вас за то что Вы остановили свой выбор на акустических системах Axelvox. Мониторы ближней зоны обеспечивают высокую точность и качество воспроизведения, и были разработаны специально для домашних студий высокого уровня и проджект-студий и идеально подходят для широкого спектра задач — от профессиональной работы над сведением стерео или многоканального звукового материала в студии, до обычного воспроизведения музыки.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ)

R5 / R6


1. Разъем питания
2. Переключатель входного напряжения
3. Включение питания
4. Балансный XLR вход
5. Небалансный TRS вход
6. Небалансный RCA вход
7. Регулятор громкости "Volume"
8. Настройка ВЧ
9. Индикатор питания

Команда Axelvox



RS10

1. Разъем питания
2. Переключатель входного напряжения
3. Включение питания
4. Балансный линейный вход
5. Балансные XLR вход и выход (R)
6. Балансные XLR вход и выход (L)
7. Небалансные вход и выход
8. Переключение фазы
9. Настройка фильтра НЧ
10. Регулятор громкости "Volume"
11. Индикатор питания



ВАЖНО: Все соединения должны быть выполнены, все фейдеры и регуляторы должны быть установлены на минимальный уровень, и все другое оборудование должно быть включено до включения питания мониторов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию товара без предварительного уведомления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Во избежание риска поражения электрическим током, не разбирайте устройство. Внутри нет деталей, которые пользователю необходимо обслуживать самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполняться квалифицированным персоналом.
2. Всегда выключайте все компоненты системы перед подключением или отключением любых кабелей или при очистке любых компонентов.
3. Всегда используйте проверенные сигнальные кабели. Дефектные кабели могут нанести вред вашим акустическим системам, а также являются потенциальным источником для возникновения шума, гула, треска и т.д.
4. Никогда не используйте легковоспламеняющиеся или горючие вещества для чистки компонентов. Старайтесь не прикасаться к мембранам динамиков и не блокируйте вентиляционные отверстия фазоинвертера.
5. Не подвергайте изделие воздействию чрезмерно высоких или низких температур. Никогда не используйте изделие во взрывоопасной атмосфере.
7. Необходимо обеспечить прохождение свободного воздушного потока позади динамиков для поддержания достаточного охлаждения, установив их на расстоянии не менее 10 см от стены.
8. Никогда не используйте устройство во влажной среде.
9. При необходимости транспортировки мониторов использование оригинальных упаковочных материалов имеет важное значение. Довольно трудно избежать повреждения мониторов, транспортируя их без коробки. Axelvox не несет ответственность за ущерб вследствие использования неправильной упаковки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1. Хранить в упакованном виде в темных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированными от мест хранения кислот и щелочей. Хранить при температуре от -10 °C до +45 °C и относительной влажности не более 75%, без образования конденсата. Срок хранения не установлен.
2. Транспортировать в оригинальной упаковке, во время транспортировки не бросать, оберегать от падений, ударов, не подвергать излишней вибрации.
3. Если неисправность не удастся устранить, следуя данной инструкции — обратитесь в ближайший авторизованный Axelvox центр по ремонту и обслуживанию.
4. Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства.
5. Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства.

ГАРАНТИЯ

1. Гарантия распространяется на изделия, купленные на территории стран Таможенного союза.
2. Срок гарантии: 1 год.
3. Гарантия не распространяется на принадлежности и аксессуары, входящие в комплект товара.
4. Гарантия не распространяется на устройства с механическим повреждением, произошедшим по вине пользователя, имеющие следы не санкционированного вскрытия (нарушены пломбы), имеющие следы заливания водой или иными жидкостями и пр.
5. Для сохранения Гарантии необходимо соблюдать инструкции по использованию, хранению и транспортировке, эксплуатировать изделие только в личных и домашних целях, не подвергать модификации или неквалифицированному ремонту.
6. Гарантия Axelvox не ограничивает права потребителей, установленные применимым законодательством в отношении торговли потребительскими товарами.